

Termék	Max. fényterület (m ²)	Méretek	Súly (kg)	Rögzítő kiegészítők	Dönthető	Wattszám	Feszültség AC	Lumen	Kelvin
MPL-LSL4000K35WA	20	340x145x65mm	0.9	10 db	nem	35W	85-260V/50-60Hz	3850	4000K
MPL-LSL4000K55WA	30	400x170x75mm	1.25	10 db	nem	55W	85-260V/50-60Hz	6600	4000K
MPL-LSL4000K75WA	40	500x210x80mm	2.31	12 db	nem	75W	85-260V/50-60Hz	9000	4000K
MPL-LSL4000K95WA	50	500x210x80mm	2.36	12 db	nem	95W	85-260V/50-60Hz	10925	4000K
MPL-LSL4000K190WA	100	720x275x90mm	5.35	17 db	nem	190W	85-260V/50-60Hz	21280	4000K
MPL-LSL4000K280WA	150	940x340x90mm	8.66	21 db	nem	280W	85-260V/50-60Hz	32760	4000K
MPL-LSL4000K78WB	40	590x205x80mm	3.01	13 db	igen	78W	85-260V/50-60Hz	9750	4000K
MPL-LSL4000K100WB	50	590x205x80mm	3.09	13 db	igen	100W	85-260V/50-60Hz	11500	4000K
MPL-LSL4000K115WB	60	590x205x80mm	3.09	13 db	igen	115W	85-260V/50-60Hz	14375	4000K



FIGYELMEZTETÉS!






Kapcsolja le az áram-védőkapcsolót beépítés és eltávolítás előtt!

BEÉPÍTÉS ELŐTT

Terítsen minden alkatrészt egy sima felületre, mely nem engedi hogy azok összekoszolódjanak vagy károsodjanak. Ellenőrizze le, hogy minden alkatrész hiánytalan és ép. Tartson meg minden csomagolást és leírást.

BEÉPÍTÉS


1. Bizonyosodjon meg róla, hogy az áram-védőkapcsoló ki van iktatva.
2. Kösse össze az elektronikai részeket az illusztráció (2-3.) alapján (a terméknek földeltnek kell lennie).
3. A közvilágítás kábelvel van ellátva, melynek végét sorkapocs használatával kell lezárni (nem tartozék) egy annak megfelelő IP besorolású szigetelt házba (nem tartozék).
4. Állítsa be a kívánt dőlésszöget.
5. Helyezze a közvilágítást a tartórúdba és rögzítse csavarok és csavaralátétek segítségével.
6. Állítsa vissza az áramellátást.



SPECIFIKÁCIÓ ÉS BIZTONSÁG

NE használja ugyanazon az áramkörön fénycső, halogén és/vagy magas intenzitást kibocsátó fényforrásokkal, mert szikra képződhet, mely megsértené a LED drivert. NE használja, ha az előoldali üvegbúra megrepedt vagy eltört. A külső rugalmas kábel vagy huzal nem cserélhető. Ha a huzal megsérül, a világítótest többé nem használható! A lámpatest fényt szolgáltató alkatrészei csak a gyártó vagy az általuk felhatalmazott szerviz vagy hasonló képzéssel bíró személy által cserélhetőek. Nincsenek felhasználó által szervizelési igénylő részek a közvilágítási testben, a termék felnyitása megsérti az IP67 vízhatlan zárt, így érvényteleníti a garanciát. Ha kétsége van a termék felszerelését illetően, kérjük forduljon egy szakképzett villanyszerelőhöz!

Bemeneti feszültség: 180-305V_{AC} 50Hz/60Hz



GARANCIA

3 ÉV

TANÚSÍTVÁNYOK



Model	Max. projected area (m ²)	Dimensions	Weight (kg)	Fixing accessories	Tiltable	Wattage	Voltage AC	Lumen	Kelvin
MPL-LSL4000K35WA	20	340x145x65mm	0.9	10 pcs	no	35W	85-260V/50-60Hz	3850	4000K
MPL-LSL4000K55WA	30	400x170x75mm	1.25	10 pcs	no	55W	85-260V/50-60Hz	6600	4000K
MPL-LSL4000K75WA	40	500x210x80mm	2.31	12 pcs	no	75W	85-260V/50-60Hz	9000	4000K
MPL-LSL4000K95WA	50	500x210x80mm	2.36	12 pcs	no	95W	85-260V/50-60Hz	10925	4000K
MPL-LSL4000K190WA	100	720x275x90mm	5.35	17 pcs	no	190W	85-260V/50-60Hz	21280	4000K
MPL-LSL4000K280WA	150	940x340x90mm	8.66	21 pcs	no	280W	85-260V/50-60Hz	32760	4000K
MPL-LSL4000K78WB	40	590x205x80mm	3.01	13 pcs	yes	78W	85-260V/50-60Hz	9750	4000K
MPL-LSL4000K100WB	50	590x205x80mm	3.09	13 pcs	yes	100W	85-260V/50-60Hz	11500	4000K
MPL-LSL4000K115WB	60	590x205x80mm	3.09	13 pcs	yes	115W	85-260V/50-60Hz	14375	4000K



WARNING!


Turn power off before inspection, installation or removal on the main supply board!

BEFORE INSTALLATION

Unpack all components onto a flat surface that will not damage them or allow them to become dirty.
Check if all the components are correct and present.
Keep all packaging and retain the instructions for future reference.

INSTALLATION

1. Ensure mains supply is switched OFF.
2. Make the electrical connections in accordance with the diagram below (this product must be grounded).
3. The street light is supplied with a cable that must be terminated using a terminal block (not supplied) in a suitable IP rated enclosure (not included).
4. Adjust the angle to what you need.
5. Insert the street light into the light pole and tighten it with the screw and washers.
6. Restore the power supply and switch ON.



SAFETY & GENERAL NOTES

Do NOT use on the same circuit as fluorescent, halogen and/or high intensity discharge (HID) light sources that may create spikes which could damage the LED driver. Do NOT operate with a broken or cracked front glass shield. The external flexible cable or cord of this luminaire cannot be replaced, if the cord is damaged the luminaire shall be destroyed. The light source contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person. There are no user serviceable parts inside the body of the street light, opening it will damage the IP67 watertight seals invalidate the warranty. If in doubt about fitting this product, please consult a qualified electrician!

Input Range: 180-305V_{ac} 50Hz/60Hz



WARRANTY

3 YEARS

CERTIFICATIONS

