
modee smart lighting


Modee Smart Lighting LED Ceiling lamp + Sensor 4000K 18W A-S01
ML-CLA4000K18W-AS01

2 YEARS WARRANTY

CONTACT US
Smoking Acc. International Kft.
H-4028 Debrecen, Kassai út 131/b.
info@smokingacc.hu

A)





B)

a) switch 1	Dimming sensor
A1	25 lux
B1	Off

C)

b) switch 2	Detection range
A2	100%
B2	50%

D)

c) switch 3	d) switch 4	Lighting time
B3	B4	20 sec
A3	B4	30 sec
B3	A4	60 sec
A3	A4	90 sec

(EN) Modee Smart Lighting LED Ceiling lamp + Sensor 4000K A-S01

WARNING!
Please read all the safety notes and operating instructions before installation and keep them for future reference. Check whether the ceiling lamp and its individual parts are damaged. If damaged, do not use the product and contact the importer for warranty issue. The product is designed to be used as household indoor lighting. The product is IP20 (not waterproof). Do not install on unstable ceiling ! Do not install on high temperature object or moist place! This lamp works on the mains voltage. Installation must be carried out by an authorised professional in accordance with the country-specific installation regulations and connection conditions. Take out all the packaging before installation. The manufacturer and importer does not take responsibility upon independent repairing process or incorrect installation. In case the product works abnormal, cut off the power and contact the seller! The light source contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or its service agent or a similar qualified person.

This product contains a light source with energy efficiency rating F.

MAINTENANCE
The ceiling lamp becomes hot during operation. Allow the lamp to cool down completely before cleaning. Wipe the cover with damp soft cloth then dry cloth. Do not wipe the electric components!

THE BOX CONTAINS
-1x LED ceiling lamp
-3x dowels
-3x screws
-1x user manual

INSTALLATION
1. Power off before installation.
2. Detach the mounting plate from the luminaire with a twisting motion.
3. Use the switches (A1, A2, B1, B2...) on the back of the luminaire to set the lamp's dimming sensor, its detection range and the lighting time as shown in the figure below.
4. Choose where you want to put the lamp. Hold the mounting plate and mark the three holes.
5. Drill holes in the marked locations, place the wall-plugs in the holes then fix the mounting plate with the screws and backing plates.
6. Pierce the seal of the lighting unit with a pointed tool and pull the external power cable through it.
7. Use a screwdriver to open the cover of the terminal block and connect the cables:
• L (Live) - Brown wire
• N (Null) - Blue wire
8. Fix the lighting unit onto the mounting plate with a twisting motion.
9. You can turn on the power!

SETTINGS
A) Factory setup:
50% detection range (B2)
20 seconds lighting period (B3 + B4)
dimming sensor off (B1)

B) Dimming sensor: The product senses the environmental light and turns on depending on the setting.
A1- product turns on under 25 lux
B1 - product will not turn on when senses low light

C) Detection range: The product turns on when it senses motion in a specific area.
A2 - 100% detection range (ca. 5m)
B2 - 50% detection range (ca. 2,5m)

D) Lighting period: The time range of how long the product is lighting. The lighting period can be set with the combinations:
B3 + B4 - 20 sec
A3 + B4 - 30 sec
B3 + A4 - 60 sec
A3 + A4 - 90 sec

WARRANTY AND REPAIR
Keep the purchase bill for free guarantee during the 2 years of warranty! Show the purchase bill or other credentials to the maintance staff! We do not offer free guarantee:
1. Wrong voltage usage and incorrect installation.
2. Self repair or modify.
3. Incorrect accessories usage.
4. Transportation or other accident damage.

(HU) Modee Smart Lighting LED mennyezeti lámpa + szenzor 4000K A-S01

FIGYELMEZTETÉS!
Kérjük, hogy felszerelés előtt figyelmesen olvassa át a biztonsági utasításokat és használati útmutatót, őrizze meg azokat. Ellenőrizze, hogy a mennyezeti lámpa és annak részei nem sérültek-e meg. Ha sérült, ne használja a terméket, vegye fel a kapcsolatot az importőrrel a garanciális ügyintézés érdekében. A terméket háztartási használatra, beltéri világításként tervezték. Ne használja ipari vagy kereskedelmi világításként! A termék IP20 (nem vízálló). Ne szerelje fel instabil mennyezetre! Ne szerelje fel magas hőmérsékletű tárgyra vagy nedves helyre! Ez a lámpa hálózati feszültségen működik. A felszerelést csak engedéllyel rendelkező villanyszerelő végezheti az országspecifikus beszerelési előírásoknak és csatlakozási feltételeknek megfelelően. Felszerelés előtt távolítsa el az összes csomagolást. A gyártó és az importőr nem vállal felelősséget önkezű javítás esetén okozott károk, helytelen csatlakoztatás vagy hibás működtetés esetén. Amennyiben a termék rendellenesen működik, kapcsolja le az áramot és lépjen kapcsolatba az eladóval! A lámpatestben található fényforrást csak a gyártó vagy annak szervize, illetve hasonló képesítéssel rendelkező szakember cserélheti ki.

Ez a termék F energiahatékonysági besorolású fényforrást tartalmaz.

KARBANTARTÁS
A mennyezeti lámpa felmelegedhet működés közben. Hagyja teljesen lehűlni a készüléket tisztítás előtt. Enyhén nedves, majd száraz ruhával törölje át a készüléket. Ne törölje le az elektronikai részeket!

A CSOMAG TARTALMA
-1x LED mennyezeti lámpa
-3x tipli
-3x csavar
-1x használati útmutató

FELSZERELÉS
1. Felszerelés előtt kapcsolja le az áramellátást.
2. Csavaró mozdulattal válassza le a rögzítőlemezt a lámpatestről.
3. A lámpatest hátoldalán található kapcsolók (A1, A2, B1, B2...) segítségével állítsa be a lámpa fényérzékelőjét, annak érzékelési tartományát és a világítás időtartamát az alábbi ábrának megfelelően.
4. Válassza ki a lámpa helyét. Tartsa a rögzítőlemezt a felülethez, és jelölje be a három furat helyét.
5. Fúrjon lyukakat a megjelölt helyeken, helyezze be a tipliket, majd csavarokkal és alátétekkel rögzítse a rögzítőlemezt.
6. Egy hegyes eszközzel szúrja át a lámpatest tömítését, majd vezesse át rajta a külső tápkábelt.
7. Csavarhúzó segítségével nyissa ki a sorkapocs fedelét, és csatlakoztassa a vezetékeket:
• L (Fázis) - Barna vezeték
• N (Nulla) - Kék vezeték
8. Csavaró mozdulattal rögzítse a lámpatestet a rögzítőlemezhez.
9. Kapcsolja vissza az áramellátást!

BEÁLLÍTÁSOK
A) Gyári beállítás:
50% érzékelési tartomány (B2)
20 másodperces világítási idő (B3 + B4)
fényérzékelő kikapcsolva (B1)

B) Fényérzékelő: A termék érzékeli a környezeti fényt, és a beállítástól függően kapcsol be.
A1 - a termék 25 lux alatt kapcsol be
B1 - a termék nem kapcsol be, ha gyenge fényt érzékel

C) Érzékelési tartomány: A termék akkor kapcsol be, ha mozgást érzékel egy meghatározott területen.
A2 - 100% érzékelési tartomány (kb. 5 m)
B2 - 50% érzékelési tartomány (kb. 2,5 m)

D) Világítási idő: Az az időtartam, ameddig a termék világít. A világítási idő az alábbi kombinációkkal állítható be:
B3 + B4 - 20 mp
A3 + B4 - 30 mp
B3 + A4 - 60 mp
A3 + A4 - 90 mp

GARANCIA ÉS JAVÍTÁS
Tartsa meg a vásárlásról szóló számlát a 2 évre szóló garanciáért! Mutassa meg a számlát a szakszerviz munkatársainak! Nem vállalunk ingyenes garanciát:
1. Rossz feszültség használata és helytelen felszerelés esetén.
2. Magánkezű javítás vagy módosítás esetén.
3. Rossz eszközök használata esetén.
4. Szállítás vagy önhibából létrejött sérülés esetén.

(BG) Modee Smart Lighting LED Таванна лампа + Сензор 4000K A-S01

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Моля, преди монтажа внимателно прочетете инструкциите за безопасност и ръководството за употреба и ги запазете. Проверете дали таванната лампа и нейните части не са повредени. Ако е повредена, не използвайте продукта, а се свържете с вносителя за гаранционно обслужване. Продуктът е предназначен за домашна употреба като вътрешно осветление. Не го използвайте като индустриално или търговско осветление! Продуктът е IP20 (не е водоустойчив). Не монтирайте върху нестабилен таван! Не монтирайте върху предмети с висока температура или във влажна среда! Тази лампа работи на мрежово напрежение. Монтажът трябва да се извършва само от лицензиран електротехник съгласно националните изисквания за монтаж и свързване. Преди монтаж отстранете цялата опаковка. Производителят и вносителят не носят отговорност за щети, причинени от самостоятелен ремонт, неправилно свързване или неправилна експлоатация. Ако продуктът работи неправилно, изключете захранването и се свържете с продавача! Източникът на светлина в осветителното тяло може да се подмени само от производителя или неговия сервиз, или от специалист със съответната квалификация.

Този продукт съдържа източник на светлина с клас на енергийна ефективност F.

ПОДДРЪЖКА
Таванната лампа може да се нагрее по време на работа. Оставете уреда напълно да се охлади преди почистване. Избършете уреда с леко влажна, а след това със суха кърпа. Не почиствайте електронните части!

КОМПЛЕКТЪТ ВКЛЮЧВА
-1x LED таванна лампа
-3x дюбела
-3x винта
-1x ръководство за употреба

МОНТАЖ
1. Изключете захранването преди монтажа.
2. Отделете монтажната планка от осветителното тяло с въртеливо движение.
3. С помощта на превключвателите (A1, A2, B1, B2...) на гърба на осветителното тяло настройте сензора за затъмняване, обхвата на засичане и времето на светене според фигурата по-долу.
4. Изберете мястото за монтаж на лампата. Задръжте монтажната планка и отбележете трите отвора.
5. Пробийте отвори на отбелязаните места, поставете дюбелите, след което фиксирайте монтажната планка с винтовете и подложките.
6. Прободете уплътнението на осветителното тяло с остър инструмент и прекарайте външния захранващ кабел през него.
7. С помощта на отвертка отворете капака на клемния блок и свържете проводниците:
• L (Фаза) - Кафяв проводник
• N (Нула) - Син проводник
8. Фиксирайте осветителното тяло към монтажната планка с въртеливо движение.
9. Включете захранването!

НАСТРОЙКИ
A) Фабрични настройки:
50% обхват на засичане (B2)
20 секунди време на светене (B3 + B4)
сензор за затъмняване изключен (B1)

B) Сензор за затъмняване: Продуктът отчита околната светлина и се включва в зависимост от настройката.
A1 - продуктът се включва под 25 lux
B1 - продуктът няма да се включи при засичане на ниска осветеност

C) Обхват на засичане: Продуктът се включва при засичане на движение в определена зона.
A2 - 100% обхват на засичане (ок. 5 m)
B2 - 50% обхват на засичане (ок. 2,5 m)

D) Време на светене: Периодът, през който продуктът свети. Може да се настрои чрез комбинациите:
B3 + B4 - 20 сек
A3 + B4 - 30 сек
B3 + A4 - 60 сек
A3 + A4 - 90 сек

ГАРАНЦИЯ И РЕМОНТ
Запазете касовата бележка за 2-годишната гаранция! Представете я в сервиза! Не предоставяме безплатна гаранция:
1. При неправилно напрежение или монтаж.
2. При самостоятелен ремонт или модификация.
3. При използване на неподходящи инструменти.
4. При повреда по време на транспорт или по вина на клиента.

(CNR) Modee Smart Lighting LED Plafonska lampa + Senzor 4000K A-S01

UPOZORENJE!
Molimo Vas da prije instalacije pažljivo pročitate bezbjednosna uputstva i korisničko uputstvo i sačuvate ih. Provjerite da li plafonska lampa i njeni dijelovi nijesu oštećeni. Ako je proizvod oštećen, nemojte ga koristiti, već kontaktirajte uvoznika radi ostvarivanja garancije. Proizvod je dizajniran za kućnu upotrebu, kao unutrašnje osvjetljenje. Ne koristiti kao industrijsko ili komercijalno osvjetljenje! Proizvod ima IP20 zaštitu (nije vodootporan). Ne montirajte na nestabilan plafon! Ne montirajte na površine visoke temperature niti u vlažnim prostorijama! Ova lampa radi na mrežnom naponu. Instalaciju može obaviti samo ovlašćeni električar, u skladu sa nacionalnim propisima o instalaciji i priključenju. Prije instalacije uklonite svu ambalažu. Proizvođač i uvoznik ne snose odgovornost za štetu nastalu samostalnim popravkama, nepravilnim priključivanjem ili pogrešnim rukovanjem. Ako proizvod ne radi ispravno, isključite napajanje i obratite se prodavcu! Izvor svjetlosti u svjetiljci može zamijeniti samo proizvođač ili njegov servis, odnosno stručno lice sa odgovarajućom kvalifikacijom.

Ovaj proizvod sadrži izvor svjetlosti energetskog razreda F.

ODRŽAVANJE
Plafonska lampa se može zagrijati tokom rada. Ostavite uređaj da se potpuno ohladi prije čišćenja. Obrišite uređaj blago vlažnom, a zatim suvom krpom. Nemojte brisati elektronske dijelove!

SADRŽAJ PAKOVANJA
-1x LED plafonska lampa
-3x tipl
-3x šraf
-1x korisničko uputstvo

MONTAŽA
1. Isključite napajanje prije montaže.
2. Odvojite montažnu ploču od svjetiljke rotacionim pokretom.
3. Pomoću prekidača (A1, A2, B1, B2...) na poleđini svjetiljke podesite senzor zatamnjenja, njegov domet detekcije i vrijeme osvjetljenja prema slici ispod.
4. Izaberite mjesto postavljanja lampe. Držite montažnu ploču i označite tri rupe.
5. Izbušite rupe na označenim mjestima, postavite tiplove, zatim pričvrstite montažnu ploču vijcima i podloškama.
6. Probušite zaptivku svjetlosne jedinice oštrim alatom i provucite spoljašnji kabl za napajanje kroz nju.
7. Odvijačem otvorite poklopac priključne kleme i povežite kablove:
• L (Faza) - Smeđa žica
• N (Nula) - Plava žica
8. Pričvrstite svjetlosnu jedinicu na montažnu ploču rotacionim pokretom.
9. Uključite napajanje!

PODEŠAVANJA
A) Fabrička podešavanja:
50% domet detekcije (B2)
20 sekundi vrijeme osvjetljenja (B3 + B4)
senzor zatamnjenja isključen (B1)

B) Senzor zatamnjenja: Proizvod detektuje ambijentalno svjetlo i uključuje se u zavisnosti od podešavanja.
A1 - proizvod se uključuje ispod 25 luksa
B1 - proizvod se neće uključiti kada detektuje slabo svjetlo

C) Domet detekcije: Proizvod se uključuje kada detektuje pokret u određenom području.
A2 - 100% domet detekcije (oko 5 m)
B2 - 50% domet detekcije (oko 2,5 m)

D) Vrijeme osvjetljenja: Period tokom kojeg proizvod svijetli. Može se podesiti kombinacijama:
B3 + B4 - 20 sek
A3 + B4 - 30 sek
B3 + A4 - 60 sek
A3 + A4 - 90 sek

GARANCIJA I POPRAVKA
Sačuvajte račun o kupovini za dvogodišnju garanciju! Račun priložite ovlašćenom servisu! Ne obezbjeđujemo besplatnu garanciju:
1. Ako je korišćen pogrešan napon ili je instalacija izvršena nepravilno.
2. Ako su vršene samostalne popravke ili modifikacije.
3. Ako su korišćeni neodgovarajući alati.
4. Ako je došlo do oštećenja tokom transporta ili krivicom korisnika.

(CS) Modee Smart Lighting LED Stropní svítidlo + Senzor 4000K A-S01

UPOZORNĚNÍ!
Před montáží si prosím pečlivě přečtěte bezpečnostní pokyny a návod k použití a uschovejte je. Zkontrolujte, zda není stropní svítidlo nebo jeho části poškozené. Pokud je poškozené, nepoužívejte výrobek a obraťte se na dovozce kvůli záručnímu servisu. Výrobek je určen pro domácí použití jako vnitřní osvětlení. Nepoužívejte jej jako průmyslové nebo komerční osvětlení! Výrobek má krytí IP20 (není vodotěsný). Nemontujte na nestabilní strop! Nemontujte na předměty s vysokou teplotou ani do vlhkého prostředí! Toto svítidlo funguje na síťové napětí. Montáž smí provádět pouze licencovaný elektrikář v souladu s národními instalačními předpisy a podmínkami připojení. Před montáží odstraňte veškerý obal. Výrobce a dovozce nenesou odpovědnost za škody způsobené svépomocnou opravou, nesprávným připojením nebo chybným provozem. Pokud výrobek funguje nesprávně, odpojte napájení a kontaktujte prodejce! Světelný zdroj ve svítidle může vyměnit pouze výrobce, jeho servis nebo odborník s odpovídající kvalifikací.

Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s energetickou třídou F.

ÚDRŽBA
Stropní svítidlo se může během provozu zahřát. Před čištěním nechte zařízení zcela vychladnout. Otřete zařízení mírně vlhkým hadříkem a poté suchým hadříkem. Neotírejte elektronické části!

OBSAH BALENÍ
-1x LED stropní svítidlo
-3x hmoždinky
-3x šrouby
-1x návod k použití

INSTALACE
1. Před instalací vypněte napájení.
2. Oddělte montážní desku od svítidla otočným pohybem.
3. Pomocí přepínačů (A1, A2, B1, B2...) na zadní straně svítidla nastavte stmívací senzor, jeho detekční rozsah a dobu svícení podle obrázku níže.
4. Zvolte místo pro instalaci svítidla. Přidržte montážní desku a označte tři otvory.
5. Vyvrtejte otvory na označených místech, vložte hmoždinky a poté upevněte montážní desku šrouby a podložkami.
6. Ostrým nástrojem propíchněte těsnění svítidla a protáhněte jím externí napájecí kabel.
7. Pomocí šroubováku otevřete kryt svorkovnice a připojte vodiče:
• L (Fáze) - Hnědý vodič
• N (Nulový vodič) - Modrý vodič
8. Připevněte svítidlo k montážní desce otočným pohybem.
9. Zapněte napájení!

NASTAVENÍ
A) Tovární nastavení:
50% detekční rozsah (B2)
20 sekund doba svícení (B3 + B4)
stmívací senzor vypnutý (B1)

B) Stmívací senzor: Produkt snímá okolní světlo a zapíná se podle nastavení.
A1 - produkt se zapne pod 25 lux
B1 - produkt se nezapne při detekci slabého světla

C) Detekční rozsah: Produkt se zapne při detekci pohybu v určité oblasti.
A2 - 100% detekční rozsah (cca 5 m)
B2 - 50% detekční rozsah (cca 2,5 m)

D) Doba svícení: Časový interval, po který produkt svítí. Lze nastavit kombinacemi:
B3 + B4 - 20 s
A3 + B4 - 30 s
B3 + A4 - 60 s
A3 + A4 - 90 s

ZÁRUKA A OPRAVA
Uschovejte účtenku pro 2letou záruku! Předložte ji v autorizovaném servisu! Bezplatná záruka se nevztahuje na:
1. Nesprávné napětí nebo nesprávnou montáž.
2. Svépomocné opravy nebo úpravy.
3. Použití nevhodných nástrojů.
4. Poškození při přepravě nebo vinou uživatele.

(DA) Modee Smart Lighting LED Loftlampe + Sensor 4000K A-S01

ADVARSEL!
Læs venligst sikkerhedsanvisningerne og brugervejledningen grundigt før installation, og gem dem. Kontroller, at loftlampen og dens dele ikke er beskadigede. Hvis den er beskadiget, må du ikke bruge produktet, men kontakt importøren for garantiservice. Produktet er designet til husholdningsbrug som indendørs belysning. Må ikke bruges som industriel eller kommerciel belysning! Produktet har IP20-beskyttelse (ikke vandtæt). Monter ikke på et ustabilt loft! Monter ikke på varme overflader eller i fugtige områder! Denne lampe fungerer med netspænding. Installationen må kun udføres af en autoriseret elektriker i henhold til de nationale installations- og tilslutningsforskrifter. Fjern al emballage før installation. Producenten og importøren er ikke ansvarlige for skader, der opstår ved egen reparation, forkert tilslutning eller forkert brug. Hvis produktet fungerer unormalt, skal du afbryde strømmen og kontakte forhandleren! Lyskilden i lampen må kun udskiftes af producenten, dets service eller en kvalificeret fagperson.

Dette produkt indeholder en lyskilde i energiklasse F.

VEDLIGEHOLDELSE
Loftlampen kan blive varm under brug. Lad enheden køle helt af, før du rengør den. Aftør enheden med en let fugtig klud og derefter med en tør klud. Tør ikke de elektroniske dele af!

PAKKENS INDHOLD
-1x LED loftlampe
-3x rawlplugs
-3x skruer
-1x brugervejledning

INSTALLATION
1. Sluk for strømmen før installation.
2. Afmonter monteringspladen fra armaturet med en drejende bevægelse.
3. Brug kontakterne (A1, A2, B1, B2...) på bagsiden af armaturet til at indstille lampens dæmpningssensor, dens registreringsområde og belysningstiden som vist på figuren nedenfor.
4. Vælg, hvor lampen skal placeres. Hold monteringspladen og markér de tre huller.
5. Bor huller på de markerede steder, indsæt rawlplugs, og fastgør derefter monteringspladen med skruer og spændeskiver.
6. Gennembryd tætningen på lampenheden med et spidst værktøj, og før det eksterne strømkabel igennem.
7. Brug en skruetrækker til at åbne klemrækkens dæksel og tilslut ledningerne:
• L (Fase) - Brun ledning
• N (Nul) - Blå ledning
8. Fastgør lampenheden på monteringspladen med en drejende bevægelse.
9. Tænd for strømmen!

INDSTILLINGER
A) Fabriksindstilling:
50% registreringsområde (B2)
20 sekunders belysningsperiode (B3 + B4)
dæmpningssensor slukket (B1)

B) Dæmpningssensor: Produktet registrerer det omgivende lys og tænder afhængigt af indstillingen.
A1 - produktet tænder under 25 lux
B1 - produktet tænder ikke ved registrering af svagt lys

C) Registreringsområde: Produktet tænder, når det registrerer bevægelse i et bestemt område.
A2 - 100% registreringsområde (ca. 5 m)
B2 - 50% registreringsområde (ca. 2,5 m)

D) Belysningsperiode: Tidsintervallet, hvor produktet lyser. Kan indstilles med følgende kombinationer:
B3 + B4 - 20 sek
A3 + B4 - 30 sek
B3 + A4 - 60 sek
A3 + A4 - 90 sek

(DE) Modee Smart Lighting LED Deckenleuchte + Sensor 4000K A-S01

WARNUNG!
Bitte lesen Sie vor der Installation sorgfältig die Sicherheitsanweisungen und die Bedienungsanleitung und bewahren Sie diese auf. Überprüfen Sie, ob die Deckenleuchte und ihre Teile unbeschädigt sind. Falls beschädigt, verwenden Sie das Produkt nicht, sondern wenden Sie sich für die Garantieabwicklung an den Importeur. Das Produkt ist für den Haushalt als Innenbeleuchtung konzipiert. Nicht für industrielle oder gewerbliche Zwecke verwenden! Das Produkt hat Schutzart IP20 (nicht wasserdicht). Nicht an instabilen Decken montieren! Nicht auf heißen Oberflächen oder in feuchten Räumen installieren! Diese Leuchte arbeitet mit Netzspannung. Die Installation darf nur von einem zugelassenen Elektriker gemäß den länderspezifischen Installationsvorschriften und Anschlussbedingungen durchgeführt werden. Entfernen Sie vor der Installation alle Verpackungsmaterialien. Hersteller und Importeur übernehmen keine Haftung für Schäden durch Eigenreparaturen, falschen Anschluss oder unsachgemäßen Betrieb. Sollte das Produkt fehlerhaft funktionieren, schalten Sie den Strom ab und wenden Sie sich an den Verkäufer! Die im Leuchtenkörper befindliche Lichtquelle darf nur vom Hersteller, dessen Kundendienst oder von einem entsprechend qualifizierten Fachmann ausgetauscht werden.

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.

WARTUNG
Die Deckenleuchte kann sich während des Betriebs erwärmen. Lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen, bevor Sie es reinigen. Wischen Sie das Gerät mit einem leicht feuchten und anschließend mit einem trockenen Tuch ab. Elektronische Teile nicht abwischen!

LIEFERUMFANG
-1x LED-Deckenleuchte
-3x Dübel
-3x Schrauben
-1x Bedienungsanleitung

INSTALLATION
1. Schalten Sie vor der Installation die Stromversorgung aus.
2. Lösen Sie die Montageplatte mit einer Drehbewegung vom Leuchtengehäuse.
3. Verwenden Sie die Schalter (A1, A2, B1, B2...) auf der Rückseite der Leuchte, um den Dämmerungssensor, dessen Erfassungsbereich und die Leuchtdauer gemäß der untenstehenden Abbildung einzustellen.
4. Wählen Sie den gewünschten Montageort. Halten Sie die Montageplatte an und markieren Sie die drei Bohrlöcher.
5. Bohren Sie Löcher an den markierten Stellen, setzen Sie Dübel ein und befestigen Sie anschließend die Montageplatte mit Schrauben und Unterlegscheiben.
6. Durchstechen Sie die Dichtung der Leuchteinheit mit einem spitzen Werkzeug und führen Sie das externe Netzkabel hindurch.
7. Öffnen Sie mit einem Schraubendreher die Abdeckung der Anschlussklemme und schließen Sie die Kabel an:
• L (Phase) - Braunes Kabel
• N (Neutralleiter) - Blaues Kabel
8. Befestigen Sie die Leuchteinheit mit einer Drehbewegung an der Montageplatte.
9. Schalten Sie die Stromversorgung ein!

EINSTELLUNGEN
A) Werkseinstellung:
50% Erfassungsbereich (B2)
20 Sekunden Leuchtdauer (B3 + B4)
Dämmerungssensor ausgeschaltet (B1)

B) Dämmerungssensor: Das Produkt erkennt das Umgebungslicht und schaltet sich je nach Einstellung ein.
A1 - Produkt schaltet sich unter 25 Lux ein
B1 - Produkt schaltet sich bei Erkennung von schwachem Licht nicht ein

C) Erfassungsbereich: Das Produkt schaltet sich ein, wenn es eine Bewegung in einem bestimmten Bereich erkennt.
A2 - 100% Erfassungsbereich (ca. 5 m)
B2 - 50% Erfassungsbereich (ca. 2,5 m)

D) Leuchtdauer: Der Zeitraum, in dem das Produkt leuchtet. Einstellbar mit folgenden Kombinationen:
B3 + B4 - 20 Sek
A3 + B4 - 30 Sek
B3 + A4 - 60 Sek
A3 + A4 - 90 Sek

GARANTIE UND REPARATUR
Bewahren Sie den Kaufbeleg für die 2-jährige Garantie auf! Legen Sie den Beleg im autorisierten Service vor! Keine kostenlose Garantie in folgenden Fällen:
1. Falsche Spannung oder fehlerhafte Installation.
2. Eigenmächtige Reparatur oder Modifikation.
3. Verwendung ungeeigneter Werkzeuge.
4. Schäden beim Transport oder durch Eigenverschulden.

(EL) Modee Smart Lighting LED Φωτιστικό Οροφής + Αισθητήρας 4000K A-S01

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες ασφαλείας και το εγχειρίδιο χρήσης πριν από την εγκατάσταση και φυλάξτε τα. Ελέγξτε ότι το φωτιστικό οροφής και τα εξαρτήματά του δεν έχουν υποστεί ζημιά. Αν είναι κατεστραμμένο, μην χρησιμοποιήσετε το προϊόν, αλλά επικοινωνήστε με τον εισαγωγέα για την εξυπηρέτηση εγγύησης. Το προϊόν έχει σχεδιαστεί για οικιακή χρήση, ως εσωτερικός φωτισμός. Μην το χρησιμοποιείτε ως βιομηχανικό ή εμπορικό φωτισμό! Το προϊόν έχει βαθμό προστασίας IP20 (δεν είναι αδιάβροχο). Μην το τοποθετήσετε σε ασταθές ταβάνι! Μην το τοποθετήσετε σε επιφάνειες υψηλής θερμοκρασίας ή σε υγρά σημεία! Αυτό το φωτιστικό λειτουργεί με τάση δικτύου. Η εγκατάσταση πρέπει να εκτελείται μόνο από αδειοδοτημένο ηλεκτρολόγο, σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς εγκατάστασης και σύνδεσης. Πριν από την εγκατάσταση αφαιρέστε όλες τις συσκευασίες. Ο κατασκευαστής και ο εισαγωγέας δεν φέρουν ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από ιδιοκατασκευές, λανθασμένη σύνδεση ή εσφαλμένη χρήση. Αν το προϊόν λειτουργεί ανώμαλα, διακόψτε την παροχή ρεύματος και επικοινωνήστε με τον πωλητή! Η πηγή φωτός στο φωτιστικό μπορεί να αντικατασταθεί μόνο από τον κατασκευαστή, το σέρβις του ή από εξειδικευμένο τεχνικό.

Αυτό το προϊόν περιέχει πηγή φωτός με ενεργειακή κλάση F.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Το φωτιστικό οροφής μπορεί να θερμανθεί κατά τη χρήση. Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει πλήρως πριν τον καθαρισμό. Σκουπίστε με ελαφρώς υγρό και στη συνέχεια με στεγνό πανί. Μην σκουπίζετε τα ηλεκτρονικά μέρη!

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
-1x LED φωτιστικό οροφής
-3x ούπα
-3x βίδες
-1x εγχειρίδιο χρήσης

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
1. Απενεργοποιήστε την παροχή ρεύματος πριν από την εγκατάσταση.
2. Αποσυνδέστε την πλάκα στήριξης από το φωτιστικό με περιστροφική κίνηση.
3. Χρησιμοποιήστε τους διακόπτες (A1, A2, B1, B2...) στο πίσω μέρος του φωτιστικού για να ρυθμίσετε τον αισθητήρα φωτεινότητας, το εύρος ανίχνευσης και τη διάρκεια φωτισμού σύμφωνα με το παρακάτω σχήμα.
4. Επιλέξτε το σημείο τοποθέτησης του φωτιστικού. Κρατήστε την πλάκα στήριξης και σημειώστε τις τρεις οπές.
5. Τρυπήστε οπές στα σημειωμένα σημεία, τοποθετήστε τα ούπα και στη συνέχεια στερεώστε την πλάκα στήριξης με βίδες και ροδέλες.
6. Διαπεράστε τη στεγανοποίηση της μονάδας φωτισμού με αιχμηρό εργαλείο και περάστε το εξωτερικό καλώδιο τροφοδοσίας μέσα από αυτή.
7. Με κατσαβίδι ανοίξτε το κάλυμμα του κλέμμα και συνδέστε τα καλώδια:
• L (Φάση) - Καφέ καλώδιο
• N (Ουδέτερος) - Μπλε καλώδιο
8. Στερεώστε τη μονάδα φωτισμού στην πλάκα στήριξης με περιστροφική κίνηση.
9. Ενεργοποιήστε την παροχή ρεύματος!

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
A) Εργοστασιακή ρύθμιση:
50% εύρος ανίχνευσης (B2)
20 δευτερόλεπτα διάρκεια φωτισμού (B3 + B4)
αισθητήρας φωτεινότητας απενεργοποιημένος (B1)

B) Αισθητήρας φωτεινότητας: Το προϊόν ανιχνεύει το περιβάλλον φως και ενεργοποιείται ανάλογα με τη ρύθμιση.
A1 - το προϊόν ενεργοποιείται κάτω από 25 lux
B1 - το προϊόν δεν ενεργοποιείται όταν ανιχνεύει χαμηλό φωτισμό

C) Εύρος ανίχνευσης: Το προϊόν ενεργοποιείται όταν ανιχνεύει κίνηση σε συγκεκριμένη περιοχή.
A2 - 100% εύρος ανίχνευσης (περ. 5 m)
B2 - 50% εύρος ανίχνευσης (περ. 2,5 m)

D) Διάρκεια φωτισμού: Το χρονικό διάστημα που το προϊόν παραμένει αναμμένο. Ρυθμίζεται με τους συνδυασμούς:
B3 + B4 - 20 δευτ.
A3 + B4 - 30 δευτ.
B3 + A4 - 60 δευτ.
A3 + A4 - 90 δευτ.

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ
Κρατήστε την απόδειξη αγοράς για τη 2ετή εγγύηση! Δείξτε την στον εξουσιοδοτημένο τεχνικό! Δεν καλύπτεται δωρεάν εγγύηση σε περιπτώσεις:
1. Λανθασμένης τάσης ή εσφαλμένης εγκατάστασης.
2. Αυθαίρετης επισκευής ή τροποποίησης.
3. Χρήσης ακατάλληλων εργαλείων.
4. Ζημιάς κατά τη μεταφορά ή από υπαιτιότητα του χρήστη.

(ES) Modee Smart Lighting LED Lámpara de techo + Sensor 4000K A-S01

¡ADVERTENCIA!
Lea atentamente las instrucciones de seguridad y el manual de usuario antes de la instalación y consérvelos. Compruebe que la lámpara de techo y sus partes no estén dañadas. Si está dañada, no utilice el producto y póngase en contacto con el importador para la gestión de la garantía. El producto está diseñado para uso doméstico, como iluminación interior. ¡No lo utilice como iluminación industrial o comercial! El producto tiene clasificación IP20 (no es resistente al agua). No instale en techos inestables. No instale en superficies de alta temperatura ni en lugares húmedos. Esta lámpara funciona con tensión de red. La instalación solo debe ser realizada por un electricista autorizado, de acuerdo con las normativas nacionales de instalación y conexión. Antes de la instalación, retire todo el embalaje. El fabricante y el importador no se hacen responsables de los daños causados por reparaciones propias, conexiones incorrectas o uso inadecuado. Si el producto funciona de forma anormal, desconecte la corriente y póngase en contacto con el vendedor. La fuente de luz del dispositivo solo puede ser reemplazada por el fabricante, su servicio técnico o un profesional cualificado.

Este producto contiene una fuente de luz de clase energética F.

MANTENIMIENTO
La lámpara de techo puede calentarse durante el uso. Deje que el dispositivo se enfríe completamente antes de limpiarlo. Límpielo con un paño ligeramente húmedo y luego con uno seco. ¡No limpie las partes electrónicas!

CONTENIDO DEL PAQUETE
-1x Lámpara de techo LED
-3x tacos
-3x tornillos
-1x manual de usuario

INSTALACIÓN
1. Desconecte la corriente antes de la instalación.
2. Separe la placa de montaje de la luminaria con un movimiento giratorio.
3. Utilice los interruptores (A1, A2, B1, B2...) en la parte posterior de la luminaria para configurar el sensor crepuscular, su rango de detección y el tiempo de iluminación según la figura inferior.
4. Elija el lugar donde desea instalar la lámpara. Sostenga la placa de montaje y marque los tres orificios.
5. Perfore los orificios en los puntos marcados, inserte los tacos y fije la placa de montaje con los tornillos y arandelas.
6. Perfore el sello de la unidad de iluminación con una herramienta puntiaguda y pase el cable de alimentación externo a través de él.
7. Utilice un destornillador para abrir la tapa de la regleta de conexiones y conecte los cables:
• L (Fase) - Cable marrón
• N (Neutro) - Cable azul
8. Fije la unidad de iluminación a la placa de montaje con un movimiento giratorio.
9. ¡Conecte la corriente!

AJUSTES
A) Configuración de fábrica:
50% rango de detección (B2)
20 segundos de tiempo de iluminación (B3 + B4)
sensor crepuscular apagado (B1)

B) Sensor crepuscular: El producto detecta la luz ambiental y se enciende según la configuración.
A1 - el producto se enciende por debajo de 25 lux
B1 - el producto no se enciende cuando detecta poca luz

C) Rango de detección: El producto se enciende cuando detecta movimiento en un área específica.
A2 - 100% rango de detección (aprox. 5 m)
B2 - 50% rango de detección (aprox. 2,5 m)

D) Tiempo de iluminación: El período durante el cual el producto permanece encendido. Se puede configurar con las siguientes combinaciones:
B3 + B4 - 20 s
A3 + B4 - 30 s
B3 + A4 - 60 s
A3 + A4 - 90 s

GARANTÍA Y REPARACIÓN
Conserve el recibo de compra para la garantía de 2 años. ¡Preséntelo en el servicio autorizado! La garantía gratuita no cubre:
1. Uso de voltaje incorrecto o instalación inadecuada.
2. Reparaciones o modificaciones no autorizadas.
3. Uso de herramientas inadecuadas.
4. Daños durante el transporte o por culpa del usuario.

(ET) Modee Smart Lighting LED Laevalgusti + Andur 4000K A-S01

HOIATUS!
Palun lugege enne paigaldamist hoolikalt ohutusjuhiseid ja kasutusjuhendit ning hoidke need alles. Kontrollige, et laelamp ja selle osad ei oleks kahjustatud. Kui toode on kahjustatud, ärge kasutage seda, vaid võtke ühendust importijaga garantii saamiseks. Toode on mõeldud koduseks kasutamiseks siseruumide valgustusena. Ärge kasutage seda tööstus- ega ärivalgustusena! Tootel on IP20 kaitseklass (ei ole veekindel). Ärge paigaldage ebastabiilsele laele! Ärge paigaldage kuumadele pindadele ega niisketesse kohtadesse! See lamp töötab võrgupingel. Paigaldust võib teha ainult litsentseeritud elektrik vastavalt riiklikele paigaldus- ja ühendusnõuetele. Enne paigaldamist eemaldage kogu pakend. Tootja ja importija ei vastuta kahjude eest, mis on tekkinud omavoliliste paranduste, vale ühendamise või ebaõige kasutamise tõttu. Kui toode töötab ebanormaalselt, lülitage vool välja ja võtke ühendust müüjaga! Valgusallikat tootel võib vahetada ainult tootja, tema teenindus või vastava kvalifikatsiooniga spetsialist.

See toode sisaldab valgusallikat, mille energiatõhususe klass on F.

HOOLDUS
Laelamp võib töö ajal kuumeneda. Laske seadmel enne puhastamist täielikult jahtuda. Pühkige seadet kergelt niiske ja seejärel kuiva lapiga. Ärge pühkige elektroonilisi osi!

PAKENDI SISU
-1x LED laelamp
-3x tüüblit
-3x kruvi
-1x kasutusjuhend

PAIGALDAMINE
1. Enne paigaldamist lülitage toide välja.
2. Eemaldage kinnitusplaat valgustilt pöörleva liigutusega.
3. Kasutage valgusti tagaküljel olevaid lüliteid (A1, A2, B1, B2...), et seadistada hämarusandur, selle tuvastusulatus ja valgustusaeg vastavalt allolevale joonisele.
4. Valige koht, kuhu soovite lambi paigaldada. Hoidke kinnitusplaati ja märkige kolm auku.
5. Puurige märgitud kohtadesse augud, paigaldage tüüblid ning kinnitage kinnitusplaat kruvide ja seibidega.
6. Torgake valgusti tihend läbi terava tööriistaga ja viige väline toitekaabel sellest läbi.
7. Avage kruvikeerajaga klemmiploki kate ja ühendage juhtmed:
• L (Faas) - Pruun juhe
• N (Null) - Sinine juhe
8. Kinnitage valgusti kinnitusplaadile pöörleva liigutusega.
9. Lülitage toide sisse!

SEADISTUSED
A) Tehase seadistus:
50% tuvastusulatus (B2)
20 sekundit valgustusaega (B3 + B4)
hämarusandur välja lülitatud (B1)

B) Hämarusandur: Toode tuvastab ümbritseva valguse ja lülitub sisse vastavalt seadistusele.
A1 - toode lülitub sisse alla 25 luksi
B1 - toode ei lülitu sisse, kui tuvastab nõrga valguse

C) Tuvastusulatus: Toode lülitub sisse, kui tuvastab liikumise kindlas piirkonnas.
A2 - 100% tuvastusulatus (u 5 m)
B2 - 50% tuvastusulatus (u 2,5 m)

D) Valgustusaeg: Ajavahemik, mille jooksul toode põleb. Seadistatav järgmiste kombinatsioonidega:
B3 + B4 - 20 s
A3 + B4 - 30 s
B3 + A4 - 60 s
A3 + A4 - 90 s

GARANTII JA PARANDUS
Hoidke ostutšekk 2-aastase garantii jaoks! Esitage see volitatud hoolduses! Tasuta garantii ei kehti järgmistel juhtudel:
1. Vale pinge kasutamisel või ebaõige paigalduse korral.
2. Omavoliliste paranduste või muudatuste korral.
3. Sobimatute tööriistade kasutamisel.
4. Transpordi või kasutaja süül tekkinud kahjustuste korral.

(FI) Modee Smart Lighting LED Kattovalaisin + Tunnistin 4000K A-S01

VAROITUS!
Lue huolellisesti turvallisuusohjeet ja käyttöohje ennen asennusta ja säilytä ne. Tarkista, että kattovalaisin ja sen osat eivät ole vaurioituneet. Jos tuote on vaurioitunut, älä käytä sitä, vaan ota yhteyttä maahantuojaan takuuhuoltoa varten. Tuote on suunniteltu kotikäyttöön sisävalaistuksena. Älä käytä teollisuus- tai kaupalliseen valaistukseen! Tuotteella on IP20-suojaus (ei vedenkestävä). Älä asenna epävakaaseen kattoon! Älä asenna kuumille pinnoille tai kosteisiin tiloihin! Tämä lamppu toimii verkkovirralla. Asennuksen saa suorittaa vain valtuutettu sähköasentaja kansallisten asennus- ja liitäntävaatimusten mukaisesti. Poista kaikki pakkausmateriaalit ennen asennusta. Valmistaja ja maahantuoja eivät ole vastuussa vahingoista, jotka johtuvat omatoimisista korjauksista, virheellisistä liitännöistä tai väärästä käytöstä. Jos tuote toimii poikkeavasti, katkaise virta ja ota yhteyttä myyjään! Valaisimessa olevan valonlähteen saa vaihtaa vain valmistaja, sen huolto tai vastaavan pätevyyden omaava asiantuntija.

Tämä tuote sisältää valonlähteen energiatehokkuusluokassa F.

HUOLTO
Kattovalaisin voi kuumentua käytön aikana. Anna laitteen jäähtyä täysin ennen puhdistusta. Pyyhi laite hieman kostealla ja sen jälkeen kuivalla liinalla. Älä pyyhi elektronisia osia!

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ
-1x LED kattovalaisin
-3x tulppaa
-3x ruuvia
-1x käyttöohje

ASENNUS
1. Katkaise virta ennen asennusta.
2. Irrota kiinnityslevy valaisimesta kiertävällä liikkeellä.
3. Käytä valaisimen takana olevia kytkimiä (A1, A2, B1, B2...) säätääksesi hämärätunnistimen, sen tunnistusalueen ja valaistusajan alla olevan kuvan mukaisesti.
4. Valitse paikka, johon haluat asentaa lampun. Pidä kiinnityslevyä paikallaan ja merkitse kolme reikää.
5. Poraa reiät merkittyihin kohtiin, aseta tulpat ja kiinnitä kiinnityslevy ruuveilla ja aluslevyillä.
6. Puhkaise valaisinyksikön tiiviste terävällä työkalulla ja vedä ulkoinen virtajohto sen läpi.
7. Avaa liitinriman kansi ruuvimeisselillä ja liitä johdot:
• L (Vaihe) - Ruskea johto
• N (Nolla) - Sininen johto
8. Kiinnitä valaisinyksikkö kiinnityslevyyn kiertävällä liikkeellä.
9. Kytke virta päälle!

ASETUKSET
A) Tehdasasetus:
50% tunnistusalue (B2)
20 sekunnin valaistusaika (B3 + B4)
hämärätunnistin pois päältä (B1)

B) Hämärätunnistin: Tuote havaitsee ympäristön valon ja kytkeytyy päälle asetuksen mukaisesti.
A1 - tuote kytkeytyy päälle alle 25 luksin
B1 - tuote ei kytkeydy päälle havaitessaan heikkoa valoa

C) Tunnistusalue: Tuote kytkeytyy päälle, kun se havaitsee liikettä tietyllä alueella.
A2 - 100% tunnistusalue (n. 5 m)
B2 - 50% tunnistusalue (n. 2,5 m)

D) Valaistusaika: Aika, jonka tuote on päällä. Voidaan säätää seuraavilla yhdistelmillä:
B3 + B4 - 20 s
A3 + B4 - 30 s
B3 + A4 - 60 s
A3 + A4 - 90 s

TAKUU JA KORJAUS
Säilytä ostokuitti 2 vuoden takuuta varten! Esitä se valtuutetussa huollossa! Ilmainen takuu ei kata:
1. Väärän jännitteen käyttöä tai virheellistä asennusta.
2. Omatoimisia korjauksia tai muutoksia.
3. Sopimattomien työkalujen käyttöä.
4. Kuljetuksen aikana tai käyttäjän toimesta aiheutuneita vaurioita.

(FR) Modee Smart Lighting LED Plafonnier + Capteur 4000K A-S01

AVERTISSEMENT !
Veuillez lire attentivement les consignes de sécurité et le manuel d'utilisation avant l'installation et conservez-les. Vérifiez que le plafonnier et ses pièces ne sont pas endommagés. Si le produit est endommagé, ne l'utilisez pas et contactez l'importateur pour une prise en charge sous garantie. Le produit est conçu pour un usage domestique, comme éclairage intérieur. Ne l'utilisez pas comme éclairage industriel ou commercial ! Le produit a une protection IP20 (non étanche). Ne l'installez pas sur un plafond instable ! Ne l'installez pas sur des surfaces chaudes ou dans des endroits humides ! Cette lampe fonctionne sur secteur. L'installation doit être effectuée uniquement par un électricien agréé, conformément aux normes nationales d'installation et de raccordement. Retirez tous les emballages avant l'installation. Le fabricant et l'importateur ne sont pas responsables des dommages causés par des réparations effectuées soi-même, des connexions incorrectes ou une mauvaise utilisation. Si le produit fonctionne de manière anormale, coupez l'alimentation et contactez le vendeur ! La source lumineuse contenue dans le luminaire ne peut être remplacée que par le fabricant, son service après-vente ou un professionnel qualifié.

Ce produit contient une source lumineuse de classe énergétique F.

ENTRETIEN
Le plafonnier peut chauffer pendant son fonctionnement. Laissez l'appareil refroidir complètement avant de le nettoyer. Essuyez l'appareil avec un chiffon légèrement humide puis un chiffon sec. N'essuyez pas les parties électroniques !

CONTENU DE L'EMBALLAGE
-1x Plafonnier LED
-3x chevilles
-3x vis
-1x manuel d'utilisation

INSTALLATION
1. Coupez l'alimentation électrique avant l'installation.
2. Détachez la plaque de montage du luminaire par un mouvement de rotation.
3. Utilisez les interrupteurs (A1, A2, B1, B2...) situés à l'arrière du luminaire pour régler le capteur crépusculaire, sa zone de détection et la durée d'éclairage conformément au schéma ci-dessous.
4. Choisissez l'emplacement d'installation de la lampe. Maintenez la plaque de montage et marquez les trois trous.
5. Percez des trous aux emplacements marqués, insérez les chevilles puis fixez la plaque de montage à l'aide des vis et des rondelles.
6. Percez le joint de l'unité d'éclairage avec un outil pointu et faites passer le câble d'alimentation externe à travers celui-ci.
7. À l'aide d'un tournevis, ouvrez le couvercle du bornier et raccordez les câbles :
• L (Phase) - Fil marron
• N (Neutre) - Fil bleu
8. Fixez l'unité d'éclairage sur la plaque de montage par un mouvement de rotation.
9. Rétablissez l'alimentation électrique !

RÉGLAGES
A) Réglage d'usine :
50 % zone de détection (B2)
20 secondes de durée d'éclairage (B3 + B4)
capteur crépusculaire désactivé (B1)

B) Capteur crépusculaire : Le produit détecte la lumière ambiante et s'allume selon le réglage.
A1 - le produit s'allume en dessous de 25 lux
B1 - le produit ne s'allume pas lorsqu'il détecte une faible luminosité

C) Zone de détection : Le produit s'allume lorsqu'il détecte un mouvement dans une zone spécifique.
A2 - 100 % zone de détection (env. 5 m)
B2 - 50 % zone de détection (env. 2,5 m)

D) Durée d'éclairage : La période pendant laquelle le produit reste allumé. Réglable avec les combinaisons suivantes :
B3 + B4 - 20 s
A3 + B4 - 30 s
B3 + A4 - 60 s
A3 + A4 - 90 s

GARANTIE ET RÉPARATION
Conservez le ticket de caisse pour la garantie de 2 ans ! Présentez-le au service agréé ! La garantie gratuite ne couvre pas :
1. L'utilisation d'une tension incorrecte ou une mauvaise installation.
2. Les réparations ou modifications non autorisées.
3. L'utilisation d'outils inadaptés.
4. Les dommages survenus lors du transport ou causés par l'utilisateur.

(HR) Modee Smart Lighting LED Stropna svjetiljka + Senzor 4000K A-S01

UPOZORENJE!
Molimo Vas da prije instalacije pažljivo pročitate sigurnosne upute i korisnički priručnik te ih sačuvate. Provjerite da stropna svjetiljka i njezini dijelovi nisu oštećeni. Ako je proizvod oštećen, nemojte ga koristiti, već se obratite uvozniku radi ostvarivanja jamstva. Proizvod je namijenjen za kućnu upotrebu, kao unutarnja rasvjeta. Ne koristiti kao industrijsku ili komercijalnu rasvjetu! Proizvod ima IP20 zaštitu (nije vodootporan). Nemojte ga montirati na nestabilan strop! Nemojte ga montirati na površine visoke temperature ili u vlažne prostore! Ova svjetiljka radi na mrežnom naponu. Instalaciju smije izvršiti samo ovlašteni električar u skladu s nacionalnim propisima o instalaciji i priključenju. Prije instalacije uklonite svu ambalažu. Proizvođač i uvoznik ne preuzimaju odgovornost za štete nastale samostalnim popravcima, nepravilnim priključenjem ili pogrešnim rukovanjem. Ako proizvod ne radi ispravno, isključite napajanje i kontaktirajte prodavača! Izvor svjetlosti u svjetiljci može zamijeniti samo proizvođač, njegov servis ili stručno kvalificirana osoba.

Ovaj proizvod sadrži izvor svjetlosti energetskog razreda F.

ODRŽAVANJE
Stropna svjetiljka može se zagrijati tijekom rada. Ostavite uređaj da se potpuno ohladi prije čišćenja. Obrišite uređaj blago vlažnom, a zatim suhom krpom. Nemojte brisati elektroničke dijelove!

SADRŽAJ PAKIRANJA
-1x LED stropna svjetiljka
-3x tiple
-3x vijka
-1x korisnički priručnik

MONTAŽA
1. Isključite napajanje prije montaže.
2. Odvojite montažnu ploču od svjetiljke rotacijskim pokretom.
3. Pomoću prekidača (A1, A2, B1, B2...) na stražnjoj strani svjetiljke podesite senzor sumraka, njegov domet detekcije i vrijeme osvjetljenja prema slici ispod.
4. Odaberite mjesto postavljanja svjetiljke. Držite montažnu ploču i označite tri rupe.
5. Izbušite rupe na označenim mjestima, umetnite tiple te pričvrstite montažnu ploču vijcima i podloškama.
6. Probušite brtvu svjetlosne jedinice oštrim alatom i provucite vanjski kabel napajanja kroz nju.
7. Odvijačem otvorite poklopac priključne stezaljke i spojite vodiče:
   - L (Faza) - Smeđi vodič
   - N (Nula) - Plavi vodič
8. Pričvrstite svjetlosnu jedinicu na montažnu ploču rotacijskim pokretom.
9. Uključite napajanje!

POSTAVKE
A) Tvorničke postavke:
50 % domet detekcije (B2)
20 sekundi vrijeme osvjetljenja (B3 + B4)
senzor sumraka isključen (B1)

B) Senzor sumraka: Proizvod detektira ambijentalno svjetlo i uključuje se ovisno o postavci.
A1 - proizvod se uključuje ispod 25 luksa
B1 - proizvod se ne uključuje kada detektira slabo svjetlo

C) Domet detekcije: Proizvod se uključuje kada detektira kretanje u određenom području.
A2 - 100 % domet detekcije (cca 5 m)
B2 - 50 % domet detekcije (cca 2,5 m)

D) Vrijeme osvjetljenja: Razdoblje tijekom kojeg proizvod svijetli. Može se podesiti kombinacijama:
B3 + B4 - 20 s
A3 + B4 - 30 s
B3 + A4 - 60 s
A3 + A4 - 90 s

JAMSTVO I POPRAVAK
Sačuvajte račun o kupnji za dvogodišnje jamstvo! Račun priložite ovlaštenom servisu! Ne osiguravamo besplatno jamstvo u sljedećim slučajevima:
1. Ako je korišten pogrešan napon ili je instalacija izvršena nepravilno.
2. Ako su izvršeni samostalni popravci ili preinake.
3. Ako su korišteni neodgovarajući alati.
4. Ako je došlo do oštećenja tijekom transporta ili krivnjom korisnika.

(IS) Modee Smart Lighting LED Loftljós + Skynjari 4000K A-S01

VIÐVÖRUN!
Vinsamlegast lestu vandlega öryggisleiðbeiningarnar og notendahandbókina áður en uppsetningu er hafist handa og geymdu þær. Athugaðu hvort loftljósið og hlutar þess séu óskemmdir. Ef það er skemmt skaltu ekki nota vöruna heldur hafa samband við innflytjanda vegna ábyrgðarþjónustu. Varan er hönnuð til heimilisnota, sem innanhúss lýsing. Ekki nota sem iðnaðar- eða viðskiptalýsingu! Varan hefur IP20 (ekki vatnsheld). Ekki festa á óstöðugt loft! Ekki festa á heita fleti eða á rökum stöðum! Þetta ljós virkar á rafmagnsneti. Uppsetningu má aðeins framkvæma löggiltur rafvirki í samræmi við landsbundnar reglugerðir og tengiskilyrði. Fjarlægðu allt umbúðarefni áður en uppsetning hefst. Framleiðandi og innflytjandi bera ekki ábyrgð á skemmdum sem verða vegna eigin viðgerða, rangra tenginga eða rangrar notkunar. Ef varan virkar ekki rétt, slökktu á rafmagninu og hafðu samband við söluaðila! Ljósuppsprettuna í lampanum má aðeins skipta út af framleiðanda, þjónustu hans eða sérfræðingi með viðeigandi réttindi.

Þessi vara inniheldur ljósgjafa í orkuflokki F.

VIÐHALD
Loftljósið getur hitnað við notkun. Leyfðu tækinu að kólna alveg áður en það er hreinsað. Þurrkaðu tækið með rökum klút og síðan þurri. Ekki þurrka rafræna hluta!

INNIHALD PAKKANS
-1x LED loftljós
-3x plasttappar
-3x skrúfur
-1x notendahandbók

UPPSETNING
1. Slökktu á rafmagninu áður en uppsetning hefst.
2. Losaðu festiplötuna frá ljósinu með snúningshreyfingu.
3. Notaðu rofana (A1, A2, B1, B2...) á bakhlið ljóssins til að stilla birtuskynjara, greiningarsvið hans og lýsingartíma samkvæmt myndinni hér að neðan.
4. Veldu staðsetningu fyrir lampann. Haltu festiplötunni og merktu þrjú göt.
5. Boraðu göt á merktum stöðum, settu veggtappa í götin og festu síðan festiplötuna með skrúfum og skífum.
6. Stingdu gat á þéttingu ljóseiningarinnar með oddhvössu verkfæri og dragðu ytri rafmagnssnúruna í gegnum hana.
7. Notaðu skrúfjárn til að opna lok tengiklemmunnar og tengdu vírana:
   - L (Fasi) - Brúnn vír
   - N (Núll) - Blár vír
8. Festu ljóseininguna á festiplötuna með snúningshreyfingu.
9. Kveiktu á rafmagninu!

STILLINGAR
A) Verksmiðjustilling:
50 % greiningarsvið (B2)
20 sekúndna lýsingartími (B3 + B4)
birtuskynjari óvirkur (B1)

B) Birtuskynjari: Varan nemur umhverfisljós og kveikir á sér eftir stillingu.
A1 - varan kveikir á sér undir 25 lux
B1 - varan kveikir ekki á sér þegar hún nemur litla birtu

C) Greiningarsvið: Varan kveikir á sér þegar hún nemur hreyfingu á tilteknu svæði.
A2 - 100 % greiningarsvið (u.þ.b. 5 m)
B2 - 50 % greiningarsvið (u.þ.b. 2,5 m)

D) Lýsingartími: Tímabilið sem varan er kveikt. Hægt er að stilla með eftirfarandi samsetningum:
B3 + B4 - 20 s
A3 + B4 - 30 s
B3 + A4 - 60 s
A3 + A4 - 90 s

ÁBYRGÐ OG VIÐGERÐIR
Geymdu kvittunina fyrir tveggja ára ábyrgð! Sýndu hana á viðurkenndri þjónustumiðstöð! Við veitum ekki ókeypis ábyrgð ef:
1. Rangt spennustig eða röng uppsetning er notuð.
2. Sjálfstæðar viðgerðir eða breytingar hafa verið gerðar.
3. Óviðeigandi verkfæri eru notuð.
4. Skaði hefur orðið við flutning eða af völdum notanda.

(IT) Modee Smart Lighting LED Plafoniera + Sensore 4000K A-S01

AVVERTENZA!
Si prega di leggere attentamente le istruzioni di sicurezza e il manuale d'uso prima dell'installazione e di conservarli. Verificare che la lampada da soffitto e le sue parti non siano danneggiate. Se danneggiata, non utilizzare il prodotto e contattare l'importatore per l'assistenza in garanzia. Il prodotto è progettato per uso domestico, come illuminazione interna. Non utilizzare come illuminazione industriale o commerciale! Il prodotto ha grado di protezione IP20 (non impermeabile). Non installare su soffitti instabili! Non installare su superfici ad alta temperatura o in ambienti umidi! Questa lampada funziona a tensione di rete. L'installazione deve essere eseguita solo da un elettricista autorizzato, in conformità alle normative nazionali di installazione e collegamento. Prima dell'installazione rimuovere tutti gli imballaggi. Il produttore e l'importatore non sono responsabili per danni derivanti da riparazioni autonome, collegamenti errati o uso improprio. Se il prodotto funziona in modo anomalo, spegnere l'alimentazione e contattare il rivenditore! La sorgente luminosa contenuta nella lampada può essere sostituita solo dal produttore, dal suo servizio tecnico o da un professionista qualificato.

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe energetica F.

MANUTENZIONE
La lampada da soffitto può riscaldarsi durante l'uso. Lasciare raffreddare completamente l'apparecchio prima della pulizia. Pulire con un panno leggermente umido e poi asciutto. Non pulire le parti elettroniche!
CONTENUTO DELLA CONFEZIONE
-1x Lampada da soffitto LED
-3x tasselli
-3x viti
-1x manuale d'uso

INSTALLAZIONE
1. Spegnere l'alimentazione prima dell'installazione.
2. Staccare la piastra di montaggio dall'apparecchio con un movimento rotatorio.
3. Utilizzare gli interruttori (A1, A2, B1, B2...) sul retro dell'apparecchio per impostare il sensore crepuscolare, il suo raggio di rilevamento e il tempo di illuminazione come mostrato nella figura sottostante.
4. Scegliere il punto in cui installare la lampada. Tenere la piastra di montaggio e segnare i tre fori.
5. Praticare i fori nei punti segnati, inserire i tasselli e fissare la piastra di montaggio con le viti e le rondelle.
6. Forare la guarnizione dell'unità luminosa con uno strumento appuntito e far passare il cavo di alimentazione esterno attraverso di essa.
7. Utilizzare un cacciavite per aprire il coperchio della morsettiera e collegare i cavi:
   - L (Fase) - Cavo marrone
   - N (Neutro) - Cavo blu
8. Fissare l'unità luminosa alla piastra di montaggio con un movimento rotatorio.
9. Riattivare l'alimentazione!

IMPOSTAZIONI
A) Impostazione di fabbrica:
50% raggio di rilevamento (B2)
20 secondi di tempo di illuminazione (B3 + B4)
sensore crepuscolare disattivato (B1)

B) Sensore crepuscolare: Il prodotto rileva la luce ambientale e si accende in base all'impostazione.
A1 - il prodotto si accende sotto 25 lux
B1 - il prodotto non si accende quando rileva scarsa luminosità

C) Raggio di rilevamento: Il prodotto si accende quando rileva movimento in un'area specifica.
A2 - 100% raggio di rilevamento (ca. 5 m)
B2 - 50% raggio di rilevamento (ca. 2,5 m)

D) Tempo di illuminazione: Il periodo durante il quale il prodotto rimane acceso. Può essere impostato con le combinazioni:
B3 + B4 - 20 s
A3 + B4 - 30 s
B3 + A4 - 60 s
A3 + A4 - 90 s

GARANZIA E RIPARAZIONE
Conservare la ricevuta di acquisto per la garanzia di 2 anni! Presentarla al servizio autorizzato! Non copriamo la garanzia gratuita nei seguenti casi:
1. Uso di tensione errata o installazione non corretta.
2. Riparazioni o modifiche non autorizzate.
3. Uso di strumenti inadeguati.
4. Danni durante il trasporto o causati dall'utente.

(LT) Modee Smart Lighting LED Lubinis šviestuvas + Jutiklis 4000K A-S01

ĮSPĖJIMAS!
Prieš montuodami atidžiai perskaitykite saugos instrukcijas ir naudojimo vadovą bei išsaugokite juos. Patikrinkite, ar lubų šviestuvas ir jo dalys nėra pažeistos. Jei produktas pažeistas, nenaudokite jo, o kreipkitės į importuotoją dėl garantinio aptarnavimo. Produktas skirtas naudoti namuose, kaip vidaus apšvietimas. Nenaudokite kaip pramoninio ar komercinio apšvietimo! Produktas turi IP20 klasę (nėra atsparus vandeniui). Nemontuokite ant nestabilių lubų! Nemontuokite ant aukštos temperatūros paviršių ar drėgnose vietose! Šis šviestuvas veikia tinklo įtampoje. Montavimą gali atlikti tik atestuotas elektrikas pagal nacionalinius įrengimo reikalavimus ir prijungimo sąlygas. Prieš montuojant pašalinkite visas pakuotes. Gamintojas ir importuotojas neatsako už žalą, atsiradusią dėl savarankiškų remontų, netinkamų prijungimų ar neteisingo naudojimo. Jei produktas veikia netinkamai, išjunkite maitinimą ir kreipkitės į pardavėją! Šviestuve esantį šviesos šaltinį gali pakeisti tik gamintojas, jo servisas arba atitinkamos kvalifikacijos specialistas.

Šis gaminys turi šviesos šaltinį, kurio energinis efektyvumas yra F klasės.

PRIEŽIŪRA
Lubų šviestuvas gali įkaisti veikimo metu. Leiskite prietaisui visiškai atvėsti prieš valymą. Nuvalykite prietaisą šiek tiek drėgna, o po to sausa šluoste. Nevalykite elektroninių dalių!

PAKETO TURINYS
-1x LED lubų šviestuvas
-3x kaiščiai
-3x varžtai
-1x naudojimo vadovas

MONTAVIMAS
1. Prieš montuodami išjunkite maitinimą.
2. Sukamuoju judesiu nuimkite montavimo plokštę nuo šviestuvo.
3. Naudodami jungiklius (A1, A2, B1, B2...) šviestuvo gale nustatykite prieblandos jutiklį, jo aptikimo diapazoną ir apšvietimo trukmę pagal žemiau pateiktą schemą.
4. Pasirinkite vietą, kur montuosite šviestuvą. Priglauskite montavimo plokštę ir pažymėkite tris skyles.
5. Išgręžkite skyles pažymėtose vietose, įstatykite kaiščius ir pritvirtinkite montavimo plokštę varžtais bei poveržlėmis.
6. Aštriu įrankiu pradurkite šviestuvo sandariklį ir per jį praveskite išorinį maitinimo kabelį.
7. Atsuktuvu atidarykite gnybtų bloko dangtelį ir prijunkite laidus:
   - L (Fazė) - Rudas laidas
   - N (Nulis) - Mėlynas laidas
8. Sukamuoju judesiu pritvirtinkite šviestuvą prie montavimo plokštės.
9. Įjunkite maitinimą!

NUSTATYMAI
A) Gamykliniai nustatymai:
50% aptikimo diapazonas (B2)
20 sekundžių apšvietimo trukmė (B3 + B4)
prieblandos jutiklis išjungtas (B1)
B) Prieblandos jutiklis: Produktas aptinka aplinkos šviesą ir įsijungia pagal nustatymą.
A1 - produktas įsijungia esant mažiau nei 25 liuksams
B1 - produktas neįsijungia, kai aptinka silpną apšvietimą

C) Aptikimo diapazonas: Produktas įsijungia, kai aptinka judėjimą tam tikroje srityje.
A2 - 100% aptikimo diapazonas (apie 5 m)
B2 - 50% aptikimo diapazonas (apie 2,5 m)

D) Apšvietimo trukmė: Laikotarpis, kurį produktas šviečia. Galima nustatyti šiomis kombinacijomis:
B3 + B4 - 20 s
A3 + B4 - 30 s
B3 + A4 - 60 s
A3 + A4 - 90 s

GARANTIJA IR REMONTAS
Išsaugokite pirkimo kvitą 2 metų garantijai! Pateikite jį autorizuotam servisui! Nemokama garantija netaikoma šiais atvejais:
1. Jei naudojama netinkama įtampa arba neteisingas montavimas.
2. Jei atlikti savavališki remontai ar pakeitimai.
3. Jei naudojami netinkami įrankiai.
4. Jei sugadinama transportuojant arba dėl vartotojo kaltės.

(LV) Modee Smart Lighting LED Griestu lampa + Sensors 4000K A-S01

BRĪDINĀJUMS!
Lūdzu, pirms uzstādīšanas rūpīgi izlasiet drošības norādījumus un lietošanas pamācību un saglabājiet tos. Pārbaudiet, vai griestu lampa un tās daļas nav bojātas. Ja produkts ir bojāts, nelietojiet to, bet sazinieties ar importētāju, lai saņemtu garantijas apkalpošanu. Produkts ir paredzēts mājsaimniecības lietošanai kā iekštelpu apgaismojums. Nelietojiet to kā rūpniecisku vai komerciālu apgaismojumu! Produktam ir IP20 aizsardzības klase (nav ūdensizturīgs). Neuzstādiet to uz nestabila griestu seguma! Neuzstādiet uz karstām virsmām vai mitrās vietās! Šī lampa darbojas ar tīkla spriegumu. Uzstādīšanu drīkst veikt tikai licencēts elektriķis, ievērojot valsts noteikumus par uzstādīšanu un pieslēgšanu. Pirms uzstādīšanas noņemiet visu iepakojumu. Ražotājs un importētājs neuzņemas atbildību par bojājumiem, kas radušies pašrocīgu remontdarbu, nepareizas pieslēgšanas vai nepareizas lietošanas rezultātā. Ja produkts darbojas neparasti, izslēdziet elektrību un sazinieties ar pārdevēju! Gaismas avotu lampā drīkst nomainīt tikai ražotājs, tā serviss vai kvalificēts speciālists.

Šis produkts satur gaismas avotu ar F energoefektivitātes klasi.

APKOPE
Darbības laikā griestu lampa var sakarst. Ļaujiet ierīcei pilnībā atdzist pirms tīrīšanas. Noslaukiet ar nedaudz mitru, pēc tam ar sausu drānu. Neberzējiet elektroniskās daļas!

IEPAKOJUMA SATURS
-1x LED griestu lampa
-3x dībeļi
-3x skrūves
-1x lietošanas pamācība

UZSTĀDĪŠANA
1. Pirms uzstādīšanas izslēdziet strāvas padevi.
2. Ar pagriešanas kustību atvienojiet montāžas plāksni no gaismekļa.
3. Izmantojiet slēdžus (A1, A2, B1, B2...) gaismekļa aizmugurē, lai iestatītu krēslas sensoru, tā uztveršanas diapazonu un apgaismojuma laiku saskaņā ar zemāk redzamo attēlu.
4. Izvēlieties vietu, kur uzstādīt lampu. Turiet montāžas plāksni un atzīmējiet trīs caurumus.
5. Izurbiet caurumus atzīmētajās vietās, ievietojiet dībeļus un nostipriniet montāžas plāksni ar skrūvēm un paplāksnēm.
6. Ar asu instrumentu pārduriet gaismekļa blīvējumu un izvelciet caur to ārējo barošanas kabeli.
7. Ar skrūvgriezi atveriet spaiļu bloka vāku un pievienojiet vadus:
   - L (Fāze) - Brūns vads
   - N (Nulle) - Zils vads
8. Ar pagriešanas kustību nostipriniet gaismekli pie montāžas plāksnes.
9. Ieslēdziet strāvas padevi!

IESTATĪJUMI
A) Rūpnīcas iestatījumi:
50% uztveršanas diapazons (B2)
20 sekunžu apgaismojuma laiks (B3 + B4)
krēslas sensors izslēgts (B1)

B) Krēslas sensors: Produkts nosaka apkārtējo apgaismojumu un ieslēdzas atbilstoši iestatījumam.
A1 - produkts ieslēdzas zem 25 luksiem
B1 - produkts neieslēdzas, ja tiek konstatēts vājš apgaismojums

C) Uztveršanas diapazons: Produkts ieslēdzas, kad tas uztver kustību noteiktā zonā.
A2 - 100% uztveršanas diapazons (apm. 5 m)
B2 - 50% uztveršanas diapazons (apm. 2,5 m)

D) Apgaismojuma laiks: Laika periods, cik ilgi produkts ir ieslēgts. Var iestatīt ar šādām kombinācijām:
B3 + B4 - 20 s
A3 + B4 - 30 s
B3 + A4 - 60 s
A3 + A4 - 90 s

GARANTIJA UN REMONTS
Saglabājiet pirkuma čeku, lai izmantotu 2 gadu garantiju! Uzrādiet to autorizētā servisā! Bezmaksas garantija neattiecas uz gadījumiem:
1. Ja izmantots nepareizs spriegums vai nepareizi veikta uzstādīšana.
2. Ja veikti pašrocīgi remonti vai modifikācijas.
3. Ja izmantoti nepiemēroti instrumenti.
4. Ja bojājumi radušies transportēšanas laikā vai lietotāja vainas dēļ.

(NL) Modee Smart Lighting LED Plafondlamp + Sensor 4000K A-S01

WAARSCHUWING!
Lees vóór de installatie zorgvuldig de veiligheidsinstructies en de gebruiksaanwijzing en bewaar deze. Controleer of de plafondlamp en de onderdelen niet beschadigd zijn. Indien beschadigd, gebruik het product niet en neem contact op met de importeur voor garantieafhandeling. Dit product is ontworpen voor huishoudelijk gebruik, als binnenverlichting. Niet gebruiken als industriële of commerciële verlichting! Het product heeft IP20-bescherming (niet waterdicht). Niet monteren op een instabiel plafond! Niet monteren op hete oppervlakken of vochtige plaatsen! Deze lamp werkt op netspanning. Installatie mag alleen worden uitgevoerd door een erkend elektricien, volgens de nationale voorschriften voor installatie en aansluiting. Verwijder vóór de installatie alle verpakkingen. De fabrikant en importeur zijn niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door eigenhandige reparaties, onjuiste aansluiting of verkeerd gebruik. Als het product abnormaal functioneert, schakel de stroom uit en neem contact op met de verkoper! De lichtbron in de lamp mag alleen worden vervangen door de fabrikant, zijn service of een gekwalificeerd specialist.

Dit product bevat een lichtbron van energieklasse F.

ONDERHOUD
De plafondlamp kan heet worden tijdens gebruik. Laat het apparaat volledig afkoelen voordat u het schoonmaakt. Maak schoon met een licht vochtige doek en daarna met een droge doek. Reinig de elektronische onderdelen niet!

INHOUD VAN DE VERPAKKING
-1x LED plafondlamp
-3x pluggen
-3x schroeven
-1x gebruiksaanwijzing

INSTALLATIE
1. Schakel de stroom uit vóór installatie.
2. Maak de montageplaat los van de armatuur met een draaiende beweging.
3. Gebruik de schakelaars (A1, A2, B1, B2...) aan de achterkant van de armatuur om de schemersensor, het detectiebereik en de brandduur in te stellen volgens de onderstaande afbeelding.
4. Kies de plaats waar u de lamp wilt installeren. Houd de montageplaat vast en markeer de drie gaten.
5. Boor gaten op de gemarkeerde plaatsen, plaats pluggen en bevestig vervolgens de montageplaat met schroeven en ringen.
6. Doorboor de afdichting van de verlichtingseenheid met een scherp gereedschap en leid de externe voedingskabel erdoorheen.
7. Open met een schroevendraaier het deksel van het aansluitblok en sluit de draden aan:
   - L (Fase) - Bruine draad
   - N (Nul) - Blauwe draad
8. Bevestig de verlichtingseenheid op de montageplaat met een draaiende beweging.
9. Schakel de stroom in!

INSTELLINGEN
A) Fabrieksinstelling:
50% detectiebereik (B2)
20 seconden brandtijd (B3 + B4)
schemersensor uitgeschakeld (B1)

B) Schemersensor: Het product detecteert omgevingslicht en schakelt in afhankelijk van de instelling.
A1 - product schakelt in onder 25 lux
B1 - product schakelt niet in bij detectie van weinig licht

C) Detectiebereik: Het product schakelt in wanneer het beweging detecteert binnen een bepaald gebied.
A2 - 100% detectiebereik (ca. 5 m)
B2 - 50% detectiebereik (ca. 2,5 m)

D) Brandduur: De periode waarin het product brandt. Instelbaar met de volgende combinaties:
B3 + B4 - 20 s
A3 + B4 - 30 s
B3 + A4 - 60 s
A3 + A4 - 90 s

GARANTIE EN REPARATIE
Bewaar het aankoopbewijs voor de 2 jaar garantie! Toon het bij de erkende service! Gratis garantie geldt niet in de volgende gevallen:
1. Gebruik van verkeerde spanning of onjuiste installatie.
2. Eigenhandige reparaties of wijzigingen.
3. Gebruik van ongeschikt gereedschap.
4. Schade tijdens transport of door toedoen van de gebruiker.

(NO) Modee Smart Lighting LED Taklampe + Sensor 4000K A-S01

ADVARSEL!
Les nøye sikkerhetsinstruksjonene og brukerveiledningen før montering, og oppbevar dem. Kontroller at taklampen og dens deler ikke er skadet. Hvis produktet er skadet, må det ikke brukes – kontakt importøren for garanti. Produktet er beregnet for husholdningsbruk som innendørs belysning. Ikke bruk det som industriell eller kommersiell belysning! Produktet har IP20 (ikke vanntett). Ikke monter i ustabilt tak! Ikke monter på varme overflater eller i fuktige rom! Denne lampen drives av nettspenning. Montering skal kun utføres av en autorisert elektriker i samsvar med nasjonale installasjonsforskrifter. Fjern all emballasje før montering. Produsenten og importøren er ikke ansvarlige for skader som oppstår ved egen reparasjon, feil tilkobling eller feil bruk. Hvis produktet fungerer unormalt, slå av strømmen og kontakt forhandleren! Lyskilden i lampen kan kun skiftes av produsenten, service eller en kvalifisert fagperson.

Dette produktet inneholder en lyskilde i energiklasse F.

VEDLIKEHOLD
Taklampen kan bli varm under bruk. La enheten avkjøles helt før rengjøring. Tørk av enheten med en lett fuktig og deretter en tørr klut. Ikke tørk av de elektroniske delene!

PAKKEINNHOLD
-1x LED taklampe
-3x plugger
-3x skruer
-1x brukerveiledning

INSTALLASJON
1. Slå av strømmen før installasjon.
2. Løsne monteringsplaten fra armaturen med en vridende bevegelse.
3. Bruk bryterne (A1, A2, B1, B2...) på baksiden av armaturen for å stille inn skumringssensoren, dens deteksjonsområde og lystiden i henhold til figuren nedenfor.
4. Velg stedet der du vil montere lampen. Hold monteringsplaten og merk av de tre hullene.
5. Bor hull på de merkede stedene, sett inn plugger og fest monteringsplaten med skruer og skiver.
6. Stikk hull i tetningen på lysenheten med et spisst verktøy og trekk den eksterne strømkabelen gjennom den.
7. Åpne dekselet på koblingsklemmen med en skrutrekker og koble til ledningene:
   - L (Fase) - Brun ledning
   - N (Nøytral) - Blå ledning
8. Fest lysenheten til monteringsplaten med en vridende bevegelse.
9. Slå på strømmen!

INNSTILLINGER
A) Fabrikkinnstilling:
50% deteksjonsområde (B2)
20 sekunders lystid (B3 + B4)
skumringssensor av (B1)

B) Skumringssensor: Produktet registrerer omgivelseslys og slår seg på avhengig av innstillingen.
A1 - produktet slår seg på under 25 lux
B1 - produktet slår seg ikke på når det registrerer svakt lys

C) Deteksjonsområde: Produktet slår seg på når det registrerer bevegelse i et bestemt område.
A2 - 100% deteksjonsområde (ca. 5 m)
B2 - 50% deteksjonsområde (ca. 2,5 m)

D) Lystid: Tidsperioden produktet lyser. Kan stilles inn med følgende kombinasjoner:
B3 + B4 - 20 s
A3 + B4 - 30 s
B3 + A4 - 60 s
A3 + A4 - 90 s

GARANTI OG REPARASJON
Oppbevar kvitteringen for 2 års garanti! Vis den til autorisert service! Gratis garanti gjelder ikke:
1. Feil spenning eller feil installasjon.
2. Egenreparasjoner eller modifikasjoner.
3. Bruk av feil verktøy.
4. Skader under transport eller forårsaket av brukeren.

(PL) Modee Smart Lighting LED Lampa sufitowa + Czujnik 4000K A-S01

OSTRZEŻENIE!
Przed montażem prosimy o dokładne przeczytanie instrukcji bezpieczeństwa i obsługi oraz o ich zachowanie. Sprawdź, czy lampa sufitowa i jej części nie są uszkodzone. Jeśli produkt jest uszkodzony, nie używaj go, lecz skontaktuj się z importerem w celu obsługi gwarancyjnej. Produkt został zaprojektowany do użytku domowego, jako oświetlenie wewnętrzne. Nie używać jako oświetlenie przemysłowe lub komercyjne! Produkt posiada klasę ochrony IP20 (nie jest wodoodporny). Nie montować na niestabilnym suficie! Nie montować na powierzchniach o wysokiej temperaturze ani w wilgotnych miejscach! Ta lampa działa na napięcie sieciowe. Instalację może przeprowadzić wyłącznie licencjonowany elektryk, zgodnie z krajowymi przepisami dotyczącymi instalacji i podłączeń. Przed montażem usuń całe opakowanie. Producent i importer nie ponoszą odpowiedzialności za szkody spowodowane samodzielnymi naprawami, nieprawidłowym podłączeniem lub niewłaściwym użytkowaniem. Jeśli produkt działa nieprawidłowo, wyłącz zasilanie i skontaktuj się ze sprzedawcą! Źródło światła w lampie może być wymienione tylko przez producenta, jego serwis lub wykwalifikowanego specjalistę.

Produkt zawiera źródło światła w klasie efektywności energetycznej F.

KONSERWACJA
Lampa sufitowa może nagrzewać się podczas pracy. Przed czyszczeniem pozostaw urządzenie do całkowitego ostygnięcia. Przetrzyj urządzenie lekko wilgotną, a następnie suchą ściereczką. Nie czyść elementów elektronicznych!

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA
-1x Lampa sufitowa LED
-3x kołki rozporowe
-3x śruby
-1x instrukcja obsługi

INSTALACJA
1. Przed instalacją wyłącz zasilanie.
2. Oddziel płytę montażową od oprawy ruchem obrotowym.
3. Użyj przełączników (A1, A2, B1, B2...) z tyłu oprawy, aby ustawić czujnik zmierzchowy, jego zasięg detekcji oraz czas świecenia zgodnie z poniższym rysunkiem.
4. Wybierz miejsce montażu lampy. Przytrzymaj płytę montażową i zaznacz trzy otwory.
5. Wywierć otwory w zaznaczonych miejscach, włóż kołki rozporowe, a następnie przymocuj płytę montażową za pomocą śrub i podkładek.
6. Przebij uszczelkę jednostki oświetleniowej ostrym narzędziem i przeprowadź przez nią zewnętrzny kabel zasilający.
7. Za pomocą śrubokręta otwórz pokrywę listwy zaciskowej i podłącz przewody:
   - L (Faza) - Brązowy przewód
   - N (Neutralny) - Niebieski przewód
8. Zamocuj jednostkę oświetleniową na płycie montażowej ruchem obrotowym.
9. Włącz zasilanie!

USTAWIENIA
A) Ustawienia fabryczne:
50% zasięg detekcji (B2)
20 sekund czasu świecenia (B3 + B4)
czujnik zmierzchowy wyłączony (B1)

B) Czujnik zmierzchowy: Produkt wykrywa światło otoczenia i włącza się w zależności od ustawienia.
A1 - produkt włącza się poniżej 25 luksów
B1 - produkt nie włącza się przy wykryciu słabego oświetlenia

C) Zasięg detekcji: Produkt włącza się po wykryciu ruchu w określonym obszarze.
A2 - 100% zasięg detekcji (ok. 5 m)
B2 - 50% zasięg detekcji (ok. 2,5 m)

D) Czas świecenia: Okres, przez który produkt świeci. Można ustawić za pomocą kombinacji:
B3 + B4 - 20 s
A3 + B4 - 30 s
B3 + A4 - 60 s
A3 + A4 - 90 s

GWARANCJA I NAPRAWA
Zachowaj paragon zakupu w celu skorzystania z 2-letniej gwarancji! Pokaż go w autoryzowanym serwisie! Bezpłatna gwarancja nie obejmuje:
1. Użycia nieprawidłowego napięcia lub błędnej instalacji.
2. Samodzielnych napraw lub modyfikacji.
3. Użycia nieodpowiednich narzędzi.
4. Uszkodzeń podczas transportu lub z winy użytkownika.

(PT) Modee Smart Lighting LED Plafon + Sensor 4000K A-S01

AVISO!
Leia atentamente as instruções de segurança e o manual do utilizador antes da instalação e conserve-os. Verifique se a luminária de teto e as suas partes não estão danificadas. Se estiver danificada, não utilize o produto; contacte o importador para assistência em garantia. O produto foi concebido para uso doméstico, como iluminação interior. Não utilize como iluminação industrial ou comercial! O produto tem classificação IP20 (não é à prova de água). Não instale em tetos instáveis! Não instale em superfícies de alta temperatura ou em locais húmidos! Esta lâmpada funciona com tensão de rede. A instalação deve ser realizada apenas por eletricista autorizado, de acordo com as normas nacionais de instalação e ligação. Retire todas as embalagens antes da instalação. O fabricante e o importador não se responsabilizam por danos causados por reparações próprias, ligações incorretas ou utilização indevida. Se o produto funcionar de forma anormal, desligue a corrente e contacte o vendedor! A fonte de luz na luminária só pode ser substituída pelo fabricante, pelo seu serviço ou por um técnico qualificado.

Este produto contém uma fonte de luz de classe de eficiência energética F.

MANUTENÇÃO
A luminária de teto pode aquecer durante o funcionamento. Deixe o aparelho arrefecer completamente antes de o limpar. Limpe com um pano ligeiramente húmido e depois com um pano seco. Não limpe as partes eletrónicas!

CONTEÚDO DA EMBALAGEM
-1x Luminária de teto LED
-3x buchas
-3x parafusos
-1x manual do utilizador

INSTALAÇÃO
1. Desligue a alimentação antes da instalação.
2. Separe a placa de montagem da luminária com um movimento de rotação.
3. Utilize os interruptores (A1, A2, B1, B2...) na parte traseira da luminária para configurar o sensor crepuscular, o seu alcance de deteção e o tempo de iluminação conforme a figura abaixo.
4. Escolha o local onde pretende instalar a lâmpada. Segure a placa de montagem e marque os três furos.
5. Faça furos nos locais marcados, insira as buchas e fixe a placa de montagem com parafusos e anilhas.
6. Perfure o vedante da unidade de iluminação com uma ferramenta pontiaguda e passe o cabo de alimentação externo através dele.
7. Utilize uma chave de fendas para abrir a tampa do bloco de terminais e ligue os cabos:
   - L (Fase) - Cabo castanho
   - N (Neutro) - Cabo azul
8. Fixe a unidade de iluminação na placa de montagem com um movimento de rotação.
9. Ligue a alimentação!

DEFINIÇÕES
A) Configuração de fábrica:
50% alcance de deteção (B2)
20 segundos de tempo de iluminação (B3 + B4)
sensor crepuscular desligado (B1)

B) Sensor crepuscular: O produto deteta a luz ambiente e liga-se conforme a configuração.
A1 - o produto liga-se abaixo de 25 lux
B1 - o produto não se liga quando deteta pouca luz

C) Alcance de deteção: O produto liga-se quando deteta movimento numa área específica.
A2 - 100% alcance de deteção (aprox. 5 m)
B2 - 50% alcance de deteção (aprox. 2,5 m)

D) Tempo de iluminação: O período durante o qual o produto permanece ligado. Pode ser configurado com as combinações:
B3 + B4 - 20 s
A3 + B4 - 30 s
B3 + A4 - 60 s
A3 + A4 - 90 s

GARANTIA E REPARAÇÃO
Guarde a fatura de compra para a garantia de 2 anos! Apresente-a no serviço autorizado! A garantia gratuita não cobre:
1. Utilização de tensão incorreta ou instalação inadequada.
2. Reparações ou modificações próprias.
3. Utilização de ferramentas inadequadas.
4. Danos ocorridos durante o transporte ou por culpa do utilizador.

(RO) Modee Smart Lighting LED Plafonieră + Senzor 4000K A-S01

AVERTISMENT!
Vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile de siguranță și manualul de utilizare înainte de instalare și să le păstrați. Verificați dacă lampa de tavan și componentele acesteia nu sunt deteriorate. Dacă este deteriorată, nu utilizați produsul și contactați importatorul pentru asistență în garanție. Produsul este conceput pentru uz casnic, ca iluminat interior. Nu îl utilizați ca iluminat industrial sau comercial! Produsul are clasă de protecție IP20 (nu este rezistent la apă). Nu instalați pe tavane instabile! Nu instalați pe suprafețe fierbinți sau în locuri umede! Această lampă funcționează la tensiunea rețelei. Instalarea trebuie efectuată numai de un electrician autorizat, conform reglementărilor și condițiilor naționale de instalare și conectare. Înainte de instalare, îndepărtați toate ambalajele. Producătorul și importatorul nu își asumă responsabilitatea pentru daunele cauzate de reparații proprii, conectări incorecte sau utilizare necorespunzătoare. Dacă produsul funcționează anormal, opriți alimentarea și contactați vânzătorul! Sursa de lumină din corpul de iluminat poate fi înlocuită numai de producător, service-ul acestuia sau un specialist calificat.

Acest produs conține o sursă de lumină din clasa de eficiență energetică F.

ÎNTREȚINERE
Lampa de tavan se poate încălzi în timpul funcționării. Lăsați dispozitivul să se răcească complet înainte de curățare. Ștergeți cu o cârpă ușor umedă, apoi cu o cârpă uscată. Nu ștergeți părțile electronice!

CONȚINUTUL PACHETULUI
-1x Lampă de tavan LED
-3x dibluri
-3x șuruburi
-1x manual de utilizare

INSTALARE
1. Opriți alimentarea înainte de instalare.
2. Detașați placa de montaj de corpul de iluminat printr-o mișcare de rotație.
3. Utilizați comutatoarele (A1, A2, B1, B2...) de pe partea din spate a corpului de iluminat pentru a seta senzorul crepuscular, raza de detecție și durata iluminării conform figurii de mai jos.
4. Alegeți locul unde doriți să montați lampa. Țineți placa de montaj și marcați cele trei găuri.
5. Găuriți în locurile marcate, introduceți diblurile și fixați placa de montaj cu șuruburi și șaibe.
6. Perforați garnitura unității de iluminat cu un instrument ascuțit și treceți cablul de alimentare extern prin aceasta.
7. Folosiți o șurubelniță pentru a deschide capacul blocului de borne și conectați cablurile:
   - L (Fază) - Cablu maro
   - N (Nul) - Cablu albastru
8. Fixați unitatea de iluminat pe placa de montaj printr-o mișcare de rotație.
9. Porniți alimentarea!

SETĂRI
A) Setare din fabrică:
50% rază de detecție (B2)
20 secunde durată de iluminare (B3 + B4)
senzor crepuscular dezactivat (B1)

B) Senzor crepuscular: Produsul detectează lumina ambientală și se aprinde în funcție de setare.
A1 - produsul se aprinde sub 25 lux
B1 - produsul nu se aprinde când detectează lumină scăzută

C) Rază de detecție: Produsul se aprinde când detectează mișcare într-o anumită zonă.
A2 - 100% rază de detecție (aprox. 5 m)
B2 - 50% rază de detecție (aprox. 2,5 m)

D) Durata iluminării: Perioada în care produsul rămâne aprins. Se poate seta prin combinațiile:
B3 + B4 - 20 s
A3 + B4 - 30 s
B3 + A4 - 60 s
A3 + A4 - 90 s

GARANȚIE ȘI REPARAȚII
Păstrați bonul de achiziție pentru garanția de 2 ani! Prezentați-l la service-ul autorizat! Garanția gratuită nu acoperă:
1. Utilizarea unei tensiuni greșite sau instalarea incorectă.
2. Reparații sau modificări proprii.
3. Utilizarea unor unelte nepotrivite.
4. Deteriorări apărute în timpul transportului sau din vina utilizatorului.

(SK) Modee Smart Lighting LED Stropné svietidlo + Senzor 4000K A-S01

UPOZORNENIE!
Pred montážou si prosím pozorne prečítajte bezpečnostné pokyny a návod na použitie a uschovajte ich. Skontrolujte, či stropné svietidlo a jeho časti nie sú poškodené. Ak je výrobok poškodený, nepoužívajte ho a kontaktujte dovozcu kvôli záručnému servisu. Výrobok je určený na domáce použitie, ako vnútorné osvetlenie. Nepoužívajte ho ako priemyselné alebo komerčné osvetlenie! Výrobok má krytie IP20 (nie je vodotesný). Nemontujte na nestabilný strop! Nemontujte na povrchy s vysokou teplotou ani do vlhkých priestorov! Toto svietidlo funguje na sieťové napätie. Montáž smie vykonať iba licencovaný elektrikár podľa národných predpisov o montáži a pripojení. Pred montážou odstráňte všetky obaly. Výrobca a dovozca nenesú zodpovednosť za škody spôsobené svojpomocnou opravou, nesprávnym zapojením alebo chybným používaním. Ak výrobok funguje nesprávne, vypnite napájanie a kontaktujte predajcu! Svetelný zdroj vo svietidle môže vymeniť iba výrobca, jeho servis alebo kvalifikovaný odborník.

Tento výrobok obsahuje svetelný zdroj triedy energetickej účinnosti F.

ÚDRŽBA
Stropné svietidlo sa môže počas prevádzky zahriať. Pred čistením nechajte zariadenie úplne vychladnúť. Utrite zariadenie mierne vlhkou a potom suchou handričkou. Neutierajte elektronické časti!

OBSAH BALENIA
-1x LED stropné svietidlo
-3x hmoždinky
-3x skrutky
-1x návod na použitie
INŠTALÁCIA
1. Pred inštaláciou vypnite napájanie.
2. Otočným pohybom oddeľte montážnu dosku od svietidla.
3. Pomocou prepínačov (A1, A2, B1, B2...) na zadnej strane svietidla nastavte súmrakový senzor, jeho detekčný rozsah a čas svietenia podľa obrázka nižšie.
4. Vyberte miesto, kde chcete svietidlo namontovať. Pridržte montážnu dosku a označte tri otvory.
5. Vyvŕtajte otvory na označených miestach, vložte hmoždinky a upevnite montážnu dosku skrutkami a podložkami.
6. Ostrým nástrojom prepichnite tesnenie svietidla a prevlečte cez neho externý napájací kábel.
7. Pomocou skrutkovača otvorte kryt svorkovnice a pripojte vodiče:
   - L (Fáza) - Hnedý vodič
   - N (Nulový vodič) - Modrý vodič
8. Otočným pohybom upevnite svietidlo na montážnu dosku.
9. Zapnite napájanie!

NASTAVENIA
A) Továrenské nastavenie:
50% detekčný rozsah (B2)
20 sekúnd čas svietenia (B3 + B4)
súmrakový senzor vypnutý (B1)

B) Súmrakový senzor: Produkt sníma okolité svetlo a zapína sa podľa nastavenia.
A1 - produkt sa zapne pod 25 lux
B1 - produkt sa nezapne pri detekcii slabého svetla

C) Detekčný rozsah: Produkt sa zapne pri detekcii pohybu v určitej oblasti.
A2 - 100% detekčný rozsah (cca 5 m)
B2 - 50% detekčný rozsah (cca 2,5 m)

D) Čas svietenia: Časové obdobie, počas ktorého produkt svieti. Nastavuje sa kombináciami:
B3 + B4 - 20 s
A3 + B4 - 30 s
B3 + A4 - 60 s
A3 + A4 - 90 s

ZÁRUKA A OPRAVA
Uschovajte účtenku pre 2-ročnú záruku! Predložte ju v autorizovanom servise! Bezplatná záruka sa nevzťahuje na:
1. Nesprávne napätie alebo nesprávnu montáž.
2. Svojpomocné opravy alebo úpravy.
3. Použitie nevhodného náradia.
4. Poškodenia pri preprave alebo vinou používateľa.

(SL) Modee Smart Lighting LED Stropna svetilka + Senzor 4000K A-S01

OPOZORILO!
Pred namestitvijo natančno preberite varnostna navodila in uporabniški priročnik ter ju shranite. Preverite, ali stropna svetilka in njeni deli niso poškodovani. Če je izdelek poškodovan, ga ne uporabljajte, temveč se obrnite na uvoznika za uveljavljanje garancije. Izdelek je zasnovan za gospodinjsko uporabo kot notranja osvetlitev. Ne uporabljajte ga kot industrijsko ali komercialno razsvetljavo! Izdelek ima zaščito IP20 (ni vodoodporen). Ne nameščajte ga na nestabilen strop! Ne nameščajte ga na vroče površine ali v vlažne prostore! Ta svetilka deluje na omrežno napetost. Namestitev lahko izvede le pooblaščeni električar v skladu z nacionalnimi predpisi o namestitvi in priključitvi. Pred namestitvijo odstranite vso embalažo. Proizvajalec in uvoznik ne prevzemata odgovornosti za škodo, povzročeno z lastnimi popravili, nepravilnimi priključki ali nepravilno uporabo. Če izdelek deluje nenormalno, izklopite napajanje in se obrnite na prodajalca! Svetlobni vir v svetilki lahko zamenja le proizvajalec, njegov servis ali usposobljen strokovnjak.

Ta izdelek vsebuje svetlobni vir razreda energetske učinkovitosti F.

VZDRŽEVANJE
Stropna svetilka se lahko med delovanjem segreje. Pred čiščenjem pustite, da se naprava popolnoma ohladi. Obrišite napravo z rahlo vlažno, nato pa s suho krpo. Ne čistite elektronskih delov!

VSEBINA PAKETA
-1x LED stropna svetilka
-3x vložki
-3x vijaki
-1x uporabniški priročnik

NAMESTITEV
1. Pred namestitvijo izklopite napajanje.
2. Z vrtečim gibom ločite montažno ploščo od svetilke.
3. S stikali (A1, A2, B1, B2...) na zadnji strani svetilke nastavite senzor mraka, njegov obseg zaznavanja in čas osvetlitve v skladu s spodnjo sliko.
4. Izberite mesto, kamor želite namestiti svetilko. Pridržite montažno ploščo in označite tri luknje.
5. Izvrtajte luknje na označenih mestih, vstavite vložke in pritrdite montažno ploščo z vijaki in podložkami.
6. Z ostrim orodjem preluknjajte tesnilo svetlobne enote in skozi njega napeljite zunanji napajalni kabel.
7. Z izvijačem odprite pokrov priključne sponke in priključite vodnike:
   - L (Faza) - Rjava žica
   - N (Ničla) - Modra žica
8. Svetlobno enoto pritrdite na montažno ploščo z vrtečim gibom.
9. Vklopite napajanje!

NASTAVITVE
A) Tovarniška nastavitev:
50% obseg zaznavanja (B2)
20 sekund čas osvetlitve (B3 + B4)
senzor mraka izklopljen (B1)

B) Senzor mraka: Izdelek zaznava svetlobo okolice in se vklopi glede na nastavitev.
A1 - izdelek se vklopi pod 25 lux
B1 - izdelek se ne vklopi, ko zazna šibko svetlobo

C) Obseg zaznavanja: Izdelek se vklopi, ko zazna gibanje na določenem območju.
A2 - 100% obseg zaznavanja (pribl. 5 m)
B2 - 50% obseg zaznavanja (pribl. 2,5 m)

D) Čas osvetlitve: Časovno obdobje, ko je izdelek vklopljen. Nastavi se s kombinacijami:
B3 + B4 - 20 s
A3 + B4 - 30 s
B3 + A4 - 60 s
A3 + A4 - 90 s

GARANCIJA IN POPRAVILO
Shranjujte račun za 2-letno garancijo! Predložite ga pooblaščenemu servisu! Brezplačna garancija ne velja v primerih:
1. Napačna napetost ali nepravilna namestitev.
2. Lastna popravila ali spremembe.
3. Uporaba neprimernih orodij.
4. Poškodbe med prevozom ali po krivdi uporabnika.

(SR) Modee Smart Lighting LED Plafonska lampa + Senzor 4000K A-S01

UPOZORENJE!
Molimo Vas da pažljivo pročitate bezbednosna uputstva i korisničko uputstvo pre instalacije i da ih sačuvate. Proverite da li plafonska lampa i njeni delovi nisu oštećeni. Ako je proizvod oštećen, nemojte ga koristiti, već kontaktirajte uvoznika radi ostvarivanja garancije. Proizvod je namenjen za kućnu upotrebu, kao unutrašnja rasveta. Ne koristiti kao industrijsku ili komercijalnu rasvetu! Proizvod ima IP20 zaštitu (nije vodootporan). Ne montirajte na nestabilan plafon! Ne montirajte na površine visoke temperature ili u vlažne prostorije! Ova lampa radi na mrežni napon. Instalaciju može izvršiti samo ovlašćeni električar, u skladu sa nacionalnim propisima o instalaciji i priključenju. Pre instalacije uklonite svu ambalažu. Proizvođač i uvoznik ne snose odgovornost za štete nastale samostalnim popravkama, nepravilnim povezivanjem ili pogrešnim rukovanjem. Ako proizvod ne radi ispravno, isključite napajanje i kontaktirajte prodavca! Izvor svetlosti u svitiljci može zameniti samo proizvođač, njegov servis ili stručno lice sa odgovarajućom kvalifikacijom.

Ovaj proizvod sadrži izvor svetlosti energetskog razreda F.

ODRŽAVANJE
Plafonska lampa se može zagrejati tokom rada. Ostavite uređaj da se potpuno ohladi pre čišćenja. Obrišite uređaj blago vlažnom, a zatim suvom krpom. Ne brišite elektronske delove!

SADRŽAJ PAKOVANJA
-1x LED plafonska lampa
-3x tipl
-3x šraf
-1x korisničko uputstvo

MONTAŽA
1. Isključite napajanje pre montaže.
2. Odvojite montažnu ploču od svetiljke rotacionim pokretom.
3. Pomoću prekidača (A1, A2, B1, B2...) na poleđini svetiljke podesite senzor sumraka, njegov domet detekcije i vreme osvetljenja prema slici ispod.
4. Izaberite mesto postavljanja lampe. Držite montažnu ploču i označite tri rupe.
5. Izbušite rupe na označenim mestima, postavite tiplove i pričvrstite montažnu ploču vijcima i podloškama.
6. Probušite zaptivku svetlosne jedinice oštrim alatom i provucite spoljašnji kabl za napajanje kroz nju.
7. Odvijačem otvorite poklopac priključne kleme i povežite kablove:
   - L (Faza) - Braon žica
   - N (Nula) - Plava žica
8. Pričvrstite svetlosnu jedinicu na montažnu ploču rotacionim pokretom.
9. Uključite napajanje!

PODEŠAVANJA
A) Fabrička podešavanja:
50% domet detekcije (B2)
20 sekundi vreme osvetljenja (B3 + B4)
senzor sumraka isključen (B1)

B) Senzor sumraka: Proizvod detektuje ambijentalno svetlo i uključuje se u zavisnosti od podešavanja.
A1 - proizvod se uključuje ispod 25 luksa
B1 - proizvod se ne uključuje kada detektuje slabo svetlo

C) Domet detekcije: Proizvod se uključuje kada detektuje pokret u određenom području.
A2 - 100% domet detekcije (oko 5 m)
B2 - 50% domet detekcije (oko 2,5 m)

D) Vreme osvetljenja: Period tokom kojeg proizvod svetli. Može se podesiti kombinacijama:
B3 + B4 - 20 s
A3 + B4 - 30 s
B3 + A4 - 60 s
A3 + A4 - 90 s

GARANCIJA I POPRAVKA
Sačuvajte račun o kupovini za dvogodišnju garanciju! Račun priložite ovlašćenom servisu! Ne obezbeđujemo besplatnu garanciju u sledećim slučajevima:
1. Ako je korišćen pogrešan napon ili je instalacija izvršena nepravilno.
2. Ako su izvršene samostalne popravke ili prepravke.
3. Ako su korišćeni neodgovarajući alati.
4. Ako je došlo do oštećenja tokom transporta ili krivicom korisnika.

(SV) Modee Smart Lighting LED Taklampa + Sensor 4000K A-S01

VARNING!
Läs noggrant säkerhetsanvisningarna och bruksanvisningen före installation och spara dem. Kontrollera att taklampan och dess delar inte är skadade. Om produkten är skadad, använd den inte utan kontakta importören för garantiservice. Produkten är avsedd för hushållsbruk som inomhusbelysning. Använd den inte som industri- eller kommersiell belysning! Produkten har skyddsklass IP20 (inte vattentät). Montera inte i ett instabilt tak! Montera inte på heta ytor eller i fuktiga utrymmen! Denna lampa drivs med nätspänning. Installation får endast utföras av en behörig elektriker enligt nationella installationsregler. Ta bort all förpackning före installation. Tillverkaren och importören ansvarar inte för skador som orsakas av egna reparationer, felaktiga anslutningar eller felaktig användning. Om produkten fungerar onormalt, stäng av strömmen och kontakta återförsäljaren! Ljuskällan i armaturen får endast bytas ut av tillverkaren, dess service eller en kvalificerad fackman.

Denna produkt innehåller en ljuskälla i energieffektivitetsklass F.

UNDERHÅLL
Taklampan kan bli varm under drift. Låt enheten svalna helt innan rengöring. Torka av enheten med en lätt fuktad och sedan en torr trasa. Torka inte av de elektroniska delarna!

FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL
-1x LED taklampa
-3x pluggar
-3x skruvar
-1x bruksanvisning

INSTALLATION
1. Stäng av strömmen före installation.
2. Lossa monteringsplattan från armaturen med en vridande rörelse.
3. Använd brytarna (A1, A2, B1, B2...) på baksidan av armaturen för att ställa in skymningssensorn, dess detekteringsområde och belysningstiden enligt figuren nedan.
4. Välj platsen där du vill montera lampan. Håll monteringsplattan och markera de tre hålen.
5. Borra hål på de markerade platserna, sätt i pluggar och fäst monteringsplattan med skruvar och brickor.
6. Gör ett hål i tätningen på ljusenheten med ett vasst verktyg och för den externa strömkabeln genom den.
7. Öppna kopplingsplintens lock med en skruvmejsel och anslut ledningarna:
   - L (Fas) - Brun ledning
   - N (Nolla) - Blå ledning
8. Fäst ljusenheten på monteringsplattan med en vridande rörelse.
9. Slå på strömmen!

INSTÄLLNINGAR
A) Fabriksinställning:
50% detekteringsområde (B2)
20 sekunders belysningstid (B3 + B4)
skymningssensor av (B1)

B) Skymningssensor: Produkten känner av omgivande ljus och tänds beroende på inställningen.
A1 - produkten tänds under 25 lux
B1 - produkten tänds inte när den känner av svagt ljus

C) Detekteringsområde: Produkten tänds när den känner av rörelse inom ett visst område.
A2 - 100% detekteringsområde (ca 5 m)
B2 - 50% detekteringsområde (ca 2,5 m)

D) Belysningstid: Den tidsperiod som produkten lyser. Kan ställas in med följande kombinationer:
B3 + B4 - 20 s
A3 + B4 - 30 s
B3 + A4 - 60 s
A3 + A4 - 90 s

GARANTI OCH REPARATION
Spara kvittot för 2 års garanti! Visa det på auktoriserad service! Gratis garanti gäller inte i följande fall:
1. Fel spänning eller fel installation.
2. Egna reparationer eller modifieringar.
3. Användning av olämpliga verktyg.
4. Skador under transport eller orsakade av användaren.