modee smart lighting

Modee Smart Lighting LED Ceiling lamp with Fan 3CCT + RGBIC + remote control

ML-CLRGB-3CCT24W-F1W



CONTACT US
Smoking Acc. International Kft.
H-4028 Debrecen, Kassai út 131/B.
info@smokingacc.hu

IP20 · 3 YEARS WARRANTY























(EN) Modee Smart Lighting LED Ceiling lamp with Fan 3CCT+RGBIC + remote control

WARNING!
Danger of electric shock! To prevent fire and electric shock accidents, it is forbidden to install and use electrical switches that are not configured for this ceiling fan! Please disconnect the power supply before maintenance or cleaning to avoid personal injury accidents!

Please read all safety notes and operating instructions before installation and keep them for future reference. Check whether the ceiling lamp and its individual parts are damaged. If damaged, do not use the product and contact the importer for warranty issue. The product is designed to be used as household indoor lighting. The product is IP20 (not waterproof). Do not install on unstable ceiling or light keel ceiling racks! Do not install on slanted surfaces! Install only on flat surfaces! Make sure the ceiling on which you install the product can withstand at least 30kg weight. To avoid personal injury the product must be installed at least 2.3m from the ground. Do not install on high temperature objects or in moist places! This lamp works on the mains voltage. Installation must be carried out by an authorised professional in accordance with the country-specific installation regulations and connection conditions. Take out all the packaging before installation. Before installing and disassembling ceiling fans, please turn off the power first. The manufacturer and importer does not take responsibility upon independent repairing process or incorrect installation. In case the product works abnormally and the troubleshooting solutions do not solve the problem, cut off the power and contact the seller! The light source contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or its service agent.

This product contains a light source with energy efficiency rating F.

MAINTENANCE
Turn the product off before maintenance! The ceiling lamp becomes hot during operation. Allow the lamp to cool down completely before cleaning. Wipe the cover with a soft damp cloth then a dry cloth. Do not wipe the electric components! Do not apply any chemicals, oils, or lubricants to any part of the product.

THE BOX CONTAINS
1x lamp with fan
6x dowel
6x screw
1x remote control
1x user manual

INSTALLATION
1. Power off before installation.
2. Choose a place to install the product. Ensure it is going to be above 2.3m from ground level and the necessary wiring is available to connect the product to electricity.
3. Rotate and take the mounting plate off of the lamp body.
4. Make 6 marks for the mounting by holding the mounting plate against the ceiling.
5. Drill 6 holes in the ceiling based on the marks. Insert the dowels and fix the mounting plate with the screws.
6. Connect the safety rope.
7. Connect the wires through the terminal.
   - L (Live) - Brown wire
   - N (Null) - Blue wire
8. Align the mounting plate on the back of the lamp body and snap it up into the locking slot. Fix it by rotating into place.
9. Lock the screws on the side of the product.
10. You can turn the power on!

REMOTE CONTROL
The remote control works with 2xAAA non-rechargeable batteries (not included). When using the remote control, please check whether the battery is installed correctly (pay attention to the positive and negative poles of the battery). The maximum working distance of the remote control is 2-3 metres.
A) Turn the product off (with memory)
B) Press once to select a single RGB color
C) Press once to select dynamic RGB mode
D) Increase brightness
E) Decrease brightness
F) Change color temperature to cold white
G) Change color temperature to warm white
H) Turn the light on/off
I) Fan speed: slow
J) Fan speed: normal
K) Fan speed: fast
L) 2 hours timer for fan
M) 4 hours timer for fan
N) Turn the fan on/off

WARRANTY AND REPAIR
Keep the purchase bill for free guarantee during the 3 years of warranty! Show the purchase bill or other credentials to the maintenance staff! We do not offer free guarantee in cases of:
1. Wrong voltage usage and incorrect installation.
2. Self repair or modification.
3. Incorrect accessories usage.
4. Transportation or other accident damage.

(HU) Modee Smart Lighting LED Mennyezeti lámpa ventilátorral 3CCT+RGBIC távirányítóval

FIGYELEM!
Áramütés veszélye! A tűz- és áramütéses balesetek elkerülése érdekében tilos olyan elektromos kapcsolókat felszerelni és használni, amelyek nincsenek ehhez a mennyezeti ventilátorhoz konfigurálva! Karbantartás vagy tisztítás előtt feltétlenül áramtalanítson, hogy elkerülje a személyi sérüléseket!
Kérjük, a felszerelés előtt olvassa el az összes biztonsági és üzemeltetési útmutatót, és őrizze meg azokat a későbbi felhasználás céljából. Ellenőrizze, hogy a mennyezeti lámpa és annak egyes alkatrészei nem sérültek-e. Ha sérülést talál, a terméket ne használja, és garanciális ügyben forduljon az importőrhöz. A terméket beltéri háztartási világításként tervezték. A termék IP20 (nem vízálló). Ne szerelje instabil mennyezetre vagy könnyű függesztőszerkezetre! Ne szerelje lejtős felületre! Csak sík felületre szerelje! Bizonyosodjon meg róla, hogy a mennyezet, ahová a terméket szereli, legalább 30 kg terhelést elbír. A személyi sérülések elkerülése érdekében a terméket legalább 2,3 m magasan kell telepíteni. Ne szerelje magas hőmérsékletű tárgyakra vagy nedves helyre! A lámpa hálózati feszültséggel működik. A telepítést ország-specifikus előírások szerint jogosult szakembernek kell elvégeznie. A telepítés előtt távolítson el minden csomagolóanyagot. A mennyezeti ventilátor felszerelése vagy szétszerelése előtt minden esetben kapcsolja le az áramot. A gyártó és az importőr nem vállal felelősséget az önálló javításból vagy a hibás telepítésből eredő károkért. Ha a termék rendellenesen működik, és a hibaelhárítás nem oldja meg a problémát, kapcsolja le az áramot és keresse fel az eladót! A lámpatestben található fényforrást csak a gyártó vagy annak szervizpartnere cserélheti.

Ez a termék F energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz.

KARBANTARTÁS
Karbantartás előtt áramtalanítsa a terméket! A mennyezeti lámpa használat közben felmelegszik. Tisztítás előtt hagyja teljesen lehűlni. A burkolatot puha, nedves ruhával, majd száraz kendővel tisztítsa. Ne törölje az elektromos alkatrészeket! Ne használjon vegyszert, olajat vagy kenőanyagot a termék egyetlen részén sem.

A DOBOZ TARTALMA
1x lámpa ventilátorral
6x tipli
6x csavar
1x távirányító
1x használati útmutató

TELEPÍTÉS
1. A telepítés előtt kapcsolja le az áramot.
2. Válassza ki a termék felszerelésének helyét. Győződjön meg róla, hogy legalább 2,3 m-rel a talajszint felett van, és rendelkezésre állnak a bekötéshez szükséges vezetékek.
3. Forgassa el és vegye le a rögzítőlemezt a lámpatestről.
4. A rögzítőlemezt a mennyezethez tartva jelöljön meg 6 pontot a rögzítéshez.
5. A jelölések alapján fúrjon 6 lyukat a mennyezetbe. Helyezze be a tipliket, majd rögzítse a rögzítőlemezt a csavarokkal.
6. Csatlakoztassa a biztonsági kötelet.
7. Csatlakoztassa a vezetékeket a sorkapocs segítségével.
   - L (Fázis) – Barna vezeték
   - N (Nulla) – Kék vezeték
8. Igazítsa a rögzítőlemezt a lámpatest hátoldalán lévő záróhoronyhoz, majd pattintsa a helyére. Rögzítse elforgatással.
9. Rögzítse a termék oldalán található csavarokat.
10. Bekapcsolhatja az áramot!

TÁVIRÁNYÍTÓ
A távirányító 2xAAA nem újratölthető elemmel működik (nem tartozék). A használat során ellenőrizze, hogy az elemek helyesen vannak-e behelyezve (ügyeljen az elemek polaritására). A távirányító maximális működési távolsága 2–3 méter.
A) A termék kikapcsolása (memóriával)
B) Egyszeri megnyomás: egyetlen RGB szín kiválasztása
C) Egyszeri megnyomás: dinamikus RGB mód kiválasztása
D) Fényerő növelése
E) Fényerő csökkentése
F) Színhőmérséklet váltása hideg fehérre
G) Színhőmérséklet váltása meleg fehérre
H) A világítás be-/kikapcsolása
I) Ventilátor sebesség: lassú
J) Ventilátor sebesség: normál
K) Ventilátor sebesség: gyors
L) 2 órás időzítő a ventilátorhoz
M) 4 órás időzítő a ventilátorhoz
N) A ventilátor be-/kikapcsolása

GARANCIA ÉS JAVÍTÁS
Őrizze meg a vásárlási bizonylatot a 3 éves garancia időtartama alatt! Mutassa be a személyzetnek a vásárlási bizonylatot vagy egyéb igazolást! Az alábbi esetekben nem biztosítunk ingyenes garanciát:
1. Helytelen feszültség használata vagy hibás telepítés.
2. Önálló javítás vagy módosítás.
3. Helytelen tartozékok használata.
4. Szállításból vagy egyéb balesetből eredő sérülés.

(BG) Modee Smart Lighting LED таванна лампа с вентилатор 3CCT +RGBIC + дистанционно управление

ВНИМАНИЕ!
Опасност от електрически удар! За да предотвратите пожар и инциденти с електрически удар, забранено е да се използват електрически ключове, които не са конфигурирани за този таванен вентилатор! Изключете захранването преди поддръжка или почистване, за да избегнете наранявания!

Моля, прочетете всички бележки за безопасност и инструкции за работа преди инсталиране и ги съхранявайте за бъдещи справки. Проверете дали таванната лампа или отделни нейни части не са повредени. Ако има повреда, не използвайте продукта и се свържете с вносителя за гаранционен въпрос. Продуктът е предназначен за използване като домашно вътрешно осветление. Продуктът е IP20 (не е водоустойчив). Не монтирайте върху нестабилен таван или леки окачени конструкции! Не монтирайте върху наклонени повърхности! Монтирайте само върху равни повърхности! Уверете се, че таванът може да издържи тегло поне 30 кг. За да избегнете нараняване, продуктът трябва да бъде монтиран на минимум 2.3 m над пода. Не монтирайте върху повърхности с висока температура или във влажни помещения! Тази лампа работи с мрежово напрежение. Монтажът трябва да се извършва от оторизиран специалист в съответствие с националните разпоредби. Отстранете цялата опаковка преди монтаж. Преди монтаж или демонтаж на вентилатора, изключете захранването. Производителят и вносителят не носят отговорност за щети вследствие на самостоятелен ремонт или неправилен монтаж. Ако продуктът работи необичайно и процедурите за отстраняване на неизправности не помогнат, изключете захранването и се свържете с търговеца! Източникът на светлина в този осветител може да бъде заменян само от производителя или оторизиран сервиз.

Този продукт съдържа светлинен източник с енергиен клас F.

ПОДДРЪЖКА
Изключете продукта преди поддръжка! Лампата се нагрява по време на работа. Оставете я да изстине напълно, преди да я почиствате. Почиствайте капака с мека влажна кърпа, след това със суха. Не почиствайте електрическите компоненти! Не използвайте химикали, масла или смазки върху която и да е част от продукта.

КОМПЛЕКТЪТ СЪДЪРЖА
1x лампа с вентилатор
6x дюбел
6x винт
1x дистанционно управление
1x ръководство за употреба

ИНСТАЛАЦИЯ
1. Изключете захранването преди монтаж.
2. Изберете място за монтиране. Уверете се, че е на повече от 2.3 m над пода и има нужните кабели за свързване.
3. Завъртете и свалете монтажната планка от тялото на лампата.
4. Маркирайте 6 точки за монтаж, като държите планката към тавана.
5. Пробийте 6 дупки, поставете дюбелите и фиксирайте планката с винтовете.
6. Свържете предпазното въже.
7. Свържете проводниците чрез клемата:
   - L (фаза) – кафяв
   - N (нула) – син
8. Подравнете монтажната планка с задната част на лампата и я фиксирайте чрез завъртане.
9. Стегнете страничните винтове.
10. Можете да включите захранването!

ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ
Работи с 2xAAA неизползваеми за презареждане батерии (не са включени). Проверете правилното поставяне на батериите (обърнете внимание на поляритета). Максималната дистанция на работа е 2–3 m.
A) Изключване на продукта (с памет)
B) Едно натискане: избор на единичен RGB цвят
C) Едно натискане: избор на динамичен RGB режим
D) Увеличаване на яркостта
E) Намаляване на яркостта
F) Преминаване към студена бяла светлина
G) Преминаване към топла бяла светлина
H) Включване/изключване на светлината
I) Скорост на вентилатора: бавна
J) Скорост на вентилатора: нормална
K) Скорост на вентилатора: бърза
L) Таймер 2 часа
M) Таймер 4 часа
N) Вентилатор включен/изключен

ГАРАНЦИЯ И РЕМОНТ
Съхранявайте касовата бележка за безплатна гаранция в рамките на 3 години! Покажете касовата бележка или друг документ на сервизния персонал! Не предлагаме безплатна гаранция в следните случаи:
1. Неправилно напрежение или грешен монтаж.
2. Самостоятелен ремонт или модификация.
3. Неправилна употреба на аксесоари.
4. Щети от транспорт или други инциденти.

(CNR) Modee Smart Lighting LED plafonska lampa sa ventilatorom 3CCT +RGBIC + daljinskim upravljačem

UPOZORENJE!
Opasnost od strujnog udara! Da biste spriječili požar i nezgode izazvane strujnim udarom, zabranjeno je koristiti prekidače koji nijesu predviđeni za ovaj plafonski ventilator! Isključite napajanje prije održavanja ili čišćenja kako biste izbjegli povrede!

Molimo vas da prije instalacije pročitate sve napomene o bezbjednosti i uputstva za upotrebu i sačuvate ih za buduću upotrebu. Provjerite da li je plafonska lampa ili neki njen dio oštećen. Ako je oštećena, nemojte koristiti proizvod i obratite se uvozniku radi garancije. Proizvod je namijenjen za kućnu upotrebu u zatvorenom prostoru. Proizvod je IP20 (nije vodootporan). Ne instalirajte na nestabilan plafon ili lagane konstrukcije! Ne instalirajte na nagnute površine! Instalirajte samo na ravne površine! Uvjerite se da plafon može izdržati najmanje 30 kg tereta. Da biste izbjegli povrede, proizvod mora biti postavljen najmanje 2.3 m iznad poda. Ne instalirajte na površine visoke temperature ili u vlažne prostore! Lampa radi na mrežnom naponu. Instalaciju mora obaviti ovlašćeni profesionalac u skladu sa propisima zemlje. Uklonite svu ambalažu prije instalacije. Prije instaliranja ili demontiranja ventilatora obavezno isključite napajanje. Proizvođač i uvoznik ne snose odgovornost za štetu nastalu usljed samostalnog popravka ili nepravilne instalacije. Ako proizvod radi nenormalno i rješenja za otklanjanje kvara ne pomognu, isključite napajanje i kontaktirajte prodavca! Izvor svjetlosti u ovoj lampi može zamijeniti samo proizvođač ili ovlašćeni servis.

Ovaj proizvod sadrži izvor svjetlosti energetskog razreda F.

ODRŽAVANJE
Isključite proizvod prije održavanja! Plafonska lampa se zagrijava tokom rada. Sačekajte da se potpuno ohladi prije čišćenja. Obrišite poklopac mekom vlažnom krpom, zatim suvom. Ne čistite električne komponente! Ne koristite hemikalije, ulja ili maziva na bilo kojem dijelu proizvoda.

SADRŽAJ PAKOVANJA
1x lampa sa ventilatorom
6x tipl
6x šraf
1x daljinski upravljač
1x uputstvo za upotrebu

INSTALACIJA
1. Isključite napajanje prije instalacije.
2. Izaberite mjesto za montažu. Uvjerite se da je najmanje 2.3 m iznad poda i da postoji odgovarajuće ožičenje.
3. Okrenite i skinite montažnu ploču sa tijela lampe.
4. Označite 6 tačaka za montažu držeći ploču uz plafon.
5. Izbušite 6 rupa, postavite tiplove i pričvrstite ploču šrafovima.
6. Povežite sigurnosno uže.
7. Povežite žice preko kleme:
   - L (faza) – braon
   - N (nula) – plava
8. Prislonite montažnu ploču na zadnju stranu lampe i okretom je učvrstite u ležište.
9. Zategnite bočne šrafove.
10. Možete uključiti napajanje!

DALJINSKI UPRAVLJAČ
Radi na 2xAAA nepunjivim baterijama (nisu uključene). Provjerite ispravnost postavljanja baterija (obratite pažnju na polaritet). Maksimalna udaljenost je 2–3 m.
A) Isključivanje proizvoda (sa memorijom)
B) Jedan pritisak: izbor jednog RGB tona
C) Jedan pritisak: izbor dinamičnog RGB moda
D) Povećanje svjetline
E) Smanjenje svjetline
F) Promjena temperature svjetla u hladno bijelu
G) Promjena temperature svjetla u toplo bijelu
H) Uključivanje/isključivanje svjetla
I) Brzina ventilatora: sporo
J) Brzina ventilatora: normalno
K) Brzina ventilatora: brzo
L) Tajmer 2 sata
M) Tajmer 4 sata
N) Ventilator uključeno/isključeno

GARANCIJA I POPRAVKA
Sačuvajte račun za besplatnu garanciju tokom 3 godine garancijskog roka! Račun ili drugi dokaz morate pokazati serviseru! Ne nudimo besplatnu garanciju u sljedećim slučajevima:
1. Nepravilna upotreba napona ili pogrešna instalacija.
2. Samostalna popravka ili modifikacija.
3. Nepravilna upotreba dodatne opreme.
4. Oštećenja nastala prilikom transporta ili drugih nezgoda.

(CS) Modee Smart Lighting LED stropní lampa s ventilátorem 3CCT +RGBIC + dálkovým ovládáním

UPOZORNĚNÍ!
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Aby nedošlo k požáru nebo úrazu elektrickým proudem, je zakázáno používat vypínače, které nejsou určeny pro tento stropní ventilátor! Před údržbou nebo čištěním vždy odpojte napájení, abyste předešli zranění!

Přečtěte si prosím všechny bezpečnostní pokyny a návod k použití před instalací a uschovejte je pro budoucí potřebu. Zkontrolujte, zda není stropní lampa nebo některá její část poškozena. Pokud je poškozená, nepoužívejte ji a obraťte se na dovozce kvůli záruce. Výrobek je určen pro použití v domácnostech, v interiéru. Výrobek má krytí IP20 (není vodotěsný). Neinstalujte na nestabilní stropy nebo lehké konstrukce! Neinstalujte na šikmé povrchy! Instalujte pouze na rovné plochy! Ujistěte se, že strop unese alespoň 30 kg. Aby nedošlo ke zranění, musí být výrobek nainstalován minimálně 2,3 m nad podlahou. Neinstalujte v místech s vysokou teplotou nebo vlhkostí! Lampa pracuje na síťové napětí. Instalaci musí provést autorizovaný odborník v souladu s národními předpisy. Před instalací odstraňte veškerý obalový materiál. Před montáží nebo demontáží ventilátoru vždy vypněte napájení. Výrobce a dovozce nenese odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací nebo pokusy o vlastní opravu. Pokud výrobek pracuje neobvykle a řešení problémů nepomůže, odpojte napájení a kontaktujte prodejce! Zdroj světla v tomto svítidle smí vyměnit pouze výrobce nebo autorizovaný servis.

Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy F.

ÚDRŽBA
Před údržbou vypněte napájení! Stropní lampa se při provozu zahřívá. Před čištěním ji nechte zcela vychladnout. Otřete kryt měkkým vlhkým hadříkem a poté suchým. Neotírejte elektrické součásti! Nepoužívejte žádné chemikálie, oleje ani maziva na žádnou část výrobku.

OBSAH BALENÍ
1x lampa s ventilátorem
6x hmoždinka
6x šroub
1x dálkové ovládání
1x návod k použití

INSTALACE
1. Vypněte napájení před instalací.
2. Vyberte místo pro instalaci produktu. Ujistěte se, že bude umístěn více než 2,3 m nad úrovní podlahy a že je k dispozici potřebná kabeláž pro připojení k elektřině.
3. Otočte a sejměte montážní desku z těla lampy.
4. Přidržte montážní desku u stropu a označte 6 bodů pro montáž.
5. Na základě označení vyvrtejte 6 otvorů do stropu. Vložte hmoždinky a upevněte montážní desku šrouby.
6. Připojte bezpečnostní lanko.
7. Připojte vodiče pomocí svorkovnice.
   - L (fáze) – hnědý vodič
   - N (nulový) – modrý vodič
8. Zarovnejte montážní desku na zadní straně těla lampy a zacvakněte ji do zajišťovacího slotu. Upevněte otočením na místo.
9. Zajistěte boční šrouby na produktu.
10. Můžete zapnout napájení!

DÁLKOVÝ OVLADAČ
Dálkové ovládání funguje na 2xAAA nenabíjecí baterie (nejsou součástí balení). Při používání dálkového ovládání zkontrolujte, zda jsou baterie vloženy správně (věnujte pozornost polaritě). Maximální dosah dálkového ovládání je 2–3 metry.
A) Vypnutí produktu (s pamětí)
B) Jedno stisknutí: výběr jednoho RGB odstínu
C) Jedno stisknutí: výběr dynamického RGB režimu
D) Zvýšení jasu
E) Snížení jasu
F) Změna barevné teploty na studenou bílou
G) Změna barevné teploty na teplou bílou
H) Zapnutí/vypnutí světla
I) Rychlost ventilátoru: pomalá
J) Rychlost ventilátoru: normální
K) Rychlost ventilátoru: rychlá
L) Časovač 2 hodiny pro ventilátor
M) Časovač 4 hodiny pro ventilátor
N) Zapnutí/vypnutí ventilátoru

ZÁRUKA A OPRAVA
Uschovejte si účet za koupi a získejte bezplatnou záruku po dobu 3 let! Účtenku nebo jiný doklad předložte servisnímu personálu! Bezplatná záruka se nevztahuje na případy:
1. Nesprávné použití napětí nebo chybná instalace.
2. Svépomocná oprava nebo úprava.
3. Nesprávné použití příslušenství.
4. Poškození při přepravě nebo jiných nehodách.

(DA) Modee Smart Lighting LED loftlampe med ventilator 3CCT +RGBIC + fjernbetjening

ADVARSEL!
Fare for elektrisk stød! For at undgå brand og elektriske ulykker er det forbudt at bruge afbrydere, der ikke er beregnet til denne loftventilator! Afbryd strømmen inden vedligeholdelse eller rengøring for at undgå personskader!

Læs venligst alle sikkerhedsanvisninger og brugsvejledningen før installation, og opbevar dem til senere brug. Kontroller, om loftlampen eller nogle af dens dele er beskadiget. Hvis den er beskadiget, må produktet ikke bruges – kontakt importøren vedrørende garanti. Produktet er designet til indendørs brug i husholdninger. Produktet har IP20 (ikke vandtæt). Monter ikke på ustabile lofter eller lette konstruktioner! Monter ikke på skrå overflader! Monter kun på plane flader! Sørg for, at loftet kan bære mindst 30 kg. For at undgå personskade skal produktet monteres mindst 2,3 m over gulvet. Monter ikke på varme overflader eller i fugtige omgivelser! Lampen kører på netspænding. Installation skal udføres af en autoriseret fagperson i henhold til nationale installationsregler. Fjern al emballage før installation. Sluk altid for strømmen før montering eller afmontering af ventilatoren. Producenten og importøren påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af selvreparation eller forkert installation. Hvis produktet fungerer unormalt, og fejlfinding ikke løser problemet, afbryd strømmen og kontakt forhandleren! Lyskilden i denne lampe må kun udskiftes af producenten eller et autoriseret servicecenter.

Dette produkt indeholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse F.

VEDLIGEHOLDELSE
Sluk produktet før vedligeholdelse! Loftlampen bliver varm under brug. Lad den køle helt af før rengøring. Aftør lampeskærmen med en blød, fugtig klud og derefter en tør klud. Tør ikke de elektriske komponenter! Brug ikke kemikalier, olie eller smøremidler på produktet.

ÆSKEN INDEHOLDER
1x lampe med ventilator
6x rawlplugs
6x skruer
1x fjernbetjening
1x brugervejledning

INSTALLATION
1. Afbryd strømmen før installation.
2. Vælg et sted til montering af produktet. Sørg for, at det placeres over 2,3 m fra gulvet, og at den nødvendige kabelføring til tilslutning er tilgængelig.
3. Drej og fjern monteringspladen fra lampehuset.
4. Hold monteringspladen mod loftet og markér 6 punkter til montering.
5. Bor 6 huller i loftet efter markeringerne. Indsæt rawlplugs og fastgør monteringspladen med skruer.
6. Tilslut sikkerhedsrebet.
7. Tilslut ledningerne via klemblokken.
   - L (fase) – brun ledning
   - N (nul) – blå ledning
8. Justér monteringspladen på bagsiden af lampen og klik den ind i låserillen. Fastgør den ved at dreje den på plads.
9. Lås skruerne på siden af produktet.
10. Nu kan du tænde for strømmen!

FJERNBETJENING
Fjernbetjeningen fungerer med 2xAAA ikke-genopladelige batterier (medfølger ikke). Når du bruger fjernbetjeningen, skal du kontrollere, at batteriet er isat korrekt (vær opmærksom på batteripolerne). Fjernbetjeningens maksimale rækkevidde er 2–3 meter.
A) Sluk for produktet (med hukommelse)
B) Ét tryk: vælg en enkelt RGB-farve
C) Ét tryk: vælg dynamisk RGB-tilstand
D) Øg lysstyrken
E) Reducér lysstyrken
F) Skift farvetemperatur til kold hvid
G) Skift farvetemperatur til varm hvid
H) Tænd/sluk lyset
I) Ventilatorhastighed: langsom
J) Ventilatorhastighed: normal
K) Ventilatorhastighed: hurtig
L) 2-timers timer til ventilator
M) 4-timers timer til ventilator
N) Tænd/sluk ventilatoren

GARANTI OG REPARATION
Opbevar kvitteringen for at få gratis garanti i 3 år! Fremvis kvittering eller andet bevis til serviceteknikeren! Der ydes ikke gratis garanti i følgende tilfælde:
1. Forkert spænding eller forkert installation.
2. Selvreparation eller ændring.
3. Forkert brug af tilbehør.
4. Skader forårsaget under transport eller ved uheld.

(DE) Modee Smart Lighting LED Deckenleuchte mit Ventilator 3CCT +RGBIC + Fernbedienung

WARNUNG!
Stromschlaggefahr! Um Brand- und Stromunfallgefahren zu vermeiden, dürfen keine Schalter verwendet werden, die nicht für diesen Deckenventilator geeignet sind! Trennen Sie die Stromversorgung vor Wartung oder Reinigung, um Verletzungen zu vermeiden!

Bitte lesen Sie vor der Installation alle Sicherheitshinweise und die Bedienungsanleitung und bewahren Sie diese für zukünftige Verwendung auf. Prüfen Sie, ob die Deckenleuchte oder einzelne Teile beschädigt sind. Bei Beschädigung das Produkt nicht verwenden – kontaktieren Sie den Importeur wegen Garantiefragen. Das Produkt ist für den Einsatz als Innenbeleuchtung im Haushalt vorgesehen. Das Produkt hat Schutzklasse IP20 (nicht wasserfest). Nicht an instabilen Decken oder leichten Unterkonstruktionen montieren! Nicht auf schrägen Flächen montieren! Nur auf ebenen Flächen montieren! Stellen Sie sicher, dass die Decke mindestens 30 kg tragen kann. Um Verletzungen zu vermeiden, muss das Produkt mindestens 2,3 m über dem Boden installiert werden. Nicht auf heißen Oberflächen oder in feuchten Bereichen installieren! Die Lampe arbeitet mit Netzspannung. Die Installation muss durch eine autorisierte Fachkraft gemäß den nationalen Vorschriften durchgeführt werden. Entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien vor der Installation. Schalten Sie den Strom immer vor Montage oder Demontage des Ventilators ab. Hersteller und Importeur übernehmen keine Verantwortung für Schäden durch eigenständige Reparaturen oder fehlerhafte Installation. Wenn das Produkt abnormal funktioniert und die Fehlerbehebung keine Lösung bringt, schalten Sie den Strom ab und kontaktieren Sie den Händler! Die Lichtquelle in dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem autorisierten Servicepartner ersetzt werden.

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.

WARTUNG
Schalten Sie das Produkt vor Wartungsvorgängen aus! Die Deckenleuchte wird während des Betriebs heiß. Lassen Sie sie vollständig abkühlen, bevor Sie sie reinigen. Wischen Sie die Abdeckung mit einem weichen, feuchten Tuch und anschließend mit einem trockenen Tuch ab. Elektrische Komponenten nicht abwischen! Keine Chemikalien, Öle oder Schmierstoffe auf irgendeinen Teil des Produkts auftragen.

LIEFERUMFANG
1x Lampe mit Ventilator
6x Dübel
6x Schraube
1x Fernbedienung
1x Bedienungsanleitung

INSTALLATION
1. Schalten Sie vor der Installation den Strom ab.
2. Wählen Sie einen geeigneten Installationsort. Stellen Sie sicher, dass das Produkt mehr als 2,3 m über dem Boden montiert wird und dass die erforderliche Verkabelung für den Stromanschluss vorhanden ist.
3. Drehen Sie die Montageplatte und nehmen Sie sie vom Lampengehäuse ab.
4. Halten Sie die Montageplatte an die Decke und markieren Sie 6 Punkte für die Befestigung.
5. Bohren Sie an den Markierungen 6 Löcher in die Decke. Setzen Sie die Dübel ein und befestigen Sie die Montageplatte mit den Schrauben.
6. Befestigen Sie das Sicherheitsseil.
7. Verbinden Sie die Kabel über die Klemme.
   - L (Phase) – braunes Kabel
   - N (Nullleiter) – blaues Kabel
8. Richten Sie die Montageplatte auf der Rückseite des Lampengehäuses aus und drücken Sie sie in den Verriegelungsschlitz. Fixieren Sie sie durch Drehen.
9. Ziehen Sie die seitlichen Schrauben des Produkts fest.
10. Jetzt können Sie den Strom einschalten!

FERNBEDIENUNG
Die Fernbedienung funktioniert mit 2xAAA nicht wiederaufladbaren Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten). Überprüfen Sie beim Gebrauch der Fernbedienung, ob die Batterie korrekt eingelegt ist (achten Sie auf Plus- und Minuspol). Die maximale Reichweite der Fernbedienung beträgt 2–3 Meter.
A) Produkt ausschalten (mit Memory-Funktion)
B) Einmal drücken: Auswahl einer einzelnen RGB-Farbe
C) Einmal drücken: Auswahl des dynamischen RGB-Modus
D) Helligkeit erhöhen
E) Helligkeit verringern
F) Farbtemperatur auf Kaltweiß ändern
G) Farbtemperatur auf Warmweiß ändern
H) Licht ein-/ausschalten
I) Ventilatorgeschwindigkeit: langsam
J) Ventilatorgeschwindigkeit: normal
K) Ventilatorgeschwindigkeit: schnell
L) 2-Stunden-Timer für Ventilator
M) 4-Stunden-Timer für Ventilator
N) Ventilator ein-/ausschalten

GARANTIE UND REPARATUR
Bewahren Sie die Kaufrechnung auf, um während der 3-jährigen Garantiezeit eine kostenlose Garantie zu erhalten! Zeigen Sie die Quittung oder ein anderes Dokument dem Servicepersonal vor! Eine kostenlose Garantie wird nicht gewährt bei:
1. Falscher Spannung oder fehlerhafter Installation.
2. Eigenständigen Reparaturen oder Änderungen.
3. Falscher Verwendung von Zubehör.
4. Transportschäden oder anderen Unfallbeschädigungen.

(EL) Modee Smart Lighting LED φωτιστικό οροφής με ανεμιστήρα 3CCT +RGBIC + τηλεχειριστήριο

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! Για την αποφυγή πυρκαγιάς και ατυχημάτων από ηλεκτροπληξία, απαγορεύεται η χρήση διακοπτών που δεν είναι κατάλληλοι για αυτόν τον ανεμιστήρα οροφής! Αποσυνδέστε την παροχή ρεύματος πριν από τη συντήρηση ή τον καθαρισμό για να αποφύγετε τραυματισμούς!

Διαβάστε όλες τις σημειώσεις ασφαλείας και τις οδηγίες λειτουργίας πριν από την εγκατάσταση και φυλάξτε τις για μελλοντική χρήση. Ελέγξτε αν το φωτιστικό οροφής ή κάποιο από τα μέρη του είναι κατεστραμμένο. Σε περίπτωση ζημιάς, μην χρησιμοποιήσετε το προϊόν και επικοινωνήστε με τον εισαγωγέα σχετικά με την εγγύηση. Το προϊόν προορίζεται για οικιακό φωτισμό εσωτερικού χώρου. Ο βαθμός προστασίας του προϊόντος είναι IP20 (μη αδιάβροχο). Μην το εγκαθιστάτε σε ασταθείς οροφές ή ελαφριές κατασκευές! Μην το εγκαθιστάτε σε κεκλιμένες επιφάνειες! Εγκαταστήστε το μόνο σε επίπεδες επιφάνειες! Βεβαιωθείτε ότι η οροφή μπορεί να αντέξει βάρος τουλάχιστον 30 kg. Για την αποφυγή τραυματισμών, το προϊόν πρέπει να εγκατασταθεί τουλάχιστον 2,3 m πάνω από το δάπεδο. Μην το εγκαθιστάτε σε σημεία με υψηλή θερμοκρασία ή υγρασία! Το φωτιστικό λειτουργεί με τάση δικτύου. Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από εξουσιοδοτημένο τεχνικό σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς της χώρας. Αφαιρέστε όλη τη συσκευασία πριν από την εγκατάσταση. Πριν από την εγκατάσταση ή την αφαίρεση του ανεμιστήρα, απενεργοποιήστε την παροχή ρεύματος. Ο κατασκευαστής και ο εισαγωγέας δεν φέρουν ευθύνη για ζημιές από ανεξάρτητη επισκευή ή λανθασμένη εγκατάσταση. Εάν το προϊόν λειτουργεί με μη φυσιολογικό τρόπο και οι λύσεις αντιμετώπισης προβλημάτων δεν αποδώσουν, διακόψτε την παροχή ρεύματος και επικοινωνήστε με τον πωλητή! Η πηγή φωτός του φωτιστικού μπορεί να αντικατασταθεί μόνο από τον κατασκευαστή ή εξουσιοδοτημένο σέρβις.

Το προϊόν περιέχει πηγή φωτός ενεργειακής κλάσης F.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Απενεργοποιήστε το προϊόν πριν από οποιαδήποτε εργασία συντήρησης! Το φωτιστικό ζεσταίνεται κατά τη χρήση. Αφήστε το να κρυώσει εντελώς πριν το καθαρίσετε. Καθαρίστε το κάλυμμα με ένα μαλακό, νωπό πανί και στη συνέχεια στεγνό. Μην καθαρίζετε τα ηλεκτρικά μέρη! Μην χρησιμοποιείτε χημικά, λάδια ή λιπαντικά σε οποιοδήποτε τμήμα του προϊόντος.

ΤΟ ΚΟΥΤΙ ΠΕΡΙΕΧΕΙ
1x φωτιστικό με ανεμιστήρα
6x ούπα
6x βίδες
1x τηλεχειριστήριο
1x οδηγίες χρήσης

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
1. Απενεργοποιήστε την παροχή ρεύματος πριν από την εγκατάσταση.
2. Επιλέξτε το σημείο εγκατάστασης του προϊόντος. Βεβαιωθείτε ότι θα τοποθετηθεί πάνω από 2,3 m από το δάπεδο και ότι υπάρχει η απαραίτητη καλωδίωση για τη σύνδεσή του στο ηλεκτρικό ρεύμα.
3. Περιστρέψτε και αφαιρέστε την πλάκα στήριξης από το σώμα του φωτιστικού.
4. Κρατήστε την πλάκα στήριξης στο ταβάνι και σημειώστε 6 σημεία για την τοποθέτηση.
5. Τρυπήστε 6 τρύπες στο ταβάνι σύμφωνα με τις σημάνσεις. Τοποθετήστε τους ούπα και στερεώστε την πλάκα στήριξης με τις βίδες.
6. Συνδέστε το σχοινί ασφαλείας.
7. Συνδέστε τα καλώδια μέσω του κλέμμα.
   - L (Φάση) – καφέ καλώδιο
   - N (Μηδέν) – μπλε καλώδιο
8. Ευθυγραμμίστε την πλάκα στήριξης στο πίσω μέρος του φωτιστικού και κουμπώστε την στη θέση της. Στερεώστε τη με περιστροφή.
9. Σφίξτε τις βίδες στο πλάι του προϊόντος.
10. Τώρα μπορείτε να ενεργοποιήσετε το ρεύμα!

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ
Το τηλεχειριστήριο λειτουργεί με 2xAAA μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες (δεν περιλαμβάνονται). Κατά τη χρήση, ελέγξτε αν οι μπαταρίες έχουν τοποθετηθεί σωστά (προσέξτε τους θετικούς και αρνητικούς πόλους). Η μέγιστη απόσταση λειτουργίας του τηλεχειριστηρίου είναι 2–3 μέτρα.
A) Απενεργοποίηση του προϊόντος (με μνήμη)
B) Μία φορά πάτημα: επιλογή μιας μόνο RGB απόχρωσης
C) Μία φορά πάτημα: επιλογή δυναμικής λειτουργίας RGB
D) Αύξηση φωτεινότητας
E) Μείωση φωτεινότητας
F) Αλλαγή θερμοκρασίας χρώματος σε ψυχρό λευκό
G) Αλλαγή θερμοκρασίας χρώματος σε θερμό λευκό
H) Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση φωτισμού
I) Ταχύτητα ανεμιστήρα: χαμηλή
J) Ταχύτητα ανεμιστήρα: κανονική
K) Ταχύτητα ανεμιστήρα: υψηλή
L) Χρονοδιακόπτης 2 ωρών για τον ανεμιστήρα
M) Χρονοδιακόπτης 4 ωρών για τον ανεμιστήρα
N) Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ανεμιστήρα

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ
Κρατήστε την απόδειξη αγοράς για δωρεάν εγγύηση κατά τη διάρκεια των 3 ετών! Δείξτε την απόδειξη ή άλλο έγγραφο στο τεχνικό προσωπικό! Δεν παρέχεται δωρεάν εγγύηση στις εξής περιπτώσεις:
1. Λανθασμένη τάση ή εσφαλμένη εγκατάσταση.
2. Αυτοεπισκευή ή τροποποίηση.
3. Λανθασμένη χρήση αξεσουάρ.
4. Βλάβες από μεταφορά ή άλλα ατυχήματα.

(ES) Modee Smart Lighting Lámpara de techo LED con ventilador 3CCT +RGBIC + control remoto

¡ADVERTENCIA!
¡Peligro de descarga eléctrica! Para evitar incendios y accidentes eléctricos, está prohibido utilizar interruptores que no sean adecuados para este ventilador de techo. ¡Desconecte la alimentación antes de realizar mantenimiento o limpieza para evitar lesiones!

Lea todas las notas de seguridad y el manual de instrucciones antes de la instalación y consérvelos para referencia futura. Verifique si la lámpara de techo o alguna de sus partes está dañada. Si está dañada, no utilice el producto y contacte con el importador para cuestiones de garantía. El producto está diseñado para uso doméstico en interiores. El producto tiene clasificación IP20 (no resistente al agua). ¡No instale en techos inestables ni estructuras ligeras! ¡No instale en superficies inclinadas! ¡Instale solo en superficies planas! Asegúrese de que el techo pueda soportar al menos 30 kg. Para evitar lesiones, el producto debe instalarse a un mínimo de 2,3 m del suelo. ¡No instale en superficies de alta temperatura ni en lugares húmedos! La lámpara funciona con tensión de red. La instalación debe ser realizada por un profesional autorizado conforme a las normativas del país. Retire todo el embalaje antes de la instalación. Antes de instalar o desmontar el ventilador, desconecte la alimentación. El fabricante y el importador no se hacen responsables por daños causados por reparaciones no autorizadas o instalaciones incorrectas. Si el producto funciona de manera anormal y las soluciones de resolución de problemas no ayudan, corte la electricidad y contacte al vendedor. La fuente de luz de esta lámpara solo puede ser reemplazada por el fabricante o un servicio autorizado.

Este producto contiene una fuente de luz con clasificación de eficiencia energética F.

MANTENIMIENTO
¡Apague el producto antes del mantenimiento! La lámpara de techo se calienta durante el funcionamiento. Déjela enfriar completamente antes de limpiarla. Limpie la cubierta con un paño suave y húmedo, luego con uno seco. ¡No limpie los componentes eléctricos! No aplique productos químicos, aceites ni lubricantes en ninguna parte del producto.

EL PAQUETE CONTIENE
1x lámpara con ventilador
6x tacos
6x tornillos
1x control remoto
1x manual de usuario

INSTALACIÓN
1. Desconecte la alimentación antes de la instalación.
2. Elija un lugar para instalar el producto. Asegúrese de que quede a más de 2,3 m del suelo y de que la instalación eléctrica necesaria esté disponible para conectarlo.
3. Gire y retire la placa de montaje del cuerpo de la lámpara.
4. Sostenga la placa de montaje contra el techo y marque 6 puntos para la instalación.
5. Perfore 6 agujeros en el techo según las marcas. Inserte los tacos y fije la placa de montaje con los tornillos.
6. Conecte la cuerda de seguridad.
7. Conecte los cables mediante la regleta.
   - L (Fase) – cable marrón
   - N (Neutro) – cable azul
8. Alinee la placa de montaje en la parte trasera del cuerpo de la lámpara y encájela en la ranura de bloqueo. Fíjela girándola hasta su posición.
9. Ajuste los tornillos laterales del producto.
10. ¡Ya puede encender la alimentación!

CONTROL REMOTO
El mando a distancia funciona con 2 pilas AAA no recargables (no incluidas). Al usar el mando, compruebe que las pilas estén colocadas correctamente (preste atención a los polos positivo y negativo). La distancia máxima de funcionamiento es de 2–3 metros.
A) Apagar el producto (con memoria)
B) Pulsar una vez: seleccionar un único color RGB
C) Pulsar una vez: seleccionar el modo RGB dinámico
D) Aumentar brillo
E) Disminuir brillo
F) Cambiar temperatura de color a blanco frío
G) Cambiar temperatura de color a blanco cálido
H) Encender/apagar la luz
I) Velocidad del ventilador: lenta
J) Velocidad del ventilador: normal
K) Velocidad del ventilador: rápida
L) Temporizador de 2 horas para el ventilador
M) Temporizador de 4 horas para el ventilador
N) Encender/apagar el ventilador

GARANTÍA Y REPARACIÓN
¡Conserve el comprobante de compra para hacer uso de la garantía gratuita durante los 3 años de cobertura! Muestre el comprobante o cualquier documento necesario al personal de servicio. No ofrecemos garantía gratuita en los siguientes casos:
1. Uso de voltaje incorrecto o instalación defectuosa.
2. Reparaciones o modificaciones por cuenta propia.
3. Uso incorrecto de accesorios.
4. Daños por transporte u otros accidentes.

(ET) Modee Smart Lighting LED laevalgusti ventilaatoriga 3CCT +RGBIC + kaugjuhtimispuldiga

HOIATUS!
Elektrilöögi oht! Tulekahju ja elektrilöögi vältimiseks on keelatud kasutada selle laeventilaatoriga mittesobivaid lüliteid! Lülitage enne hooldust või puhastamist toide välja, et vältida vigastusi!
Lugege enne paigaldamist kõiki ohutus- ja kasutusjuhiseid ning säilitage need edaspidiseks kasutamiseks. Kontrollige, kas laevalgusti või mõni selle osa on kahjustatud. Kui on kahjustusi, ärge toodet kasutage ja pöörduge garantiiküsimustes importija poole. Toode on mõeldud kasutamiseks siseruumides kodumajapidamises. Toode on IP20 kaitseklassiga (ei ole veekindel). Ärge paigaldage ebastabiilsele laele või kergele konstruktsioonile! Ärge paigaldage kaldpinnale! Paigaldage ainult tasasele pinnale! Veenduge, et lagi talub vähemalt 30 kg raskust. Vigastuste vältimiseks peab toode olema paigaldatud vähemalt 2,3 m kõrgusele põrandast. Ärge paigaldage seda kõrge temperatuuriga pindadele ega niisketesse kohtadesse! Lamp töötab võrgupingega. Paigaldamise peab tegema volitatud spetsialist vastavalt riiklikele paigaldusnõuetele. Enne paigaldamist eemaldage kogu pakend. Enne laeventilaatori paigaldamist või eemaldamist lülitage kindlasti toide välja. Tootja ja importija ei vastuta iseseisva remondi või vale paigalduse tõttu tekkinud kahjude eest. Kui toode töötab valesti ja tõrkeotsing ei aita, katkestage toide ja võtke ühendust müüjaga! Valgusti valgusallikat tohib vahetada ainult tootja või volitatud hoolduspartner.

See toode sisaldab energiatõhususe klassi F valgusallikat.

HOOLDUS
Lülitage toode enne hooldust välja! Laevalgusti kuumeneb kasutamise ajal. Laske sellel enne puhastamist täielikult jahtuda. Pühkige katet pehme niiske lapiga ja seejärel kuiva lapiga. Ärge puhastage elektrilisi komponente! Ärge kasutage keemiat, õli ega määrdeaineid üheski toote osas.

KARBI SISU
1x lamp ventilaatoriga
6x tüüblit
6x kruvi
1x kaugjuhtimispult
1x kasutusjuhend

PAIGALDUS
1. Lülitage enne paigaldamist toide välja.
2. Valige toote paigaldamiseks sobiv koht. Veenduge, et see paigaldatakse vähemalt 2,3 m põranda kõrgusele ning et vajalik juhtmestik on ühendamiseks olemas.
3. Pöörake ja eemaldage kinnitusplaat valgusti korpuselt.
4. Hoidke kinnitusplaati vastu lage ja märkige 6 paigalduspunkti.
5. Puurige märgistuste järgi lakke 6 auku. Sisestage tüüblid ja kinnitage kinnitusplaat kruvidega.
6. Ühendage turvatross.
7. Ühendage juhtmed klemmliistu kaudu.
   - L (faas) – pruun juhe
   - N (null) – sinine juhe
8. Joondage kinnitusplaat valgusti tagaküljel ja klõpsake see lukustussoonde. Fikseerige see, keerates paika.
9. Pingutage toote külgmised kruvid.
10. Nüüd võite toite sisse lülitada!

KAUGJUHTIMISPULT
Kaugjuhtimispult töötab 2×AAA mittelaetavate patareidega (ei kuulu komplekti). Kaugjuhtimispulti kasutades kontrollige, et patareid oleks õigesti paigaldatud (pöörake tähelepanu polaarsusele). Maksimaalne tööulatus on 2–3 meetrit.
A) Toote väljalülitamine (mäluga)
B) Üks vajutus: ühe RGB-värvi valimine
C) Üks vajutus: dünaamilise RGB-režiimi valimine
D) Heleduse suurendamine
E) Heleduse vähendamine
F) Värvitemperatuuri muutmine külmaks valgeks
G) Värvitemperatuuri muutmine soojaks valgeks
H) Valguse sisse-/väljalülitamine
I) Ventilaatori kiirus: aeglane
J) Ventilaatori kiirus: normaalne
K) Ventilaatori kiirus: kiire
L) 2-tunnine taimer ventilaatorile
M) 4-tunnine taimer ventilaatorile
N) Ventilaatori sisse-/väljalülitamine

GARANTII JA REMONT
Hoidke ostutšekk alles, et kasutada 3-aastast garantiid! Esitage hooldustehnikule ostutšekk või muu tõend! Tasuta garantiid ei kehtestata järgmistel juhtudel:
1. Vale pinge kasutamine või ebaõige paigaldus.
2. Ise tehtud remont või muudatused.
3. Tarvikute ebaõige kasutamine.
4. Transpordi või muude õnnetuste käigus tekkinud kahjustused.

(FI) Modee Smart Lighting LED kattolamppu tuulettimella 3CCT +RGBIC + kaukosäätimellä

VAROITUS!
Sähköiskun vaara! Palon ja sähköonnettomuuksien välttämiseksi on kiellettyä käyttää kytkimiä, joita ei ole suunniteltu tätä kattotuuletinta varten! Katkaise virta ennen huoltoa tai puhdistusta tapaturmien välttämiseksi!

Lue kaikki turvaohjeet ja käyttöohjeet ennen asennusta ja säilytä ne myöhempää tarvetta varten. Tarkista, onko kattolamppu tai jokin sen osa vaurioitunut. Jos vaurioita löytyy, älä käytä tuotetta – ota yhteys maahantuojaan takuuasioissa. Tuote on tarkoitettu kotitalouksien sisäkäyttöön. Tuotteella on IP20-luokitus (ei vedenkestävä). Älä asenna epävakaaseen kattoon tai kevyisiin rakenteisiin! Älä asenna kalteville pinnoille! Asenna vain tasaisille pinnoille! Varmista, että katto kestää vähintään 30 kg painon. Tapaturmien välttämiseksi tuote on asennettava vähintään 2,3 m korkeudelle lattiasta. Älä asenna korkeisiin lämpötiloihin tai kosteisiin paikkoihin! Lamppu toimii verkkovirralla. Asennuksen saa suorittaa vain valtuutettu ammattilainen maan asennusmääräysten mukaisesti. Poista kaikki pakkausmateriaalit ennen asennusta. Katkaise virta aina ennen kattotuulettimen asentamista tai irrottamista. Valmistaja ja maahantuoja eivät vastaa vahingoista, jotka johtuvat omatoimisesta korjauksesta tai virheellisestä asennuksesta. Jos tuote toimii epänormaalisti eikä vianetsintä ratkaise ongelmaa, katkaise virta ja ota yhteys myyjään! Valonlähteen saa vaihtaa vain valmistaja tai valtuutettu huolto.

Tämä tuote sisältää valonlähteen, jonka energialuokka on F.

HUOLTO
Katkaise virta ennen huoltotoimenpiteitä! Kattolamppu kuumenee käytön aikana. Anna sen jäähtyä täysin ennen puhdistusta. Pyyhi suojus pehmeällä kostealla liinalla ja sen jälkeen kuivalla. Älä pyyhi sähköosia! Älä käytä kemikaaleja, öljyjä tai voiteluaineita tuotteen missään osassa.

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ
1x lamppu tuulettimella
6x proppu
6x ruuvi
1x kaukosäädin
1x käyttöohje

ASENNUS
1. Katkaise virta ennen asennusta.
2. Valitse paikka tuotteen asentamiselle. Varmista, että se sijoitetaan yli 2,3 m korkeudelle lattiasta ja että tarvittavat sähköliitännät ovat käytettävissä.
3. Kierrä ja irrota kiinnityslevy lampun rungosta.
4. Pidä kiinnityslevyä kattoa vasten ja merkitse 6 kiinnityspistettä.
5. Poraa merkintöjen mukaan 6 reikää kattoon. Aseta proput ja kiinnitä kiinnityslevy ruuveilla.
6. Kiinnitä turvaköysi.
7. Kytke johdot liittimen kautta.
   - L (vaihe) – ruskea johto
   - N (nolla) – sininen johto
8. Kohdista kiinnityslevy lampun rungon taakse ja napsauta se lukitusuraan. Kiinnitä levy kiertämällä se paikoilleen.
9. Kiristä tuotteen sivuruuvit.
10. Nyt voit kytkeä virran!

KAUKOSÄÄDIN
Kaukosäädin toimii 2×AAA-kertakäyttöparistoilla (ei sisälly pakkaukseen). Käytä kaukosäädintä vain tarkistettuasi, että paristot on asetettu oikein (huomioi paristojen napaisuus). Kaukosäätimen enimmäisetäisyys on 2–3 metriä.
A) Laitteen sammuttaminen (muistitoiminnolla)
B) Yksi painallus: yhden RGB-värin valinta
C) Yksi painallus: dynaamisen RGB-tilan valinta
D) Kirkkauden lisääminen
E) Kirkkauden vähentäminen
F) Värilämpötilan vaihtaminen kylmään valkoiseen
G) Värilämpötilan vaihtaminen lämpimään valkoiseen
H) Valon päälle-/pois kytkeminen
I) Tuuletinnopeus: hidas
J) Tuuletinnopeus: normaali
K) Tuuletinnopeus: nopea
L) 2 tunnin ajastin tuulettimelle
M) 4 tunnin ajastin tuulettimelle
N) Tuuletin päälle/pois

TAKUU JA KORJAUS
Säilytä ostokuitti saadaksesi ilmaisen takuun 3 vuoden takuuaikana! Esitä kuitti tai muu tosite huoltohenkilökunnalle! Ilmaista takuuta ei myönnetä seuraavissa tapauksissa:
1. Väärä jännite tai virheellinen asennus.
2. Omatoiminen korjaus tai muokkaus.
3. Lisätarvikkeiden virheellinen käyttö.
4. Kuljetuksen tai onnettomuuden aiheuttamat vahingot.

(FR) Modee Smart Lighting Plafonnier LED avec ventilateur 3CCT +RGBIC + télécommande

AVERTISSEMENT !
Risque d'électrocution ! Pour éviter tout incendie ou accident électrique, il est interdit d'utiliser des interrupteurs non compatibles avec ce ventilateur de plafond ! Coupez l'alimentation avant toute maintenance ou opération de nettoyage afin d'éviter tout risque de blessure !

Veuillez lire toutes les consignes de sécurité ainsi que le mode d’emploi avant l’installation et conservez-les pour référence future. Vérifiez si le plafonnier ou l’une de ses pièces est endommagé. En cas de dommage, n’utilisez pas le produit et contactez l’importateur pour la garantie. Le produit est conçu pour une utilisation à l’intérieur des habitations. Le produit est classé IP20 (non étanche). Ne l’installez pas sur un plafond instable ou une structure légère ! Ne l’installez pas sur une surface inclinée ! Installez uniquement sur une surface plane ! Assurez-vous que le plafond peut supporter au moins 30 kg. Pour éviter toute blessure, le produit doit être installé à au moins 2,3 m du sol. Ne l’installez pas sur des surfaces chaudes ou dans des endroits humides ! Ce luminaire fonctionne sur tension secteur. L’installation doit être réalisée par un professionnel agréé conformément aux réglementations nationales. Retirez tout l’emballage avant l’installation. Avant d’installer ou de démonter le ventilateur de plafond, éteignez toujours l’alimentation. Le fabricant et l’importateur ne sont pas responsables des dommages causés par une réparation non autorisée ou une installation incorrecte. Si le produit fonctionne de manière anormale et que le dépannage ne résout pas le problème, coupez l’alimentation et contactez le vendeur ! La source lumineuse de ce luminaire ne peut être remplacée que par le fabricant ou un service agréé.

Ce produit contient une source lumineuse de classe énergétique F.

ENTRETIEN
Éteignez le produit avant toute intervention ! Le plafonnier chauffe lorsqu’il est en fonctionnement. Laissez-le refroidir complètement avant de le nettoyer. Essuyez le couvercle avec un chiffon doux et humide, puis avec un chiffon sec. N’essuyez pas les composants électriques ! N’utilisez aucun produit chimique, huile ou lubrifiant sur quelque partie du produit que ce soit.

CONTENU DE LA BOÎTE
1x lampe avec ventilateur
6x chevilles
6x vis
1x télécommande
1x mode d’emploi

INSTALLATION
1. Coupez l’alimentation avant l’installation.
2. Choisissez un endroit pour installer le produit. Assurez-vous qu’il sera placé à plus de 2,3 m du sol et que le câblage nécessaire est disponible pour le raccordement électrique.
3. Tournez et retirez la plaque de fixation du corps de la lampe.
4. Tenez la plaque de fixation contre le plafond et marquez 6 points de montage.
5. Percez 6 trous dans le plafond selon les marquages. Insérez les chevilles et fixez la plaque de fixation avec les vis.
6. Fixez le câble de sécurité.
7. Raccordez les fils à l’aide du bornier.
   • L (phase) – fil marron
   • N (neutre) – fil bleu
8. Alignez la plaque de fixation à l’arrière du corps de la lampe et enclenchez-la dans la fente de verrouillage. Fixez-la en la tournant jusqu’à sa position.
9. Serrez les vis latérales du produit.
10. Vous pouvez maintenant remettre l’alimentation !

TÉLÉCOMMANDE
La télécommande fonctionne avec 2 piles AAA non rechargeables (non incluses). Lors de l’utilisation, vérifiez que les piles sont correctement installées (prêtez attention aux polarités). La distance maximale de fonctionnement est de 2 à 3 mètres.
A) Éteindre le produit (avec mémoire)
B) Une pression : sélectionner une seule couleur RGB
C) Une pression : sélectionner le mode RGB dynamique
D) Augmenter la luminosité
E) Diminuer la luminosité
F) Changer la température de couleur en blanc froid
G) Changer la température de couleur en blanc chaud
H) Allumer/éteindre la lumière
I) Vitesse ventilateur : lente
J) Vitesse ventilateur : normale
K) Vitesse ventilateur : rapide
L) Minuterie 2 heures pour le ventilateur
M) Minuterie 4 heures pour le ventilateur
N) Allumer/éteindre le ventilateur

GARANTIE ET RÉPARATION
Conservez la preuve d’achat pour bénéficier de la garantie gratuite pendant les 3 ans de validité ! Présentez la preuve d’achat ou tout autre justificatif au personnel de maintenance ! Aucune garantie gratuite n’est offerte dans les cas suivants :
1. Utilisation d’une tension incorrecta ou installation erronée.
2. Auto-réparation ou modification.
3. Utilisation incorrecte des accessoires.
4. Dommages dus au transport ou à d’autres accidents.

(HR) Modee Smart Lighting LED stropna lampa s ventilatorom 3CCT +RGBIC + daljinskim upravljačem

UPOZORENJE!
Opasnost od strujnog udara! Kako biste spriječili požar i električne nesreće, zabranjeno je koristiti prekidače koji nisu namijenjeni ovom stropnom ventilatoru! Isključite napajanje prije održavanja ili čišćenja kako biste izbjegli ozljede!

Molimo vas da prije instalacije pročitate sve sigurnosne napomene i upute za uporabu te ih sačuvate za buduću referencu. Provjerite je li stropna lampa ili neki njezin dio oštećen. Ako je oštećena, ne koristite proizvod i obratite se uvozniku radi garancije. Proizvod je namijenjen za kućnu uporabu u zatvorenom prostoru. Proizvod ima IP20 zaštitu (nije vodootporan). Nemojte instalirati na nestabilne stropove ili lagane konstrukcije! Nemojte instalirati na nagnute površine! Instalirajte isključivo na ravne površine! Provjerite može li strop izdržati najmanje 30 kg. Kako biste izbjegli ozljede, proizvod mora biti postavljen najmanje 2,3 m iznad poda. Nemojte instalirati na mjestima visokih temperatura ili u vlažnim prostorima! Lampa radi na mrežni napon. Instalaciju mora obaviti ovlašteni stručnjak u skladu s nacionalnim propisima. Uklonite svu ambalažu prije instalacije. Prije montiranja ili uklanjanja stropnog ventilatora isključite napajanje. Proizvođač i uvoznik ne odgovaraju za štetu nastalu zbog samostalnih popravaka ili nepravilne instalacije. Ako proizvod radi nepravilno, a rješenja za otklanjanje kvarova ne pomognu, isključite napajanje i kontaktirajte prodavatelja! Izvor svjetlosti u ovom svjetiljkom može zamijeniti samo proizvođač ili ovlašteni servis.

Ovaj proizvod sadrži izvor svjetlosti energetskog razreda F.

ODRŽAVANJE
Isključite proizvod prije održavanja! Tijekom rada stropna lampa se zagrijava. Ostavite je da se potpuno ohladi prije čišćenja. Obrišite poklopac mekom vlažnom krpom, zatim suhom. Nemojte brisati električne komponente! Ne koristite kemikalije, ulja ili maziva na bilo kojem dijelu proizvoda.

SADRŽAJ PAKETA
1x lampa s ventilatorom
6x tiple
6x vijka
1x daljinski upravljač
1x upute za uporabu

INSTALACIJA
1. Isključite napajanje prije instalacije.
2. Odaberite mjesto za ugradnju proizvoda. Provjerite da će biti postavljen iznad 2,3 m od razine poda i da je dostupno potrebno ožičenje za spajanje na električnu mrežu.
3. Okrenite i skinite montažnu ploču s tijela svjetiljke.
4. Držeći montažnu ploču uz strop, označite 6 točaka za montažu.
5. Izbušite 6 rupa u stropu prema oznakama. Umetnite tiple i pričvrstite montažnu ploču vijcima.
6. Povežite sigurnosno uže.
7. Spojite žice putem priključne stezaljke.
   • L (faza) – smeđa žica
   • N (nula) – plava žica
8. Poravnajte montažnu ploču na stražnjoj strani tijela svjetiljke i učvrstite je zakretanjem u ležište.
9. Zategnite bočne vijke na proizvodu.
10. Sada možete uključiti napajanje!

DALJINSKI UPRAVLJAČ
Daljinski upravljač radi na 2×AAA jednokratne baterije (nisu uključene). Prilikom korištenja provjerite jesu li baterije pravilno umetnute (obratite pozornost na polaritet). Maksimalna radna udaljenost daljinskog upravljača je 2–3 metra.
A) Isključivanje proizvoda (s memorijom)
B) Jedan pritisak: odabir jedne RGB boje
C) Jedan pritisak: odabir dinamičkog RGB načina
D) Povećanje svjetline
E) Smanjenje svjetline
F) Promjena temperature boje na hladno bijelu
G) Promjena temperature boje na toplo bijelu
H) Uključivanje/isključivanje svjetla
I) Brzina ventilatora: spora
J) Brzina ventilatora: normalna
K) Brzina ventilatora: brza
L) Tajmer od 2 sata za ventilator
M) Tajmer od 4 sata za ventilator
N) Uključivanje/isključivanje ventilatora

GARANCIJA I POPRAVAK
Sačuvajte račun za besplatnu garanciju tijekom 3 godine jamstvenog roka! Račun ili drugi dokaz morate pokazati serviseru! Ne nudimo besplatnu garanciju u sljedećim slučajevima:
1. Neispravna uporaba napona ili pogrešna instalacija.
2. Samostalni popravci ili preinake.
3. Neispravna uporaba dodatne opreme.
4. Oštećenja nastala tijekom transporta ili drugih nezgoda.

(IS) Modee Smart Lighting LED loftljós með viftu 3CCT +RGBIC + fjarstýringu

VIÐVÖRUN!
Hætta á raflosti! Til að koma í veg fyrir eldsvoða og rafmagnsslys er bannað að nota rofa sem eru ekki hannaðir fyrir þessa loftviftu! Slökkvið á rafmagninu áður en umhirða eða þrif eru framkvæmd til að forðast meiðsli!

Vinsamlegast lesið öll öryggisatriði og notkunarleiðbeiningar áður en uppsetning fer fram og geymið þær til seinni tíma. Athugið hvort loftljósið eða hlutar þess séu skemmdir. Ef skemmdir finnast má ekki nota vöruna – hafið samband við innflytjanda vegna ábyrgðar. Varðan er ætluð til notkunar innanhúss á heimilum. Varan hefur IP20 (ekki vatnsheld). Ekki setja upp í óstöðugan loftflöt eða í léttar burðargrindur! Ekki setja upp á hallandi yfirborð! Setjið aðeins upp á flöt yfirborð! Gakktu úr skugga um að loftið þoli að minnsta kosti 30 kg þyngd. Til að forðast meiðsli skal varan vera í að minnsta kosti 2,3 m hæð frá gólfi. Ekki setja upp á heit yfirborð eða á rökum stöðum! Lampinn virkar á rafmagn úr rafkerfi. Uppsetningu verður að framkvæma af löggiltum sérfræðingi samkvæmt reglum landsins. Fjarlægið allt umbúðaefni fyrir uppsetningu. Slökkvið alltaf á rafmagni áður en loftviftan er sett upp eða tekin niður. Framleiðandi og innflytjandi bera enga ábyrgð á skemmdum sem verða vegna sjálfstæðrar viðgerðar eða rangrar uppsetningar. Ef varan virkar óeðlilega og bilanaleit leysir ekki vandann skaltu slökkva á rafmagni og hafa samband við seljanda! Ljósuppsprettan í þessari ljósasamstæðu má aðeins skipta út af framleiðanda eða viðurkenndri þjónustu.

Þessi vara inniheldur ljósuppsprettu í orkuflokki F.

VIÐHALD
Slökktu á vörunni fyrir viðhald! Loftljósið hitnar í notkun. Leyfið því að kólna alveg áður en það er þrif. Hreinsið hlífina með mjúkum rökum klút og síðan þurrum. Ekki hreinsa rafmagnshluta! Ekki nota efni, olíur eða smurefni á neinn hluta vörunnar.

INNIHALD KASSA
1x lampi með viftu
6x plasttappar
6x skrúfur
1x fjarstýring
1x leiðbeiningar

UPPSETNING
1. Slökkvið á straumnum áður en uppsetning hefst.
2. Veljið stað til að setja vöruna upp. Gakkið úr skugga um að hún verði staðsett meira en 2,3 m yfir gólfi og að nauðsynleg raflögn sé til staðar.
3. Snúið og fjarlægið festiplötuna af lampahúsinu.
4. Haldið festiplötunni upp að loftinu og merkið 6 festipunkta.
5. Borðið 6 göt í loftið samkvæmt merkingum. Setjið inn plasttappana og festið plötuna með skrúfum.
6. Tengið öryggisreipið.
7. Tengið rafmagnsvírana með tengiklemmu.
   • L (lifandi) – brúnn vír
   • N (núll) – blár vír
8. Raðið festiplötunni að aftan á lampahúsinu og smellið henni í læsingarraufina. Festið hana með því að snúa henni í rétta stöðu.
9. Herðið skrúfurnar á hliðum vörunnar.
10. Nú má kveikja á straumnum!

FJARSTÝRING
Fjarstýringin virkar með 2×AAA einnota rafhlöðum (fylgja ekki með). Gætið þess að rafhlöðurnar séu rétt settar í (athugið já- og neipóla). Hámarksvirknihafi fjarstýringarinnar er 2–3 metrar.
A) Slökkva á vörunni (með minni)
B) Eitt ýtt: velja eitt RGB-lit
C) Eitt ýtt: velja dynamic RGB-ham
D) Auka birtu
E) Minnka birtu
F) Breyta litahitastigi í köldu hvíta
G) Breyta litahitastigi í hlýja hvíta
H) Kveikja/slökkva á ljósinu
I) Hraði viftu: hægur
J) Hraði viftu: meðal
K) Hraði viftu: hraður
L) 2 klst. tímastillir fyrir viftu
M) 4 klst. tímastillir fyrir viftu
N) Kveikja/slökkva á viftu

ÁBYRGÐ OG VIÐGERÐ
Geymið kvittun til að nýta ykkur 3 ára ábyrgðina! Sýnið kvittun eða annað sönnunargagn við þjónustu! Ókeypis ábyrgð gildir ekki ef:
1. Röng spenna er notuð eða uppsetning er röng.
2. Reynt er að gera við sjálf eða breyta vöru.
3. Aukahlutir eru notaðir ranglega.
4. Skemmdir verða við flutning eða önnur slys.

(IT) Modee Smart Lighting Lampada da soffitto LED con ventilatore 3CCT +RGBIC + telecomando

AVVISO!
Pericolo di scossa elettrica! Per evitare incendi e incidenti elettrici è vietato utilizzare interruttori non compatibili con questo ventilatore da soffitto! Scollegare l’alimentazione prima della manutenzione o della pulizia per evitare infortuni!

Leggere tutte le avvertenze di sicurezza e le istruzioni d’uso prima dell’installazione e conservarle per riferimento futuro. Verificare che la lampada da soffitto o alcune delle sue parti non siano danneggiate. In caso di danni, non utilizzare il prodotto e contattare l’importatore per le questioni di garanzia. Il prodotto è progettato per uso domestico in ambienti interni. Grado di protezione IP20 (non impermeabile). Non installare su soffitti instabili o strutture leggere! Non installare su superfici inclinate! Installare solo su superfici piane! Assicurarsi che il soffitto possa sostenere almeno 30 kg. Per evitare lesioni, il prodotto deve essere installato ad almeno 2,3 m dal pavimento. Non installare su superfici ad alta temperatura o in luoghi umidi! La lampada funziona a tensione di rete. L’installazione deve essere effettuata da un professionista autorizzato secondo le normative nazionali. Rimuovere tutto l’imballaggio prima dell’installazione. Prima di installare o smontare il ventilatore da soffitto, spegnere sempre l’alimentazione. Il produttore e l’importatore non sono responsabili per danni causati da riparazioni autonome o installazioni errate. Se il prodotto funziona in modo anomalo e la risoluzione dei problemi non aiuta, spegnere l’alimentazione e contattare il rivenditore! La sorgente luminosa di questo apparecchio può essere sostituita solo dal produttore o da un centro assistenza autorizzato.

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe energetica F.

MANUTENZIONE
Spegnere il prodotto prima della manutenzione! La lampada da soffitto si scalda durante l’uso. Lasciarla raffreddare completamente prima della pulizia. Pulire il coperchio con un panno morbido e umido, poi asciutto. Non pulire le parti elettriche! Non applicare prodotti chimici, oli o lubrificanti su nessuna parte del prodotto.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE
1x lampada con ventilatore
6x tasselli
6x viti
1x telecomando
1x manuale utente

INSTALLAZIONE
1. Spegnere l’alimentazione prima dell’installazione.
2. Scegliere un luogo per installare il prodotto. Assicurarsi che sia posizionato a più di 2,3 m dal pavimento e che il cablaggio necessario per il collegamento elettrico sia disponibile.
3. Ruotare e rimuovere la piastra di montaggio dal corpo della lampada.
4. Tenere la piastra di montaggio contro il soffitto e segnare 6 punti per l’installazione.
5. Forare 6 fori nel soffitto seguendo i segni. Inserire i tasselli e fissare la piastra di montaggio con le viti.
6. Collegare la fune di sicurezza.
7. Collegare i cavi tramite il morsetto.
   • L (fase) – filo marrone
   • N (neutro) – filo blu
8. Allineare la piastra di montaggio sul retro del corpo lampada e agganciarla nella fessura di bloccaggio. Fissarla ruotandola in posizione.
9. Stringere le viti laterali del prodotto.
10. Ora è possibile riattivare l’alimentazione!

TELECOMANDO
Il telecomando funziona con 2 batterie AAA non ricaricabili (non incluse). Durante l’uso, verificare che le batterie siano inserite correttamente (prestare attenzione alla polarità). La distanza massima di funzionamento è 2–3 metri.
A) Spegnere il prodotto (con memoria)
B) Un clic: selezione di un singolo colore RGB
C) Un clic: selezione della modalità RGB dinamica
D) Aumentare la luminosità
E) Diminuire la luminosità
F) Modificare la temperatura del colore su bianco freddo
G) Modificare la temperatura del colore su bianco caldo
H) Accendere/spegnere la luce
I) Velocità ventola: lenta
J) Velocità ventola: normale
K) Velocità ventola: veloce
L) Timer 2 ore per ventola
M) Timer 4 ore per ventola
N) Accendere/spegnere la ventola

GARANZIA E RIPARAZIONE
Conservare lo scontrino per usufruire della garanzia gratuita per l’intero periodo di 3 anni! Mostrare lo scontrino o altra prova al personale di assistenza! La garanzia gratuita non è valida nei seguenti casi:
1. Uso di tensione errata o installazione scorretta.
2. Riparazioni o modifiche autonome.
3. Uso scorretto degli accessori.
4. Danni causati da trasporto o altri incidenti.

(LT) Modee Smart Lighting LED lubų šviestuvas su ventiliatoriumi 3CCT +RGBIC + nuotolinio valdymo pultu

ĮSPĖJIMAS!
Elektros smūgio pavojus! Siekiant išvengti gaisro ir elektros smūgio nelaimių, draudžiama naudoti šiam lubų ventiliatoriui netinkamus jungiklius! Prieš atliekant priežiūrą ar valymą, būtina atjungti elektros tiekimą, kad būtų išvengta sužalojimų!

Prieš montavimą perskaitykite visas saugos pastabas ir naudojimo instrukcijas ir išsaugokite jas ateičiai. Patikrinkite, ar lubų šviestuvas ar kuri nors jo dalis nėra pažeista. Jei pastebite pažeidimų, nenaudokite gaminio ir kreipkitės į importuotoją dėl garantijos klausimų. Gaminys skirtas naudoti namų viduje. Apsaugos klasė IP20 (nėra atsparus vandeniui). Nemontuokite ant nestabilių lubų ar lengvų konstrukcijų! Nemontuokite ant nuožulnių paviršių! Montuokite tik ant lygių paviršių! Įsitikinkite, kad lubos gali atlaikyti bent 30 kg svorį. Kad išvengtumėte sužalojimų, gaminys turi būti įrengiamas ne žemiau kaip 2,3 m nuo grindų. Nemontuokite ant aukštos temperatūros paviršių ar drėgnose vietose! Šviestuvas veikia nuo elektros tinklo. Montavimą turi atlikti įgaliotas specialistas pagal nacionalinius reikalavimus. Prieš montuojant pašalinkite visas pakuotės medžiagas. Prieš montuodami ar išardydami ventiliatorių, visada išjunkite elektros tiekimą. Gamintojas ir importuotojas neatsako už žalą, atsiradusią dėl savarankiškų remontų ar netinkamo montavimo. Jei gaminys veikia neįprastai ir gedimų šalinimo sprendimai nepadeda, išjunkite elektros tiekimą ir susisiekite su pardavėju! Šio šviestuvo šviesos šaltinį gali pakeisti tik gamintojas arba jo įgaliotas serviso partneris.

Šis gaminys turi energinio efektyvumo klasės F šviesos šaltinį.

PRIEŽIŪRA
Prieš atliekant priežiūrą, išjunkite gaminį! Lubų šviestuvas įkaista veikimo metu. Prieš valydami leiskite jam visiškai atvėsti. Valykite gaubtą minkšta drėgna šluoste, po to – sausa. Nevalykite elektros komponentų! Nenaudokite jokių chemikalų, alyvų ar tepalų jokiai gaminio daliai.

PAVAS PAKUOTĖJE
1x šviestuvas su ventiliatoriumi
6x kaiščiai
6x varžtai
1x nuotolinio valdymo pultas
1x naudojimo instrukcija

MONTAVIMAS
1. Prieš montuodami išjunkite maitinimą.
2. Pasirinkite tinkamą vietą gaminiui įrengti. Įsitikinkite, kad jis bus sumontuotas daugiau nei 2,3 m virš grindų ir kad reikalinga laidų instaliacija yra prieinama.
3. Pasukite ir nuimkite montavimo plokštę nuo šviestuvo korpuso.
4. Pridėkite montavimo plokštę prie lubų ir pažymėkite 6 tvirtinimo taškus.
5. Pagal žymes išgręžkite 6 skyles lubose. Įstatykite kaiščius ir pritvirtinkite montavimo plokštę varžtais.
6. Prijunkite saugos virvę.
7. Prijunkite laidus per gnybtų jungtį.
   • L (fazė) – ruda viela
   • N (nulis) – mėlyna viela
8. Sulygiuokite montavimo plokštę šviestuvo galinėje dalyje ir įstatykite ją į fiksavimo angą. Pritvirtinkite ją pasukdami į vietą.
9. Priveržkite šoninius varžtus.
10. Dabar galite įjungti maitinimą!

NUOTOLINIO VALDYMO PULTAS
Nuotolinio valdymo pultas veikia su 2×AAA vienkartinėmis baterijomis (nepridedamos). Naudojant pultą patikrinkite, ar baterijos įdėtos teisingai (atkreipkite dėmesį į poliškumą). Maksimalus veikimo atstumas – 2–3 metrai.
A) Išjungti gaminį (su atmintimi)
B) Vienas paspaudimas: pasirinkti vieną RGB spalvą
C) Vienas paspaudimas: pasirinkti dinaminį RGB režimą
D) Padidinti ryškumą
E) Sumažinti ryškumą
F) Pakeisti spalvinę temperatūrą į šaltai baltą
G) Pakeisti spalvinę temperatūrą į šiltai baltą
H) Įjungti/išjungti šviesą
I) Ventiliatoriaus greitis: lėtas
J) Ventiliatoriaus greitis: normalus
K) Ventiliatoriaus greitis: greitas
L) 2 valandų laikmatis ventiliatoriui
M) 4 valandų laikmatis ventiliatoriui
N) Įjungti/išjungti ventiliatorių

GARANTIJA IR REMONTAS
Išsaugokite pirkimo kvitą, kad galėtumėte naudotis 3 metų garantija! Pateikite kvitą arba kitą dokumentą aptarnavimo personalui! Garantija netaikoma šiais atvejais:
1. Naudota netinkama įtampa arba neteisingas montavimas.
2. Savarankiški remontai ar modifikacijos.
3. Netinkamas priedų naudojimas.
4. Transportavimo ar kitų nelaimingų atsitikimų metu patirta žala.

(LV) Modee Smart Lighting LED griestu lampa ar ventilatoru 3CCT +RGBIC + tālvadības pulti

BRĪDINĀJUMS!
Elektriskās strāvas trieciena risks! Lai novērstu ugunsgrēku un elektrotraumas, ir aizliegts izmantot slēdžus, kas nav paredzēti šim griestu ventilatoram! Pirms tehniskās apkopes vai tīrīšanas atslēdziet barošanu, lai izvairītos no traumām!

Lūdzu, pirms uzstādīšanas izlasiet visus drošības norādījumus un lietošanas instrukciju un saglabājiet tos turpmākai nepieciešamībai. Pārbaudiet, vai griestu lampa vai kāda tās daļa nav bojāta. Ja ir bojājumi, neizmantojiet produktu un sazinieties ar importētāju par garantijas jautājumiem. Produkts ir paredzēts izmantošanai mājsaimniecības telpās. Produkta aizsardzības klase ir IP20 (nav ūdensizturīgs). Neuzstādiet uz nestabiliem griestiem vai vieglām konstrukcijām! Neuzstādiet uz slīpām virsmām! Uzstādiet tikai uz līdzenām virsmām! Pārliecinieties, ka griesti var izturēt vismaz 30 kg svaru. Lai izvairītos no traumām, produkts jāuzstāda vismaz 2,3 m augstumā virs grīdas. Neuzstādiet uz karstām virsmām vai mitrās vietās! Lampa darbojas ar tīkla spriegumu. Uzstādīšanu drīkst veikt tikai sertificēts speciālists, ievērojot valsts noteikumus. Pirms uzstādīšanas noņemiet visu iepakojumu. Pirms ventilatora uzstādīšanas vai demontāžas vienmēr atslēdziet barošanu. Ražotājs un importētājs neuzņemas atbildību par bojājumiem, kas radušies neatbilstošas uzstādīšanas vai pašrocīgu remontu rezultātā. Ja produkts darbojas neparasti un problēmu novēršana nepalīdz, atslēdziet barošanu un sazinieties ar pārdevēju! Šajā gaismeklī esošo gaismas avotu drīkst nomainīt tikai ražotājs vai tā pilnvarots servisa centrs.

Šis produkts satur F energoefektivitātes klases gaismas avotu.

APKOPE
Pirms apkopes izslēdziet produktu! Darbības laikā griestu lampa sakarst. Pirms tīrīšanas ļaujiet tai pilnībā atdzist. Noslaukiet pārsegu ar mīkstu mitru drānu, pēc tam ar sausu. Nenotīriet elektriskās detaļas! Neizmantojiet ķīmiskas vielas, eļļas vai smērvielas uz jebkuras produkta daļas.

IEPAKOJUMA SATURS
1x lampa ar ventilatoru
6x dībeļi
6x skrūves
1x tālvadības pults
1x lietošanas instrukcija

UZSTĀDĪŠANA
1. Pirms uzstādīšanas izslēdziet barošanu.
2. Izvēlieties vietu produkta uzstādīšanai. Pārliecinieties, ka tas atradīsies vairāk nekā 2,3 m virs grīdas un ka ir pieejams nepieciešamais elektroinstalācijas pieslēgums.
3. Pagrieziet un noņemiet montāžas plāksni no lampas korpusa.
4. Turot montāžas plāksni pie griestiem, atzīmējiet 6 stiprināšanas punktus.
5. Pēc atzīmēm izurbiet 6 caurumus griestos. Ievietojiet dībeļus un piestipriniet montāžas plāksni ar skrūvēm.
6. Pievienojiet drošības trosi.
7. Pievienojiet vadus, izmantojot spaiļu bloku.
   • L (fāze) – brūns vads
   • N (nulle) – zils vads
8. Nolīdziniet montāžas plāksni lampas aizmugurē un iespraudiet to fiksācijas vietā. Nostipriniet, pagriežot to vietā.
9. Pieskrūvējiet produkta sānu skrūves.
10. Tagad varat ieslēgt barošanu!

TĀLVADĪBAS PULTS
Tālvadības pults darbojas ar 2×AAA vienreizlietojamām baterijām (nav iekļautas). Izmantojot pulti, pārbaudiet, vai baterijas ir pareizi ievietotas (pievērsiet uzmanību polaritātei). Maksimālais darbības attālums – 2–3 metri.
A) Izslēgt produktu (ar atmiņu)
B) Viens spiediens: izvēlēties vienu RGB krāsu
C) Viens spiediens: izvēlēties dinamisko RGB režīmu
D) Palielināt spilgtumu
E) Samazināt spilgtumu
F) Mainīt krāsu temperatūru uz auksti baltu
G) Mainīt krāsu temperatūru uz silti baltu
H) Ieslēgt/izslēgt gaismu
I) Ventilatora ātrums: lēns
J) Ventilatora ātrums: normāls
K) Ventilatora ātrums: ātrs
L) 2 stundu taimeris ventilatoram
M) 4 stundu taimeris ventilatoram
N) Ieslēgt/izslēgt ventilatoru

GARANTIJA UN REMONTS
Saglabājiet pirkuma čeku, lai izmantotu 3 gadu garantiju! Uzrādiet čeku vai citu apliecinājumu servisa personālam! Bezmaksas garantija netiek nodrošināta šādos gadījumos:
1. Nepareiza sprieguma izmantošana vai kļūdaina uzstādīšana.
2. Pašrocīgi remonti vai modifikācijas.
3. Nepareiza piederumu lietošana.
4. Bojājumi, kas radušies transportēšanas vai citu negadījumu laikā.

(NL) Modee Smart Lighting LED plafondlamp met ventilator 3CCT +RGBIC + afstandsbediening

WAARSCHUWING!
Gevaar voor elektrische schok! Om brand en elektrische ongelukken te voorkomen, is het verboden om schakelaars te gebruiken die niet geschikt zijn voor deze plafondventilator! Schakel de stroom uit vóór onderhoud of reiniging om letsel te voorkomen!

Lees vóór installatie alle veiligheidsinstructies en de gebruiksaanwijzing en bewaar ze voor toekomstig gebruik. Controleer of de plafondlamp of een van de onderdelen beschadigd is. Als er schade is, gebruik het product dan niet en neem contact op met de importeur voor garantievragen. Het product is bedoeld voor gebruik binnenshuis in huishoudelijke omgevingen. De beschermingsklasse is IP20 (niet waterdicht). Installeer niet op een instabiel plafond of lichte constructie! Installeer niet op schuine oppervlakken! Installeer alleen op vlakke oppervlakken! Zorg dat het plafond minimaal 30 kg kan dragen. Om letsel te voorkomen moet het product minimaal 2,3 m boven de vloer worden geïnstalleerd. Installeer niet op hete oppervlakken of in vochtige ruimtes! Deze lamp werkt op netspanning. De installatie moet worden uitgevoerd door een erkend vakman volgens de nationale voorschriften. Verwijder alle verpakkingsmateriaal vóór installatie. Schakel de stroom uit vóór het installeren of demonteren van de ventilator. De fabrikant en importeur zijn niet verantwoordelijk voor schade door eigen reparaties of verkeerde installatie. Als het product abnormaal werkt en de probleemoplossing niet helpt, schakel dan de stroom uit en neem contact op met de verkoper! De lichtbron in deze lamp mag uitsluitend worden vervangen door de fabrikant of een erkende servicedienst.

Dit product bevat een lichtbron met energieklasse F.

ONDERHOUD
Schakel het product uit vóór onderhoud! De plafondlamp wordt heet tijdens gebruik. Laat de lamp volledig afkoelen vóór reiniging. Reinig de kap met een zachte, vochtige doek en daarna met een droge doek. Reinig geen elektrische onderdelen! Gebruik geen chemicaliën, oliën of smeermiddelen op enig onderdeel van het product.

INHOUD VAN DE DOOS
1x lamp met ventilator
6x pluggen
6x schroeven
1x afstandsbediening
1x handleiding

INSTALLATIE
1. Schakel de stroom uit vóór de installatie.
2. Kies een plaats om het product te installeren. Zorg ervoor dat het meer dan 2,3 m boven de vloer wordt geplaatst en dat de benodigde bedrading aanwezig is om het product op het elektriciteitsnet aan te sluiten.
3. Draai de montageplaat los en verwijder deze van het lamphuis.
4. Houd de montageplaat tegen het plafond en markeer 6 bevestigingspunten.
5. Boor 6 gaten in het plafond op basis van de markeringen. Plaats de pluggen en bevestig de montageplaat met de schroeven.
6. Bevestig het veiligheidskoord.
7. Sluit de draden aan via de klemmen.
   • L (fase) – bruine draad
   • N (nul) – blauwe draad
8. Lijn de montageplaat uit aan de achterkant van het lamphuis en klik deze in de vergrendelingssleuf. Zet vast door deze op zijn plek te draaien.
9. Draai de schroeven aan de zijkant van het product vast.
10. U kunt nu de stroom inschakelen!

AFSTANDSBEDIENING
De afstandsbediening werkt met 2×AAA niet-oplaadbare batterijen (niet inbegrepen). Controleer bij gebruik of de batterijen correct zijn geplaatst (let op de polen). De maximale werkafstand bedraagt 2–3 meter.
A) Product uitschakelen (met geheugenfunctie)
B) Één keer drukken: één enkele RGB-kleur selecteren
C) Één keer drukken: dynamische RGB-modus selecteren
D) Helderheid verhogen
E) Helderheid verlagen
F) Kleurtemperatuur wijzigen naar koud wit
G) Kleurtemperatuur wijzigen naar warm wit
H) Licht aan/uit
I) Ventilatorsnelheid: langzaam
J) Ventilatorsnelheid: normaal
K) Ventilatorsnelheid: snel
L) 2-uurs timer voor ventilator
M) 4-uurs timer voor ventilator
N) Ventilator aan/uit

GARANTIE EN REPARATIE
Bewaar het aankoopbewijs voor de volledige duur van de 3-jarige garantie! Toon het aankoopbewijs of een ander bewijs aan het onderhoudspersoneel! Gratis garantie wordt niet verleend in de volgende gevallen:
1. Verkeerd voltage of foutieve installatie.
2. Zelfstandige reparatie of wijziging.
3. Onjuist gebruik van accessoires.
4. Schade door transport of andere ongevallen.

(NO) Modee Smart Lighting LED taklampe med vifte 3CCT +RGBIC + fjernkontroll

ADVARSEL!
Fare for elektrisk støt! For å unngå brann og elektriske ulykker er det forbudt å bruke brytere som ikke er beregnet for denne takviften! Koble fra strømmen før vedlikehold eller rengjøring for å unngå personskader!

Les alle sikkerhetsmerknader og bruksanvisningen før installasjon, og oppbevar dem for fremtidig bruk. Kontroller om taklampen eller noen av dens deler er skadet. Dersom den er skadet, må produktet ikke brukes – kontakt importøren ved garantihenvendelser. Produktet er beregnet for innendørs bruk i husholdninger. Produktet har IP20 (ikke vanntett). Ikke installer på ustabile tak eller lette bærekonstruksjoner! Ikke installer på skrå flater! Installer kun på flate overflater! Sørg for at taket tåler minst 30 kg. For å unngå personskader må produktet monteres minst 2,3 m over gulvet. Ikke installer på varme overflater eller i fuktige omgivelser! Lampen drives av nettspenning. Installasjonen må utføres av autorisert fagperson i samsvar med nasjonale forskrifter. Fjern all emballasje før installasjon. Slå alltid av strømmen før montering eller demontering av viften. Produsenten og importøren er ikke ansvarlige for skader som oppstår på grunn av egen reparasjon eller feil installasjon. Hvis produktet fungerer unormalt og feilsøking ikke løser problemet, slå av strømmen og kontakt forhandleren! Lyskilden i denne lampen må kun byttes av produsenten eller et autorisert servicesenter.

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse F.

VEDLIKEHOLD
Slå av produktet før vedlikehold! Taklampen blir varm under bruk. La den kjøle seg helt ned før rengjøring. Tørk av dekselet med en myk, fuktig klut og deretter en tørr klut. Ikke tørk av elektriske komponenter! Ikke bruk kjemikalier, oljer eller smøremidler på noen del av produktet.

PAKKENS INNHOLD
1x lampe med vifte
6x plugger
6x skruer
1x fjernkontroll
1x brukermanual

INSTALLASJON
1. Slå av strømmen før installasjon.
2. Velg et sted å installere produktet. Sørg for at det monteres mer enn 2,3 m over gulvet og at nødvendig elektrisk tilkobling er tilgjengelig.
3. Vri og fjern monteringsplaten fra lampehuset.
4. Hold monteringsplaten mot taket og merk av 6 festepunkter.
5. Bor 6 hull i taket etter merkene. Sett inn plugger og fest monteringsplaten med skruene.
6. Koble til sikkerhetstauet.
7. Koble ledningene gjennom koblingsklemmen.
   • L (fase) – brun ledning
   • N (nøytral) – blå ledning
8. Juster monteringsplaten på baksiden av lampen og klikk den inn i låsesporene. Fest den ved å vri den på plass.
9. Stram skruene på siden av produktet.
10. Nå kan du slå på strømmen!

FJERNKONTROLL
Fjernkontrollen fungerer med 2×AAA ikke-oppladbare batterier (følger ikke med). Kontroller ved bruk at batteriene er satt inn riktig (merk polariteten). Maksimal rekkevidde er 2–3 meter.
A) Slå av produktet (med minne)
B) Ett trykk: velg én enkelt RGB-farge
C) Ett trykk: velg dynamisk RGB-modus
D) Øk lysstyrke
E) Reduser lysstyrke
F) Endre fargetemperatur til kaldhvit
G) Endre fargetemperatur til varmhvit
H) Lys av/på
I) Viftehastighet: lav
J) Viftehastighet: normal
K) Viftehastighet: høy
L) 2-timers timer for vifte
M) 4-timers timer for vifte
N) Vifte av/på

GARANTI OG REPARASJON
Ta vare på kjøpskvitteringen for å benytte gratis garanti i løpet av de 3 garantisårene! Vis kvitteringen eller annen dokumentasjon til servicepersonell! Gratis garanti gis ikke i følgende tilfeller:
1. Feil spenning eller feil installasjon.
2. Egenreparasjoner eller modifikasjoner.
3. Feil bruk av tilbehør.
4. Skader som følge av transport eller andre uhell.

(PL) Modee Smart Lighting LED lampa sufitowa z wentylatorem 3CCT +RGBIC + pilot zdalnego sterowania

OSTRZEŻENIE!
Niebezpieczeństwo porażenia prądem! Aby zapobiec pożarom i wypadkom elektrycznym, zabrania się używania przełączników, które nie są przeznaczone do tego wentylatora sufitowego! Przed konserwacją lub czyszczeniem należy odłączyć zasilanie, aby uniknąć obrażeń!

Przed instalacją prosimy przeczytać wszystkie uwagi dotyczące bezpieczeństwa oraz instrukcję obsługi i zachować je na przyszłość. Sprawdź, czy lampa sufitowa lub którykolwiek z jej elementów nie jest uszkodzony. W przypadku uszkodzeń nie używaj produktu i skontaktuj się z importerem w sprawie gwarancji. Produkt jest przeznaczony do użytku w pomieszczeniach domowych. Klasa ochrony IP20 (nie jest wodoodporny). Nie instalować na niestabilnych sufitach ani lekkich konstrukcjach! Nie instalować na powierzchniach pochyłych! Montować wyłącznie na powierzchniach płaskich! Upewnić się, że sufit wytrzyma co najmniej 30 kg obciążenia. Aby uniknąć obrażeń, produkt musi być zamontowany co najmniej 2,3 m nad podłogą. Nie instalować w miejscach o wysokiej temperaturze ani w wilgotnych pomieszczeniach! Lampa działa na napięciu sieciowym. Instalacja musi być wykonana przez uprawnionego specjalistę zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przed instalacją należy usunąć wszystkie materiały opakowaniowe. Przed montażem lub demontażem wentylatora koniecznie odłączyć zasilanie. Producent i importer nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikające z samodzielnych napraw lub nieprawidłowej instalacji. Jeśli produkt działa nieprawidłowo, a opisane działania nie usuwają problemu, odłącz zasilanie i skontaktuj się ze sprzedawcą! Źródło światła w tej lampie może być wymienione wyłącznie przez producenta lub autoryzowany serwis.

Produkt zawiera źródło światła o klasie energooszczędności F.

KONSERWACJA
Wyłącz produkt przed konserwacją! Lampa nagrzewa się podczas pracy. Przed czyszczeniem pozostawić ją do całkowitego ostygnięcia. Przetrzeć osłonę miękką, wilgotną ściereczką, a następnie suchą. Nie czyścić elementów elektrycznych! Nie stosować żadnych chemikaliów, olejów ani środków smarnych na żadnej części produktu.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA
1x lampa z wentylatorem
6x kołki
6x wkręty
1x pilot
1x instrukcja obsługi

INSTALACJA
1. Przed instalacją wyłącz zasilanie.
2. Wybierz miejsce do montażu produktu. Upewnij się, że będzie zamontowany ponad 2,3 m nad podłogą oraz że dostępne jest odpowiednie okablowanie do podłączenia urządzenia do sieci elektrycznej.
3. Obróć i zdejmij płytę montażową z korpusu lampy.
4. Przyłóż płytę montażową do sufitu i zaznacz 6 punktów montażowych.
5. Wywierć 6 otworów w suficie zgodnie ze znakami. Włóż kołki rozporowe i przykręć płytę montażową śrubami.
6. Podłącz linkę zabezpieczającą.
7. Podłącz przewody za pomocą złączki.
   • L (fazowy) – brązowy przewód
   • N (neutralny) – niebieski przewód
8. Wyrównaj płytę montażową z tyłu lampy i wsuń ją w szczelinę blokującą. Zamocuj, obracając ją na miejsce.
9. Dokręć boczne śruby produktu.
10. Można włączyć zasilanie!

PILOT
Pilot działa na 2×AAA baterie jednorazowe (niedołączone). Podczas używania sprawdź poprawność włożenia baterii (zwróć uwagę na biegunowość). Maksymalny zasięg działania wynosi 2–3 metry.
A) Wyłączenie produktu (z pamięcią)
B) Jedno naciśnięcie: wybór pojedynczego koloru RGB
C) Jedno naciśnięcie: wybór dynamicznego trybu RGB
D) Zwiększenie jasności
E) Zmniejszenie jasności
F) Zmiana temperatury barwowej na zimną biel
G) Zmiana temperatury barwowej na ciepłą biel
H) Włączenie/wyłączenie światła
I) Prędkość wentylatora: wolna
J) Prędkość wentylatora: normalna
K) Prędkość wentylatora: szybka
L) Timer 2-godzinny dla wentylatora
M) Timer 4-godzinny dla wentylatora
N) Włączenie/wyłączenie wentylatora

GWARANCJA I NAPRAWA
Zachowaj dowód zakupu, aby móc skorzystać z 3-letniej gwarancji! Okazać dowód zakupu lub inny dokument obsłudze serwisowej! Darmowa gwarancja nie przysługuje w następujących przypadkach:
1. Niewłaściwe napięcie lub błędna instalacja.
2. Samodzielne naprawy lub modyfikacje.
3. Niewłaściwe użycie akcesoriów.
4. Uszkodzenia powstałe podczas transportu lub innych wypadków.

(PT) Modee Smart Lighting Lâmpada de teto LED com ventilador 3CCT +RGBIC + controlo remoto

AVISO!
Perigo de choque elétrico! Para evitar incêndios e acidentes elétricos, é proibido utilizar interruptores que não sejam adequados para este ventilador de teto! Desligue a alimentação antes de realizar manutenção ou limpeza para evitar ferimentos!

Leia todas as instruções de segurança e o manual de utilização antes da instalação e guarde-os para referência futura. Verifique se a lâmpada de teto ou alguma das suas partes está danificada. Caso esteja danificada, não utilize o produto e contacte o importador para questões de garantia. O produto foi concebido para utilização doméstica em interiores. O produto possui classificação IP20 (não é à prova de água). Não instale em tetos instáveis ou estruturas leves! Não instale em superfícies inclinadas! Instale apenas em superfícies planas! Certifique-se de que o teto pode suportar pelo menos 30 kg. Para evitar ferimentos, o produto deve ser instalado a pelo menos 2,3 m do chão. Não instale sobre superfícies quentes ou em locais húmidos! Esta lâmpada funciona com tensão da rede elétrica. A instalação deve ser realizada por um profissional autorizado de acordo com os regulamentos nacionais. Remova todas as embalagens antes da instalação. Antes de instalar ou desmontar o ventilador, desligue sempre a alimentação. O fabricante e o importador não se responsabilizam por danos resultantes de reparações não autorizadas ou de instalação incorreta. Se o produto funcionar de forma anormal e as soluções de resolução de problemas não ajudarem, desligue a alimentação e contacte o vendedor! A fonte de luz deste aparelho só pode ser substituída pelo fabricante ou por um serviço autorizado.

Este produto contém uma fonte de luz da classe de eficiência energética F.

MANUTENÇÃO
Desligue o produto antes de efetuar manutenção! A lâmpada de teto aquece durante o funcionamento. Deixe arrefecer completamente antes de limpar. Limpe a cobertura com um pano macio e húmido e, em seguida, com um pano seco. Não limpe os componentes elétricos! Não aplique produtos químicos, óleos ou lubrificantes em qualquer parte do produto.

CONTEÚDO DA CAIXA
1x lâmpada com ventilador
6x buchas
6x parafusos
1x controlo remoto
1x manual do utilizador

INSTALAÇÃO
1. Desligue a alimentação antes da instalação.
2. Escolha um local para instalar o produto. Certifique-se de que ficará a mais de 2,3 m do chão e de que a cablagem necessária está disponível para a ligação elétrica.
3. Rode e retire a placa de montagem do corpo da lâmpada.
4. Segure a placa de montagem contra o teto e marque 6 pontos para a instalação.
5. Fure 6 furos no teto de acordo com as marcações. Insira as buchas e fixe a placa de montagem com os parafusos.
6. Conecte o cabo de segurança.
7. Conecte os fios através da reglete.
   • L (fase) – fio castanho
   • N (neutro) – fio azul
8. Alinhe a placa de montagem na parte traseira da lâmpada e encaixe-a na ranhura de bloqueio. Fixe girando até ficar na posição correta.
9. Aperte os parafusos laterais do produto.
10. Agora pode ligar a alimentação!

CONTROLO REMOTO
O comando funciona com 2×AAA pilhas não recarregáveis (não incluídas). Ao utilizar o comando, verifique se as pilhas estão corretamente instaladas (atenção à polaridade). A distância máxima de funcionamento é de 2–3 metros.
A) Desligar o produto (com memória)
B) Premir uma vez: selecionar uma única cor RGB
C) Premir uma vez: selecionar o modo RGB dinâmico
D) Aumentar brilho
E) Diminuir brilho
F) Alterar a temperatura de cor para branco frio
G) Alterar a temperatura de cor para branco quente
H) Ligar/desligar a luz
I) Velocidade do ventilador: lenta
J) Velocidade do ventilador: normal
K) Velocidade do ventilador: rápida
L) Temporizador de 2 horas para o ventilador
M) Temporizador de 4 horas para o ventilador
N) Ligar/desligar o ventilador

GARANTIA E REPARAÇÃO
Guarde o comprovativo de compra para usufruir da garantia gratuita durante os 3 anos de validade! Apresente o comprovativo de compra ou outro documento à assistência técnica! Não oferecemos garantia gratuita nos seguintes casos:
1. Utilização de voltagem incorreta ou instalação inadequada.
2. Reparações ou modificações realizadas pelo utilizador.
3. Uso incorreto de acessórios.
4. Danos causados por transporte ou outros acidentes.

(RO) Modee Smart Lighting Lampă de tavan LED cu ventilator 3CCT +RGBIC + telecomandă

AVERTISMENT!
Pericol de electrocutare! Pentru a preveni incendiile și accidentele electrice, este interzisă utilizarea întrerupătoarelor care nu sunt compatibile cu acest ventilator de tavan! Deconectați alimentarea înainte de întreținere sau curățare pentru a evita accidentările!

Vă rugăm să citiți toate instrucțiunile de siguranță și manualul de utilizare înainte de instalare și să le păstrați pentru referințe viitoare. Verificați dacă lampa de tavan sau componentele sale sunt deteriorate. Dacă există deteriorări, nu utilizați produsul și contactați importatorul pentru probleme de garanție. Produsul este conceput pentru utilizare în interiorul locuințelor. Clasa de protecție IP20 (nu este rezistent la apă). Nu instalați pe tavane instabile sau structuri ușoare! Nu instalați pe suprafețe înclinate! Instalați doar pe suprafețe plane! Asigurați-vă că tavanul poate susține cel puțin 30 kg. Pentru a evita accidentările, produsul trebuie montat la o înălțime de cel puțin 2,3 m de la sol. Nu instalați pe suprafețe fierbinți sau în locuri umede! Lampa funcționează la tensiunea rețelei electrice. Instalarea trebuie efectuată de un profesionist autorizat, conform normelor naționale. Îndepărtați toate ambalajele înainte de instalare. Înainte de montarea sau demontarea ventilatorului, opriți întotdeauna alimentarea. Producătorul și importatorul nu sunt responsabili pentru daunele cauzate de reparații neautorizate sau instalări incorecte. Dacă produsul funcționează anormal și soluțiile de depanare nu rezolvă problema, întrerupeți alimentarea și contactați vânzătorul! Sursa de lumină din acest corp de iluminat poate fi înlocuită doar de producător sau de un service autorizat.

Acest produs conține o sursă de lumină cu clasa de eficiență energetică F.

ÎNTREȚINERE
Opriți produsul înainte de efectuarea întreținerii! Lampa de tavan se încălzește în timpul utilizării. Lăsați-o să se răcească complet înainte de curățare. Ștergeți capacul cu o cârpă moale și umedă, apoi cu una uscată. Nu ștergeți componentele electrice! Nu aplicați substanțe chimice, uleiuri sau lubrifianți pe niciuna dintre componentele produsului.

CONȚINUTUL PACHETULUI
1x lampă cu ventilator
6x dibluri
6x șuruburi
1x telecomandă
1x manual de utilizare

INSTALARE
1. Opriți alimentarea înainte de instalare.
2. Alegeți un loc pentru instalarea produsului. Asigurați-vă că acesta va fi amplasat la peste 2,3 m de nivelul solului și că este disponibilă cablarea necesară pentru conectarea la rețeaua electrică.
3. Rotiți și scoateți placa de montaj de pe corpul lămpii.
4. Țineți placa de montaj lipită de tavan și marcați 6 puncte de fixare.
5. Găuriți 6 găuri în tavan conform marcajelor. Introduceți diblurile și fixați placa de montaj cu șuruburile.
6. Conectați funia de siguranță.
7. Conectați firele prin clemă.
   • L (fază) – fir maro
   • N (nul) – fir albastru
8. Aliniați placa de montaj pe partea din spate a corpului lămpii și fixați-o în locașul de blocare prin împingere. Fixați-o rotind-o în poziție.
9. Strângeți șuruburile laterale ale produsului.
10. Acum puteți porni alimentarea!

TELECOMANDĂ
Telecomanda funcționează cu 2×AAA baterii nereîncărcabile (neincluse). În timpul utilizării, verificați dacă bateriile sunt introduse corect (acordați atenție polarității). Distanța maximă de funcționare este de 2–3 metri.
A) Oprirea produsului (cu memorie)
B) O apăsare: selectarea unei singure culori RGB
C) O apăsare: selectarea modului RGB dinamic
D) Creșterea luminozității
E) Reducerea luminozității
F) Modificarea temperaturii de culoare la alb rece
G) Modificarea temperaturii de culoare la alb cald
H) Pornire/Oprire lumină
I) Viteza ventilatorului: mică
J) Viteza ventilatorului: normală
K) Viteza ventilatorului: mare
L) Temporizator 2 ore pentru ventilator
M) Temporizator 4 ore pentru ventilator
N) Pornire/Oprire ventilator

GARANȚIE ȘI REPARAȚII
Păstrați dovada achiziției pentru a beneficia de garanția gratuită timp de 3 ani! Prezentați dovada achiziției sau un alt document personalului de service! Nu oferim garanție gratuită în următoarele cazuri:
1. Folosirea unei tensiuni greșite sau instalare incorectă.
2. Reparații sau modificări efectuate de utilizator.
3. Utilizare incorectă a accesoriilor.
4. Deteriorări cauzate de transport sau alte accidente.

(SK) Modee Smart Lighting LED stropné svietidlo s ventilátorom 3CCT +RGBIC + diaľkovým ovládačom

UPOZORNENIE!
Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom! Aby sa predišlo požiaru a úrazom elektrickým prúdom, je zakázané používať vypínače, ktoré nie sú určené pre tento stropný ventilátor! Pred údržbou alebo čistením odpojte napájanie, aby ste predišli zraneniam!

Pred montážou si prečítajte všetky bezpečnostné pokyny a návod na použitie a uschovajte si ich na budúce použitie. Skontrolujte, či nie je stropné svietidlo alebo niektorá jeho časť poškodená. Ak je poškodené, výrobok nepoužívajte a kontaktujte dovozcu kvôli záruke. Výrobok je určený na používanie v interiéri v domácnostiach. Krytie IP20 (nie je vodotesné). Neinštalujte na nestabilné stropy alebo ľahké konštrukcie! Neinštalujte na šikmé povrchy! Inštalujte iba na rovné povrchy! Uistite sa, že strop unesie aspoň 30 kg. Aby ste predišli zraneniu, výrobok musí byť nainštalovaný minimálne 2,3 m nad podlahou. Neinštalujte na horúce povrchy ani do vlhkých priestorov! Svietidlo funguje na sieťové napätie. Inštaláciu musí vykonať autorizovaný odborník podľa národných predpisov. Pred montážou odstráňte všetok obalový materiál. Pred montážou alebo demontážou ventilátora vždy vypnite napájanie. Výrobca a dovozca nezodpovedajú za škody spôsobené neodbornou opravou alebo nesprávnou inštaláciou. Ak výrobok funguje abnormálne a postupy na riešenie problémov nepomáhajú, vypnite napájanie a kontaktujte predajcu! Svetelný zdroj v tomto svietidle môže vymeniť iba výrobca alebo autorizovaný servis.

Tento výrobok obsahuje svetelný zdroj triedy energetickej účinnosti F.

ÚDRŽBA
Pred údržbou výrobok vypnite! Počas používania sa stropné svietidlo zahrieva. Pred čistením ho nechajte úplne vychladnúť. Tienidlo utrite mäkkou vlhkou handričkou a následne suchou. Neutierajte elektrické komponenty! Nepoužívajte žiadne chemikálie, oleje ani mazivá.

OBSAH BALENIA
1x svietidlo s ventilátorom
6x hmoždinky
6x skrutky
1x diaľkový ovládač
1x návod na použitie

INŠTALÁCIA
1. Pred inštaláciou vypnite napájanie.
2. Vyberte vhodné miesto na inštaláciu produktu. Uistite sa, že bude namontovaný viac ako 2,3 m nad podlahou a že je k dispozícii potrebná elektroinštalácia.
3. Otočte a odstráňte montážnu dosku z tela lampy.
4. Pridržte montážnu dosku pri strope a označte 6 montážnych bodov.
5. Podľa označení vyvŕtajte 6 otvorov do stropu. Vložte hmoždinky a upevnite montážnu dosku skrutkami.
6. Pripojte bezpečnostné lanko.
7. Pripojte vodiče pomocou svorkovnice.
   • L (fáza) – hnedý vodič
   • N (nula) – modrý vodič
8. Zarovnajte montážnu dosku na zadnej strane tela lampy a zacvaknite ju do zaisťovacieho otvoru. Upevnite ju pootočením na miesto.
9. Dotiahnite bočné skrutky produktu.
10. Teraz môžete zapnúť napájanie!

DIAĽKOVÝ OVLÁDAČ
Diaľkový ovládač funguje na 2×AAA nenabíjateľné batérie (nie sú súčasťou balenia). Pri používaní skontrolujte, či sú batérie správne vložené (venujte pozornosť polarite). Maximálna dosahová vzdialenosť je 2–3 metre.
A) Vypnutie produktu (s pamäťou)
B) Jedno stlačenie: výber jednej RGB farby
C) Jedno stlačenie: výber dynamického RGB režimu
D) Zvýšenie jasu
E) Zníženie jasu
F) Zmena farebnej teploty na studenú bielu
G) Zmena farebnej teploty na teplú bielu
H) Zapnutie/Vypnutie svetla
I) Rýchlosť ventilátora: pomalá
J) Rýchlosť ventilátora: normálna
K) Rýchlosť ventilátora: rýchla
L) 2-hodinový časovač pre ventilátor
M) 4-hodinový časovač pre ventilátor
N) Zapnutie/Vypnutie ventilátora

ZÁRUKA A OPRAVA
Uschovajte si doklad o kúpe, aby ste mohli využiť 3-ročnú záruku! Predložte doklad o kúpe alebo iný dokument servisnému personálu! Bezplatná záruka sa neposkytuje v týchto prípadoch:
1. Nesprávne napätie alebo neodborná inštalácia.
2. Svojpomocné opravy alebo úpravy.
3. Nesprávne používanie príslušenstva.
4. Poškodenia spôsobené prepravou alebo inými nehodami.

(SL) Modee Smart Lighting LED stropna svetilka z ventilatorjem 3CCT +RGBIC + daljinskim upravljalnikom

OPOZORILO!
Nevarnost električnega udara! Da bi preprečili požar in električne nesreče, je prepovedana uporaba stikal, ki niso primerna za ta stropni ventilator! Pred vzdrževanjem ali čiščenjem izklopite napajanje, da preprečite poškodbe!

Pred namestitvijo preberite vse varnostne opombe in navodila za uporabo ter jih shranite za poznejšo uporabo. Preverite, ali je stropna svetilka ali kateri od njenih delov poškodovan. Če je izdelek poškodovan, ga ne uporabljajte in se obrnite na uvoznika glede garancije. Izdelek je zasnovan za notranjo uporabo v gospodinjstvih. Ima zaščito IP20 (ni vodotesen). Ne nameščajte na nestabilne strope ali lahke konstrukcije! Ne nameščajte na nagnjene površine! Nameščajte samo na ravne površine! Prepričajte se, da strop lahko prenese vsaj 30 kg teže. Da bi se izognili poškodbam, mora biti svetilka nameščena najmanj 2,3 m nad tlemi. Ne nameščajte na vroče površine ali v vlažne prostore! Svetilka deluje na omrežno napetost. Namestitev mora opraviti pooblaščeni strokovnjak v skladu z državnimi predpisi. Pred namestitvijo odstranite celotno embalažo. Pred nameščanjem ali odstranjevanjem ventilatorja vedno izklopite napajanje. Proizvajalec in uvoznik ne odgovarjata za škodo, nastalo zaradi nepooblaščenega popravljanja ali nepravilne namestitve. Če izdelek deluje nenormalno in odpravljanje težav ne pomaga, izklopite napajanje in kontaktirajte prodajalca! Svetlobni vir v tej svetilki lahko zamenja samo proizvajalec ali njegov pooblaščeni servis.

Ta izdelek vsebuje svetlobni vir energijskega razreda F.

VZDRŽEVANJE
Pred vzdrževanjem izklopite izdelek! Stropna svetilka se med delovanjem segreje. Pred čiščenjem pustite, da se popolnoma ohladi. Ohišje obrišite z mehko vlažno krpo in nato s suho. Električnih komponent ne smete čistiti! Ne uporabljajte kemikalij, olj ali maziv na nobenem delu izdelka.

VSEBINA PAKETA
1x svetilka z ventilatorjem
6x vložki
6x vijaki
1x daljinski upravljalnik
1x navodila za uporabo

NAMESTITEV
1. Pred namestitvijo izklopite napajanje.
2. Izberite mesto za namestitev izdelka. Prepričajte se, da bo nameščen več kot 2,3 m nad tlemi in da je na voljo potrebna napeljava za priklop na električno omrežje.
3. Zavrtite in odstranite montažno ploščo z ohišja svetilke.
4. Držite montažno ploščo ob stropu in označite 6 pritrdilnih točk.
5. Na označenih mestih zvrtajte 6 lukenj v strop. Vstavite vložke in pritrdite montažno ploščo z vijaki.
6. Povežite varnostno vrvico.
7. Povežite kable prek priključne sponke.
   • L (faza) – rjava žica
   • N (ničla) – modra žica
8. Poravnajte montažno ploščo na zadnji strani svetilke in jo zaskočite v pritrdilni utor. Z vrtenjem jo fiksirajte v pravilen položaj.
9. Zategnite stranske vijake na izdelku.
10. Zdaj lahko vklopite napajanje!

DALJINSKI UPRAVLJANIK
Daljinski upravljalnik deluje z 2×AAA nerazstavljivimi baterijami (niso priložene). Med uporabo preverite, ali so baterije pravilno vstavljene (pozorni bodite na polariteto). Največji domet delovanja je 2–3 metre.
A) Izklop izdelka (s pomnilnikom)
B) En pritisk: izbira ene RGB barve
C) En pritisk: izbira dinamičnega RGB načina
D) Povečanje svetlosti
E) Zmanjšanje svetlosti
F) Sprememba barvne temperature v hladno belo
G) Sprememba barvne temperature v toplo belo
H) Vklop/izklop luči
I) Hitrost ventilatorja: počasna
J) Hitrost ventilatorja: normalna
K) Hitrost ventilatorja: hitra
L) 2-urni časovnik za ventilator
M) 4-urni časovnik za ventilator
N) Vklop/izklop ventilatorja

GARANCIJA IN POPRAVILO
Shranjite račun, da boste lahko izkoristili 3-letno garancijo! Račun ali drug dokument pokažite serviserju! Brezplačna garancija ne velja v naslednjih primerih:
1. Napačna napetost ali nepravilna namestitev.
2. Samostojno popravilo ali spremembe.
3. Nepravilna uporaba dodatkov.
4. Poškodbe, nastale med transportom ali drugimi nesrečami.

(SR) Modee Smart Lighting LED плафонска лампа са вентилатором 3CCT +RGBIC + даљинским управљачем

УПОЗОРЕЊЕ!
Опасност од струјног удара! Како бисте спречили пожар и електричне незгоде, забрањена је употреба прекидача који нису предвиђени за овај плафонски вентилатор! Искључите напајање пре одржавања или чишћења да бисте избегли повреде!

Пажљиво прочитајте све безбедносне напомене и упутство за употребу пре инсталације и сачувајте их за будућу употребу. Проверите да ли је плафонска лампа или неки њен део оштећен. Ако је производ оштећен, немојте га користити и контактирајте увозника ради гаранције. Производ је намењен за употребу у домаћинству, у унутрашњим просторијама. Производ има IP20 заштиту (није водоотпоран). Немојте уграђивати на нестабилне таванице или лаке конструкције! Немојте уграђивати на косе површине! Уграђујте искључиво на равне површине! Проверите да ли таваница може да поднесе најмање 30 kg. Да бисте избегли повреде, производ мора бити постављен најмање 2,3 m изнад пода. Немојте уграђивати на површине високе температуре или у влажне просторије! Лампа ради на мрежном напону. Инсталацију мора извршити овлашћени стручњак у складу са прописима. Уклоните целокупну амбалажу пре инсталације. Пре уградње или демонтаже плафонског вентилатора увек искључите напајање. Произвођач и увозник не одговарају за штету насталу услед самосталних поправки или неправилне инсталације. Ако производ ради ненормално и решења за отклањање квара не помогну, искључите напајање и контактирајте продавца! Извор светлости у овој лампи може заменити само произвођач или овлашћени сервис.

Овај производ садржи извор светлости енергетске класе F.

ОДРЖАВАЊЕ
Искључите производ пре одржавања! Плафонска лампа се загрева током рада. Пре чишћења је пустите да се у потпуности охлади. Обришите маску меком влажном крпом, а затим сувом. Немојте брисати електричне компоненте! Немојте користити хемијска средства, уља или мазива на било ком делу производа.

САДРЖАЈ ПАКОВАЊА
1x лампа са вентилатором
6x типле
6x вијка
1x даљински управљач
1x упутство за употребу

ИНСТАЛАЦИЈА
1. Искључите напајање пре инсталације.
2. Изаберите место за постављање производа. Уверите се да ће бити постављен више од 2,3 m изнад пода и да је доступна потребна електрична инсталација.
3. Окрените и скините монтажну плочу са тела лампе.
4. Придржавајући монтажну плочу уз плафон, означите 6 тачака за монтажу.
5. Пробушите 6 рупа у плафону према означеним местима. Уметните типле и причврстите монтажну плочу вијцима.
6. Повежите сигурносно уже.
7. Повежите жице преко прикључне клеме.
   • L (фаза) – браон жица
   • N (нула) – плава жица
8. Поравнајте монтажну плочу на задњој страни лампе и убаците је у утор за закључавање. Учврстите је окретањем у место.
9. Затегните бочне вијке на производу.
10. Сада можете укључити напајање!

ДАЉИНСКИ УПРАВЉАЧ
Даљински управљач ради на 2×AAA нерепуњиве батерије (нису укључене). Приликом коришћења проверите да ли су батерије правилно постављене (обратите пажњу на поларитет). Максимално растојање рада даљинског управљача је 2–3 метра.
A) Искључење производа (са меморијом)
B) Један притисак: избор једне RGB боје
C) Један притисак: избор динамичког RGB режима
D) Повећање осветљености
E) Смањење осветљености
F) Промена температуре боје на хладно белу
G) Промена температуре боје на топло белу
H) Укључивање/искључивање светла
I) Брзина вентилатора: спора
J) Брзина вентилатора: нормална
K) Брзина вентилатора: брза
L) Тајмер од 2 сата за вентилатор
M) Тајмер од 4 сата за вентилатор
N) Укључивање/искључивање вентилатора

ГАРАНЦИЈА И ПОПРАВКА
Сачувајте рачун како бисте користили бесплатну гаранцију током 3 године! Покажите рачун или други доказ сервисеру! Бесплатна гаранција се не односи на следеће случајеве:
1. Погрешно напонско оптерећење или погрешна инсталација.
2. Самосталне поправке или модификације.
3. Неправилна употреба додатне опреме.
4. Оштећења настала током транспорта или других незгода.

(SV) Modee Smart Lighting LED taklampa med fläkt 3CCT +RGBIC + fjärrkontroll

VARNING!
Risk för elektrisk stöt! För att undvika brand och elolyckor är det förbjudet att använda strömbrytare som inte är avsedda för denna takfläkt! Koppla bort strömmen innan underhåll eller rengöring för att undvika personskador!

Läs alla säkerhetsanvisningar och bruksanvisningen före installation och spara dem för framtida bruk. Kontrollera om taklampan eller någon av dess delar är skadad. Om skador finns, använd inte produkten och kontakta importören angående garantiärenden. Produkten är avsedd för användning inomhus i hushåll. Produkten har IP20-klassning (ej vattentät). Installera inte på instabila tak eller lätta konstruktioner! Installera inte på lutande ytor! Installera endast på plana ytor! Kontrollera att taket klarar minst 30 kg. För att undvika personskador måste produkten monteras minst 2,3 m över golvet. Installera inte på heta ytor eller i fuktiga miljöer! Lampan drivs av nätspänning. Installationen måste utföras av behörig fackperson enligt nationella föreskrifter. Avlägsna allt förpackningsmaterial före installation. Stäng alltid av strömmen innan montering eller demontering av fläkten. Tillverkaren och importören ansvarar inte för skador orsakade av felaktig installation eller egen reparation. Vid onormal funktion och om felsökning inte löser problemet – stäng av strömmen och kontakta återförsäljaren! Ljuskällan i denna armatur får endast bytas av tillverkaren eller av auktoriserad servicepartner.

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass F.

UNDERHÅLL
Stäng av produkten innan underhåll! Taklampan blir varm under drift. Låt lampan svalna helt innan rengöring. Torka av kåpan med en mjuk fuktig trasa och därefter en torr trasa. Rengör inte elektriska komponenter! Använd inga kemikalier, oljor eller smörjmedel på någon del av produkten.

FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL
1x lampa med fläkt
6x pluggar
6x skruvar
1x fjärrkontroll
1x bruksanvisning

INSTALLATION
1. Stäng av strömmen före installation.
2. Välj en plats att installera produkten på. Kontrollera att den placeras mer än 2,3 m över golvet och att nödvändig eldragning finns tillgänglig.
3. Vrid och ta bort monteringsplattan från lampkroppen.
4. Håll monteringsplattan mot taket och markera 6 fästpunkter.
5. Borra 6 hål i taket enligt markeringarna. Sätt i plugg och fäst monteringsplattan med skruvar.
6. Fäst säkerhetslinan.
7. Anslut kablarna via kopplingsplinten.
   • L (fas) – brun kabel
   • N (nolla) – blå kabel
8. Rikta in monteringsplattan på lampans baksida och snäpp fast den i låsspåret. Fäst den genom att vrida den på plats.
9. Dra åt skruvarna på produktens sidor.
10. Nu kan du slå på strömmen!

FJÄRRKONTROLL
Fjärrkontrollen fungerar med 2×AAA engångsbatterier (ingår ej). Kontrollera vid användning att batterierna är korrekt isatta (uppmärksamma polariteten). Den maximala räckvidden är 2–3 meter.
A) Stäng av produkten (med minnesfunktion)
B) Ett tryck: välj en RGB-färg
C) Ett tryck: välj dynamiskt RGB-läge
D) Öka ljusstyrkan
E) Minska ljusstyrkan
F) Ändra färgtemperatur till kallvitt
G) Ändra färgtemperatur till varmvitt
H) Tänd/släck ljuset
I) Fläkthastighet: långsam
J) Fläkthastighet: normal
K) Fläkthastighet: snabb
L) 2-timmars timer för fläkten
M) 4-timmars timer för fläkten
N) Slå på/stänga av fläkten

GARANTI OCH REPARATION
Spara kvittot för att kunna utnyttja den kostnadsfria garantin under de 3 garantiåren! Visa upp kvittot eller annat underlag för servicepersonalen! Garantin gäller inte i följande fall:
1. Felaktig spänning eller felaktig installation.
2. Egen reparation eller ändringar.
3. Felaktig användning av tillbehör.
4. Skador orsakade av transport eller andra olyckor.